

## Flash disk se skrytou kamerou U-848

---

Návod k obsluze



### **Kontakt na dodavatele**

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 -141 00

Tel: 244 472 125

## 1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- USB disk

## 2. Popis zařízení



- 1 – Tlačítko **ON/OFF**
- 2 – Tlačítko **VIDEO**
- 3 – Tlačítko **FOTO**
- 4 – Indikační LED
- 5 – Objektiv kamery

## 3. Ovládání zařízení

Před použitím je zapotřebí zařízení nabít. Sundejte ochranný kryt a připojte zařízení k portu USB počítače, nebo nabíječky. Modrá LED se rozsvítí. Nabíjejte aspoň tři hodiny.

### 3.1 Zapnutí/Vypnutí zařízení:

Stiskněte dlouze tlačítko „**ON/OFF**“, rozsvítí se modrá LED. Po asi 2s blikne a zařízení je v pohotovostního režimu. Pro vypnutí stiskněte opět tlačítko „**ON/OFF**“, modrá LED dioda 4x rychle zabliká a zařízení se vypne.

### 3.2 Nahrávání videa:

Je-li zařízení v pohotovostním režimu krátce stiskněte tlačítko „**VIDEO**“ modrá LED dioda 2x blikne a zhasne. Zařízení začne nahrávat videosoubory po 5 minutách. Chcete-li ukončit nahrávání krátce stiskněte tlačítko „**VIDEO**“. Nahrávání se ukončí, soubor(y) uloží a zařízení se přepne do pohotovostního režimu (modrá LED dioda svítí).

### 3.3 Detekce pohybu:

Je-li zařízení v pohotovostním režimu stiskněte dlouze tlačítko „**VIDEO**“ modrá LED dioda 5x zabliká a poté zhasne. Zařízení je nyní v režimu detekce pohybu. Jakmile zařízení zaznamená pohyb modrá LED dioda 1x blikne a zařízení pořídí 1minutovou video nahrávku. Pro ukončení režimu stiskněte krátce tlačítko „**VIDEO**“, nahrávky se uloží a zařízení se přepne do pohotovostního režimu.

### **3.4 Pořízení fotografií:**

Je-li zařízení v pohotovostním režimu, stiskněte krátce tlačítko „**FOTO**“, modrá LED dioda 1x blikne a zařízení pořídí fotografii, poté se opět zařízení vrátí do pohotovostního režimu a modrá LED se rozsvítí.

### **3.5 Zvukový záznam:**

Je-li zařízení v pohotovostním režimu, stiskněte dlouze tlačítko „**FOTO**“, modrá LED dioda 3x zabliká a zařízení začne pořizovat zvukovou nahrávku. Zvuková nahrávka má délku 5 minut. Poté se začne nahrávat nová. Opětovným stisknutím záznam zastavíte, nahrávka(y) se uloží a zařízení se přepne do pohotovostního režimu (modrá LED se rozsvítí).

### **3.6 Webkamera:**

Je-li zařízení připojeno do USB portu počítače, stiskněte krátce tlačítko „**ON/OFF**“ a zařízení se nastaví jako webová kamera.

## **4. Nastavení data a času**

Po připojení k PC uvidíte k kořenovému adresáři zařízení soubor **TIME.BAT**. Dvojitým kliknutím myši tento soubor spustíte (případně musíte vypnout antivirový program). Program v kořenovém adresáři vytvoří další soubor s názvem **time.txt**. Tento soubor otevřete textovým editorem a upravte zde uložené datum a čas do formátu: **RRRR.MM.DD HH:MM:SS** (RRRR-rok, MM-měsíc, DD-den, HH-hodina, MM-minuta, SS-sekunda). Např.: 2021.01.30 14:21:00. Nastavení uložte.

**Poznámka 1:** Datum a čas nastavte dopředu na dobu, kdy budete začínat s nahráváním. Zařízení začne odpočítávat čas od nastavené hodnoty až v okamžiku odpojení zařízení od PC (dojde k automatickému vypnutí) a jeho opětovném zapnutí.

**Poznámka 2:** Při každém připojení zařízení k PC je nutno čas stejným postupem nastavit znovu.

## **5. Nabíjení**

Pro nabití zařízení připojte zařízení k PC, nebo k USB nabíječce. Rozsvítí se modrá LED. Pro úplné nabití je potřeba asi 3-4 hodiny.

## **6. Zpětné přehrávání**

Nahrané soubory si prohlédnete po připojení disku k PC. Zobrazí se jako další disketová jednotka a nahrávky najdete v adresáři **\\DCIM\\100DSCIM**.

## 7. Parametry

Kapacita	32 GB
Fotografie	.jpg, 4032x3024px
Video	.avi, 1920x1080px, 30 FPS
Audio	.wav, PCM, 128 kbps
Pracovní teplota	0°C - 40°C
Kapacita vnitřní dobíjecí baterie	300 mAh
Podporované operační systémy	Windows ME/2000/XP/Vista a vyšší Mac OS 10.4 a vyšší Linux
Konektivita	USB 2.0



## 8. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.