

Inspekční kamera TV90Pro

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

Tel: 244 472 125

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Inspekční kamera TV90Pro

2. Popis zařízení



3. Zapojení zařízení

- a) Vložte do zařízení 4x baterie typu AA a micro SD kartu,
- b) Odviňte si požadovanou délku trubice (celá délka trubice je 45cm),
- c) Stisknutím a přidržením tlačítka POWER/ PAUSE po dobu alespoň 3 sekund zapnete jednotku a rozsvítíte LCD displej,
- d) Nasměrujte konec trubice zakončený kamerou na cíl, protlačte trubici skrz otvory nebo ohněte trubici kolem předmětů, pokud je to nutné,
- e) Nyní může sledovat přenos na displeji a pořizovat fotografie nebo videosoubory.

4. Ovládací panel

1. Tlačítko POWER / PAUSE . Dlouhým stisknutím zapnete / vypnete zařízení. Krátkým stisknutím zastavíte obraz ve stavu foto nebo pozastavíte video, je-li zařízení ve stavu přehrávání videa
2. Tlačítko FOTO / VIDEO . Krátkým stisknutím pořídíte snímek / zahájíte záznam videa. Dlouhým stisknutím změníte stav z fotografie na video nebo z videa na fotografii
3. Tlačítko MENU / OK . Krátkým stisknutím vstoupíte do menu, poté stiskněte znovu pro potvrzení výběru
4. Tlačítko DELETE . Zvyšuje / snižuje jas LED světel na hlavě kamery
5. Tlačítko NAHORU . Tlačítko zoom pro zvětšení video rámečku
6. Tlačítko DOLŮ . Překlopí obraz / video o 180 stupňů
7. Tlačítko ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ SVĚTLA

5. Menu

Do menu vstoupíte tlačítkem MENU/OK. V Menu se pohybujete tlačítka DOLŮ a NAHORŮ. Výběr potvrdíte tlačítkem MENU/ OK.

Nahrávání videa – recording mode

V režimu záznamu v reálném čase stiskněte tlačítko  pro zahájení nahrávání, na displeji se zobrazí ikona . Pro zastavení nahrávání stiskněte opět tlačítko .

Fotografování – camera mode

V režimu fotoaparátu v reálném čase stiskněte tlačítko  pro pořízení fotografie, na displeji se zobrazí ikona .

Poznámka: V režimu záznamu musí být nainstalována micro SD karta, jinak se zobrazí výzva „nebyla nalezena žádná SD karta!“

Přehrávání videí / obrázků – playback - pictures

Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadované video / obrázek a můžete si jej zpětně přehrát.

Smazat videa / obrázky – playback - videos

Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadované video / obrázek a poté stisknutím tlačítka  vymažte jedno nebo všechna videa / obrázky.

Nastavení data / času – setting – date, time

V režimu nastavení stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte Datum / Čas. Stisknutím tlačítka  zahajte nastavení. Stisknutím tlačítka  nebo  snížíte nebo zvýšíte čísla, poté stiskněte tlačítko  pro potvrzení.

Nastavení jazyka – setting - language

V režimu nastavení jazyka stiskněte tlačítko  pro přepnutí jazyka a ukončete výběr jazyka. Každé stisknutí přepne jeden jazyk. Podporované jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština, čínština a ruština.

6. Řešení problémů

Zařízení nelze zapnout	1. Baterie nebyly vloženy. 2. Baterie nejsou vloženy správně. 3. Baterie jsou vybité.
Obrázek je příliš tmavý nebo světlý	1. Upravte jas LED podle inspekční prostředí. 2. Zapněte / vypněte světlo jako pomocné zařízení v případě potřeby
Nelze načíst SD kartu	1. Ujistěte se, že karta Micro SD je správně vložena a není větší než 32G. 2. Restartujte zařízení
Video obraz tak není plynulý nebo nezaznamenává správně	K přenosu použijte kartu Micro SD rychlost 6 MB / s nebo vyšší.



7. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.