

Studentský set PROFI

Návod k obsluze



Hlavní výhody přístroje:

- Set umožňuje oboustrannou komunikaci
- Dokonalé maskování
- Umožňuje přenos zvuku a obrazu

1. Specifikace produktu

Studentský set PROFI umožňuje vašemu rádci, aby na svém notebooku viděl přímo do vašeho testu a díky mikroslušátku vám může následně zcela tajně radit. Tento set je snem každého studenta a je vhodný pro ústní i písemné zkoušky.

Funkce:

- přenos obrazu z knoflíkové kamery na vzdálenost až 100 metrů (v ideálních podmínkách)
- umožňuje skrytou nápovědu pomocí mikroslušátka

Obsah setu:

- mikroslušátko + indukční smyčka
- kamera v knoflíku
- bezdrátový 200mW vysílač a přijímač
- digitalizační TV karta pro příjem signálu na notebooku

2. Návod na zprovoznění knoflíkové kamery



1. Adaptér pro nabíjení vysílače
 2. Zdroj pro napájení přijímače
 3. Anténa přijímače
 4. Cinchové kabely pro propojení digitalizační karty s přijímačem
 5. Přijímač
 6. Vysílač
 7. Kamera v knoflíku
- Nejdříve je nutné do počítače nainstalovat program podporující digitalizační TV kartu k zobrazení obrazu z knoflíkové kamery. Instalace programu je detailně popsána v bodě 2.1.
 - Poté uchopte vysílač (černá krabička) a našroubujte na něj anténu a připojte kameru. Vysílač se zapíná boční páčkou ON/OFF, v poloze ON svítí zelená dioda. Nabíjí se zhruba 2-3 hodiny pomocí přiloženého adaptéru. Poté vydrží cca 2 hodiny kontinuálně vysílat. Kamera se dá točením knoflíku zaostřit.
 - Dále vezměte přijímač (běžová krabička), našroubujte na něj anténu a připojte ho do zásuvky, vysílač musí být během provozu zapojen, při zapojení svítí červená dioda.
 - Poté digitalizační kartu zasuňte do USB slotu v počítači. Do vyčnívajících kabelů připojte barvu na barvu cinchové konektory a zapojte je stejným způsobem do přijímače.
 - Takto je set propojen. Zásadní je vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem, pokud jsou příliš daleko od sebe, přijímač nezachytí vyslaný signál. V zástavbě se tato vzdálenost pohybuje okolo 40-50 m, avšak vždy záleží na konkrétních podmínkách.

2.1 Instalace programu pro zobrazení videa

Pro zobrazení videa ve Vašem PC základně dodáváme na přiloženém CD program Honestech nebo CyberLink Power Director 10. Tyto programy umožňují zobrazení obrazu v reálném čase, jeho nahrávání či utváření screenshotu.

Návod k instalaci programu Honestech

Nainstalujte přiložené CD. Spustíte program Honestech. Zobrazí se vám okno s ovládacím panelem. V okně uvidíte záběry z webkamery (pokud máte). Na dolní části panelu klikněte na settings (ikona klíče) a poté vlevo nahoře na záložku video settings. V pravé části klikněte na video capture source a vyberte možnost odpovídající digitalizační kartě. Potvrďte OK a v okně se zobrazí záznam z kamery. Program nabízí možnost nahrávání a fotografování. Nahrávání zahájíte kliknutím na rec, vyfocení provedete kliknutím na ikonu fotoaparátu vedle ikony settings. Doporučujeme nejdříve zapojit digitalizační a kartu a až poté spustit program.

Návod k instalaci programu CyberLink Power Director 10

Nainstalujte drivery (oranžové CD), poté nainstalujte vlastní program (modré CD). Spustíte program CyberLink PowerDirector 10. Z možných modů vyberte Full Feature Editor. Nyní se vám otevřelo okno s různými možnostmi. Vlevo nahoře klikněte na záložku Capture a následně pod ní na obrázek TV (Capture from TV signal). V tuto chvíli se v okně v levé části objeví obraz, který zabírá kamera.

3. Návod na zprovoznění mikrosluchátka

3.1 Zapojení

- a) Indukční smyčku si dejte kolem krku, zapojte ji do mobilního telefonu či MP3 přehrávače a zapněte pomocí tlačítka na smyčce (ON/OFF).
- b) Vložte baterii do sluchátka (to, že je baterie správně vložena zjistíte podle toho, že ve sluchátku uslyšíte slabý šum)
- c) Nyní už stačí jen zavolat vašemu partnerovi a ve sluchátku vše uslyšíte
- d) Hlasitost zvuku lze regulovat kolečkem na smyčce, případně na telefonu.



3.2 Řešení nejběžnějších problémů

Všechny sluchátka před expedicí testujeme, takže je velice nepravděpodobné, že by sluchátko, které jste obdrželi bylo vadné. Pokud nastane nějaký problém, tak si přečtete nejběžnější problémy a jejich řešení, viz. níže.

Ve sluchátku není nic slyšet (ani šum)

- 1) pravděpodobně jste vložili baterii špatným směrem. Zkuste baterii ve sluchátku otočit. Pokud to nepomůže tak
- 2) je pravděpodobně baterie vybitá. Zkuste vyměnit baterii za novou.

Ve sluchátku je sice něco slyšet, ale zvuk je příliš slabý

- 1) pravděpodobně je indukční smyčka moc daleko od sluchátka. Dejte si indukční smyčku kolem krku a vyzkoušejte znovu. Pokud to nepomůže tak
- 2) váš mobilní telefon pravděpodobně není kompatibilní se sluchátkem. Vyzkoušejte sluchátko na jiném telefonu, pokud to nepomůže tak
- 3) je možné, že se dovnitř sluchátka zanesla nečistota z vašeho ucha, která mohla ucpat reproduktor. Zkontrolujte tedy, zda není reproduktor ucpaný a případně ho uvolněte.

Zvuk ve sluchátku je slyšet dobře, ale mikrofon nefunguje

Váš mobilní telefon pravděpodobně nepodporuje přídatný mikrofon. Vyzkoušejte sluchátko na jiném telefonu.

Ve sluchátku je slyšet jenom nepříjemný pískot

Baterie ve sluchátku je téměř vybitá. Vyměňte baterii.

Upozornění:

Přístroj nikdy nenabíjejte v zapnutém stavu

Vysílač nikdy neumísťujte na holé tělo. Vždy používejte dodávaný klip na opasek, případně náprsní kapsu od saka.

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené např. popálením, či použitím přístroje v rozporu s platnými zákony, či předpisy konkrétní instituce.

Budeme rádi, pokud navštívíte naši sekci [Skrytá komunikace](#).

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.