




GPS lokátor pro firemní auta **Secutek SGT-LK720**

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

1. Popis produktu



1. Konektor pro připojení k vozidlu


2. Konektor pro napájení lokátoru

3. Slot na SIM kartu

4. Kryt lokátoru

2. Ovládání přístroje

- Nejprve připojte konektor pro napájení lokátoru ke svému autu dle schématu.
- Pro připojení k autu používejte příslušenství dodávané s přístrojem.
- Dále sejměte kryt lokátoru a opatrně vložte SIM kartu – lokátor se automaticky zapne. Následně opět kryt nasadíte.
- Vsuňte konektor pro napájení do konektoru připojeného k vašemu autu.



UPOZORNĚNÍ: Při vkládání SIM karty, dávejte pozor na správné ukotvení. Při špatném ukotvení, může dojít v přístroji ke zpříčení karty, která může poškodit kontakty. Toto poškození nebude uznáno při reklamaci.

2.1 Zapnutí:

Přístroj se automaticky zapne po vložení SIM karty – rozsvítí se signalizační diody. Následně umístěte přístroj tak, aby měl výhled na oblohu. Přístroj se tak lépe přihlásí k GPS satelitům. Během následující 30-60 s by se přístroj měl přihlásit jak k GSM síti, tak k GPS satelitům

2.2 Vypnutí:

Pokud chcete přístroj vypnout, vyjměte ze zařízení kartu SIM. Poté diody zhasnou a přístroj je vypnut.

2.3 Význam LED diod:

Zelená dioda

Bliká – Připojeno k GPRS a GSM

Svítí – není připojena na GSM

Zhasnutá – zařízení je vypnuto/spací mód

Modrá dioda

Bliká – Připojeno k GPS

Svítí – není připojena na GPS

Zhasnutá – zařízení je vypnuto/spací mód

3. Autorizace telefonního čísla

3.1 Autorizace

- Pro nastavení autorizovaného čísla, zašlete na přístroj SMS z příslušného telefonu ve tvaru **adm123456,telefoní číslo** , (123456 je defaultní heslo).
Např. adm123456,+420111222333,
- V případě správného nastavení Vám přijde na ovládací telefon SMS ve tvaru „ADM! A1:+420111222333.

3.2 Vymazání autorizovaného čísla

- Pro vymazání prvního autorizované číslo zašlete z příslušného telefonu SMS ve tvaru **adm123456**.

4. Získání lokace přístroje

4.1 Získání lokace zavoláním na lokátor

- Pokud máte nastaveno ovládací číslo, stačí vytočit číslo SIM karty vložené v lokátoru.
- Během několika desítek sekund obdržíte lokaci v podobě URL (odkazu na internet).
Stačí na odkaz kliknout (pokud máte ve svém chytrém telefonu aktivní přístup na internet) a během několika sekund se vám zobrazí mapa s označením lokace.

4.2 Získání lokace pomocí SMS

- Lokaci lze zjistit také zasláním SMS přičemž, URL s lokalizací obdrží pouze autorizovaná čísla (pokud jsou nastavena, pokud ne, lokaci obdrží číslo které SMS odesílá)
- Pro získání lokace zašlete SMS ve tvaru **G123456#** (123456 je defaultní heslo)



5. Pracovní módy

5.1 Sleep time mode (základně nastaven)

Lokátor se automaticky po 5ti minutách uspí a lze ho probudit jen v případě, že na něj zavoláte či pošlete SMS pro zaslání lokace. Pro aktivaci tohoto módu zašlete SMS ve tvaru **sleep123456 time** (123456 je defaultní heslo).

Pro deaktivaci zašlete SMS ve tvaru **nosleep123456 time**.

5.2. Shock sleep mode

Lokátor se automaticky po 5ti minutách uspí. Zařízení lze probudit jen pohybem. Pro aktivaci tohoto módu zašlete SMS ve tvaru **sleep123456 shock** (123456 je defaultní heslo).

Pro deaktivaci zašlete SMS ve tvaru **nosleep123456 shock**.

6. Ostatní funkce

6.1. Shock alarm

- Lokátor Vám zašle SMS v případě, že dojde k jeho pohybu. Tento mód aktivujete zasláním SMS ve tvaru **shock123456** (123456 je defaultní heslo).
- Pro deaktivaci zašlete SMS ve tvaru **noshock123456**.

6.2. Upozornění na překročení rychlosti

- Přístroj lze nastavit, že upozorní na překročení rychlosti
- Pro nastavení zašlete SMS ve tvaru **speed123456 80** (123456 je defaultní heslo, 80 je rychlost – rychlost lze nastavit v intervalu 50-120km/h)
- Pro deaktivaci této funkce zašlete SMS ve tvaru **nospeed123456**

6.3. Nastavení lokálního času

- Pro nastavení lokálního času zašlete SMS ve tvaru **timezone123456 2** (123456 je defaultní heslo, 2 je časové pásmo)

6.4. Nastavení jazyka

- Pro nastavení jazyku zašlete SMS v následujícím tvaru:
LAG1 – anglický jazyk
LAG2 – čínský jazyk lokálního času zašlete SMS ve tvaru **timezone123456 2** (123456 je defaultní heslo, 2 je časové pásmo)

6.5. Přepínání módů mezi “track” a “monitor”

- Defaultně je nastaven mód “track”.
- Zasláním SMS **monitor123456** (123456 je defaultní heslo) přepnete přístroj do módu “odposlech”. Přístroj odpoví “monitor ok!” a přepne se do příslušného módu.
- Nyní pokud zavoláte, na lokátor uslyšíte co se děje v jeho okolí.
- Přepnutí zpět docílíte zasláním SMS **tracker123456** (123456 je defaultní heslo). Přístroj odpoví “tracker ok!”

6.6. Změna hesla

- Pokud chcete změnit heslo, zašlete SMS ve tvaru **pwd123456,111222** (123456 je defaultní heslo, 111222 je nové heslo)
- Při změně SIM karty v přístroji zůstává heslo tak, jak je nastaveno před změnou
- Heslo musí být tvořeno šesti číslicemi
- Heslo si zapamatujte, příp. poznamenejte. Pokud ho zapomenete je jediným řešením změna nastavení na tovární

6.7. Restart lokátoru

- Pokud chcete, restartovat zařízení zašlete SMS ve tvaru **RST**.

6.8. Tovární nastavení

- Pro tovární nastavení zašlete SMS ve tvaru **factory**.

6.9. Vzdálený odposlech

Pro aktivaci vzdáleného odposlechu zašlete SMS ve tvaru **monitor123456**. Poté stačí zavolat na SIM kartu lokátoru a uslyšíte co se děje v okolí lokátoru.



Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat.