

Sportovní špionážní hodinky CW-05

Návod k obsluze



Kontakty na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4

Tel: 244 472 125

1. Popis produktu



- A. Tlačítko ON/OFF
- B. Fotografie
- C. Diktafon
- D. Osvětlení
- E. Mikrofon

2. Návod k použití

ON/OFF – Dlouhým stisknutím tlačítka A (ON/OFF) zapnete zařízení. Rozsvítí se modrá dioda, která třikrát zabliká a zařízení začne nahrávat.

Pro vypnutí zařízení stiskněte opět tlačítko A (ON/OFF). Zařízení uloží záznam a vypne se. Vypnutí je signalizováno zablikáním červené diody.

Fotografie – Nejprve zapněte hodinky. Pro přepnutí hodinek do módu fotografie stiskněte krátce tlačítko B (svítí červená dioda). Pro pořízení tlačítka stiskněte opět krátce tlačítko B. Červená dioda blikne a vytvoří se fotografie.

Diktafon – Nejprve zapněte hodinky. Pro přepnutí hodinek do módu diktafonu stiskněte krátce tlačítko C. (svítí červená dioda). Červená dioda zabliká a hodinky začnou nahrávat audio. Pro ukončení nahrávání a vypnutí zařízení stiskněte tlačítko A (ON/OFF). Zařízení uloží záznam a vypne se.

Světlo – Stisknutím tlačítka D rozsvítíte světelnou diodu. Poté si můžete dalším kliknutím zvolit typ osvětlení – silné světlo / slabé světlo / blikání / vypnuto.

Nabíjení – Připojte hodinky pomocí USB kabelu k zapnutému PC či napájecímu USB adaptéru (pokud ho vlastníte). Hodinky se začnou automaticky nabíjet, v průběhu nabíjení svítí červená dioda. Jakmile je zařízení nabitě červená dioda zhasne.

Nabíjení – Připojte hodinky pomocí USB kabelu k zapnutému PC či napájecímu USB adaptéru (pokud ho vlastníte). Hodinky se začnou automaticky nabíjet, v průběhu nabíjení svítí červená dioda. Jakmile je zařízení nabitě červená dioda zhasne.

Propojení s PC - Hodinky nejprve vypněte a poté propojte hodinky s PC pomocí USB kabelu. . Po několika sekundách PC indikuje hodinky jako vyměnitelný disk.

Pozn : Jestliže ani po 30 s neidentifikuje Váš počítač hodinky jako nový vyměnitelný disk, hodinky odpojte a připojte znovu, případně přes jiný USB port.

Jakmile PC identifikuje hodinky jako Vyměnitelný disk můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

Nastavení času - Hodinky disponují možností zobrazení času na záznamu videa, příp. fotek.

Čas pro tento účel nastavíte následovně :

- a) Hodinky vypněte a propojte je s PC
- b) V kořenovém adresáři otevřete soubor „time“ a přepište datum a čas na aktuální hodnoty (2019/01/01 00:00:00)
- c) Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware odpojte hodinky od PC
- d) Při následujícím záznamu se již objeví aktualizované datum



3. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesení žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.