



# Pero s kamerou HD

---

## Návod k obsluze



### Hlavní výhody přístroje:

- Kvalitní zpracování □
- Jednoduché ovládání □
- Výdrž 60 minut kontinuálního záznamu □

#### 1. Popis přístroje



1. Ovládací tlačítko ( dále pouze OT ) – multifunkční tlačítko, sloužící k ovládání tužky – nachází se na vrchu tužky
2. Kamera – nachází se nad klipem
3. Mikrofon – nachází se pod klipem
4. Led dioda
5. USB
6. Slot pro paměťovou kartu

#### 2. Zapnutí a vypnutí

- Zapnutí : Stiskněte tlačítko 1. Rozsvítí se zelená dioda a tužka se nachází v pohotovostním módu.

Pozn: Naběhnutí propisky je podobné jako naběhnutí PC. Nedělejte další kroky, dokud nebude proces naběhnutí propisky ukončen. Délka startování je závislá na velikosti paměti propisky.

- Vypnutí: Stiskněte tlačítko 1 po dobu cca 4 s. Jakmile všechny indikátory zhasnou, pero je vypnuto. □

Pozn: Pokud je propiska během vypínání v jiném módu než standby, nejdříve automaticky uloží probíhající záznam, a teprve poté se vypne.

Pokud není vložena paměťová karta led dioda třikrát blikne, a poté se propiska vypne. V případě, že propiska se nachází v pohotovostním módu 3 min. bez jakékoliv akce, automaticky se vypne.

### 3. Nahrávání Videá se zvukem

- Ve standby statusu stiskněte po dobu cca 2-3s jednou tlačítko 1. Zelená dioda třikrát blikne a začne nahrávat video. Během natáčení pomalu bliká zelená dioda. Pro zastavení videa opět jednou stiskněte tlačítko 1. Svítí zelená dioda a propiska opět přejde do pohotovostního módu. □

### 4. Focení

- Ve standby statusu stiskněte jednou krátce tlačítko 1. Zelená dioda jednou blikne a vyfotí jednu fotku. Následně se opět přepne do pohotovostního módu. □
-

Pozn : Během focení se snažte držet propisku bez třesení v ruce, pro maximální kvalitu záběru. □

## 5. Propojení s PC

- Propisku nejprve vypněte. Následně propojte propisku pomocí přiloženého kabelu s PC. Po několika sekundách PC indikuje propisku jako vyměnitelný disk. □ Pozn : Jestliže ani po 30 s neidentifikuje Váš počítač propisku jako nový vyměnitelný disk, odpojte ji a připojte znovu, případně přes jiný USB port.

- Zásadně nepropojte propisku s PC během nahrávání Videá nebo v pohotovostním módu. □

□

□

- Jakmile PC identifikuje propisku jako Vyměnitelný disk, můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání. □

Pozn : Nahrané soubory doporučujeme před jejich přehráním zkopírovat na hard disk počítače. Pokud budete záznamy přehrávat přímo na Vyměnitelném disku, může se vzhledem k velkým datovým tokům stát, že přehrávaná videa se budou zasekávat.

- K datům na SD kartě lze přistoupit také tak, že kartu z propisky vyjmete, vložíte ji do příslušného adaptéru a ten do paměťového slotu na vašem PC (pokud je jím PC vybaven). □

□

- Nikdy nemažte systémové složky na Vyměnitelném disku! □

## 6. Nastavení času

Propiska disponuje možností zobrazení času na záznamu videa, příp. fotek. Čas pro tento účel nastavíte následovně:

- a) Pero s vloženou SD kartou vypněte a pomocí datového kabelu propojte je s PC
- b) V kořenovém adresáři vytvořte nový textový soubor ( do volného prostoru klikněte pravým tlačítkem myši, vyberte nový a z následujícího menu Textový dokument ) a pojmenujte ho „time“
- c) Soubor otevřete a napište do něj datum v následujícím formátu YYYY.MM.DD HH.MM.SS, např. 2012.10.10 16.00.00
- d) Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware odpojte pero od PC
- e) Při následujícím záznamu se již objeví aktualizované datum

## 7. Nabíjení

- Propisku vypněte a přes dodávaný USB kabel propojte s PC. Červená dioda  bude blikat. Jakmile led dioda přestane svítit, je propiska nabita.
- Propisku můžete také nabít pomocí USB/AC adaptéru (není součástí dodávky) přímo  ze sítě.

Pozn: Pro první tři cykly nabit/vybití, doporučujeme, nabíjet min 8 hodin, a poté nechat pero úplně vybit. Docílíte tím správného naformátování Li-on baterie, která by následně měla vydržet stovky cyklů.

## 8. Pár tipů na závěr

- a) Jestliže je kapacita paměti plná, na cca 10 s se rozsvítí zelená a modrá led diody, propiska uloží záznam a vypne se;

- b) Jestliže propiska přestane z nějakého důvodu reagovat na vaše impulzy, stiskněte např.  
koncem sponky tlačítko reset po dobu cca 3s;
- c) Propisku nepoužívejte ve vlhkých prostorách nebo ve vodě;
- d) Doporučujeme pravidelně zálohovat data z paměťové karty v propisce;
- e) Natáčení videa není přizpůsobeno špatným světelným podmínkám, pokuste se proto natáčet při optimálních světelných podmínkách;
- f) Propisku nepoužívejte v prašném prostředí, a také v prostorách s vysokou hladinou elektromagnetického vlnění;
- g) Při manipulaci s propiskou netřeste a dejte pozor na její pády na podlahu;
- h) Pokud nebudete propisku déle používat, nabijte nejprve baterii na maximum.

Budeme rádi, pokud navštívíte naši sekci [Propisky s kamerou](#).

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.