

Flash disk se skrytou kamerou U-838

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 -141 00

Tel: 244 472 125

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- USB disk

2. Popis zařízení



3. Ovládání zařízení

Před použitím je zapotřebí zařízení nabít a vložit micro SD kartu.

Zapnutí/Vypnutí zařízení: stiskněte dlouze tlačítko ON/OFF, začne blikat modrá LED dioda a poté zhasne, zařízení se zapne do pohotovostního režimu. Pro vypnutí stiskněte opět tlačítko ON/OFF, modrá LED dioda zabliká 5x a zařízení se vypne.

Nahrávání videa: krátce stiskněte tlačítko „**Video**“ modrá LED dioda 2x blikne a zařízení začne nahrávat videosoubory po 5 minutách. Chcete-li ukončit nahrávání krátce stiskněte tlačítko „**Video**“ nahrávání se ukončí, soubor uloží a zařízení se přepne do pohotovostního režimu (modrá LED dioda svítí).

Detekce pohybu: je-li zařízení v pohotovostním režimu stiskněte dlouze tlačítko „**Video**“ modrá LED dioda 5x zabliká a poté zhasne. Zařízení je nyní v režimu detekce pohybu. Jakmile zařízení zaznamená pohyb modrá LED dioda 1x blikne a zařízení pořídí 1minutovou video nahrávku. Pro ukončení režimu stiskněte krátce tlačítko „**Video**“, nahrávky se uloží a zařízení se přepne do pohotovostního režimu.

Infračervené vidění: v režimu detekce videa, krátce stiskněte tlačítko „**Foto**“, tím zapnete infračervené noční vidění – IR diody.

Pořízení fotografií: je-li zařízení v pohotovostním režimu, stiskněte krátce tlačítko „**Foto**“, modrá LED dioda 1x blikne a zařízení pořídí fotografii, poté se opět zařízení vrátí do pohotovostního režimu.

Zvukový záznam: je-li zařízení v pohotovostním režimu, stiskněte dlouze tlačítko „Foto“, modrá LED dioda 5x zabliká a zařízení začne pořizovat zvukovou nahrávku. Zvuková nahrávka má délku 5 minut. Opětovným stisknutím záznam zastavíte, nahrávka se uloží a zařízení se přepne do pohotovostního režimu.

4. Nastavení data a času

Vložení SD karty do zařízení se automaticky vygeneruje soubor s názvem TIME. Připojte zařízení PC a otevřete soubor s názvem TIME, poklepáním na soubor se vygeneruje textový soubor s názvem „time“ a čas se automaticky vygeneruje. Chcete-li nastavit libovolné datum nebo čas, otevřete textový soubor, provedte požadované změny a soubor uložte.

5. Nabíjení

Pro nabití zařízení připojte zařízení k PC.

6. Zpětné přehrávání

Nahrané soubory si prohlédnete po vložení SD karty do PC nebo připojení celého zařízení k PC.



7. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.