

## Detektor skrytých kamer Secutek SAH-DE01

---

Návod k obsluze



### Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 3, Praha 4–141 00

Tel: 244 472 125

## Popis zařízení



- 1 – Průzor pro hledání kamer
- 2 – Indikátor frekvence blikání
- 3 – Napájecí konektor micro USB
- 4 – Tlačítko Power (slouží i pro změnu frekvence blikání).
- 5 – Led diody

### **1. Provoz**

1. Kamera může být nalezena pouze z oblasti, kterou pokrývá svým záběrem.
2. Zařízení plně nabijte
3. Přístroj zapněte dlouhým stisknutím tlačítka Power (3s). Frekvenci blikání měníte krátkým stiskem téhož tlačítka.
4. Začnou blikat vyhledávací diody
5. Před zahájením vyhledávání doporučujeme produkt otestovat na vzorkové kameře

6. Princip vyhledávání je následující. Zapnutý přístroj s blikající vyhledávací diodou přiložte k oku a nasměrujte na oblast s potenciálním výskytem skryté kamery. Pokud se v zorném poli bude nacházet čočka kamery je velmi pravděpodobné, že se bude v průzoru tato čočka zrcadlit. Pozornost věnujte hodinám, detektorům kouře, PIR čidlům a podobným výrobkům
7. Bílé pozadí (zejména zdi) maskuje skryté kamery velmi dobře. Proto v případě, že vyhledáváte kamery na bílých plochách, postupujte velmi pečlivě, měňte pozici a používejte různé intenzity blikání
8. Pro vypnutí zařízení podržte tlačítko Power cca 3s.

### **3. Závěrečná ustanovení**

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.