

# Čtečka SD karet se skrytou kamerou

Návod k obsluze



## **Kontakt na dodavatele**

SHX Trading s.r.o.  
Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4  
Tel.: 244 472 125

## **1. Popis přístroje**



- 1- Slot pro micro SD kartu
- 2- Ovládací tlačítko (OT)
- 3- Signalizační LED dioda
- 4- USB port

## **2. Začátek**

- Vložte do slotu přístroje micro SD kartu
- Přístroj zapněte jedním stiskem tlačítka OT (ovládací tlačítko) po dobu cca 2 vteřin. Modrá dioda se rozsvítí a přístroj je připraven v pohotovostním módu.
- Přístroj vypnete opětovným dlouhým stiskem stejného tlačítka po dobu dvou vteřin.

## **3. Nahrání Videá**

- Nahrávání videa aktivujete krátkým stiskem tlačítka OT v pohotovostním módu.
- Po stisknutí tlačítka začne blikat modrá dioda a přístroj zahájí nahrávání videa.
- Nahrávání videa zastavíte opětovným krátkým stiskem tlačítka OT. Poté se nachází opět v pohotovostním módu.
- Zařízení umožňuje nahrávání při zapojení do USB PC. V tu chvíli lze nahrávat nepřetržitě až do naplnění kapacity micro SD karty.

#### **4. Nahrávání videa s detekcí pohybu**

- Pro vytvoření videa s detekcí pohybu stiskněte 2x rychle tlačítko OT. Dioda 3x blikne a zařízení začne nahrávat.

#### **5. Nastavení času**

- V kořenové složce paměťové karty vytvořte soubor TIME.txt a do něho vložte datum a čas ve formátu RRRR-MM-dd,HH:MM:SS  
tzn. např. 2017-06-12,23:59:59

#### **6. Připojení k PC**

- Přístroj vypněte
- Odstraňte kryt a propojte přístroj přes USB s PC.
- Přístroj se zobrazí jako Vyměnitelný disk
- Nyní můžete použít všechny běžné funkce externího disku, tedy otevírání souborů, jejich přesun, mazání, kopírování apod.
- V případě, že váš PC neidentifikuje připojenou klíčenku ani po 30s, připojení opakujte nebo použijte jiný USB konektor

#### **7. Nabíjení**

- Přístroj nabíjejte přímo z PC přes USB.
- Během nabíjení pomalu bliká modrá dioda.
- Pokud je baterie nabitá, dioda svítí.
- Při odpojování od PC používejte VŽDY funkci bezpečného odebrání hardware.

#### **8. Specifikace**

Rozlišení: 1920x1080px	Video se zvukem
Úhel záběru 65 stupňů	Video formát: AVI
Výdrž nahrávání z baterie: 60 minut	Možnost nahrávání při nabíjení: ANO

## **8. FAQ – často kladené dotazy:**

### ***„Na kartu se nenahrává žádný záznam“***

Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 2 – 32 GB, jinou výrobek nepodporuje.

### ***„Při zasunutí kamery do PC se mi nezobrazí jako vyměnitelný disk“***

Ujistěte se, že je kamera vypnutá a nenahrává, případně zkontrolujte přítomnost SD karty.

### ***„Jak poznám, zda-li kamera nahrává při zapojení do PC“***

Kameru je nutné zapojit do PC při aktivovaném nahrávání, nezobrazí se v tu chvíli jako vyměnitelný disk, a dioda skrytá pod víčkem bude blikat.



## **9. Závěrečná ustanovení**

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.