



Autoklíč se skrytou kamerou CK175

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 -141 00

Tel: 244 472 125

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Autokláč se skrytou kamerou
- USB kabel

2. Popis zařízení



3. Ovládání zařízení

Před použitím je zapotřebí zařízení nabít a vložit micro SD kartu.

Nahrávání videa: dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF – Modrá LED dioda 1x zabliká a poté bude svítit, zařízení přejde do pohotovostního režimu. Krátkým stisknutím tlačítka modrá LED dioda 3x blikne a poté začne zařízení nahrávat, opětovným stisknutím tlačítka se nahrávání zastaví, video nahrávka se uloží a zařízení se opět přepne do pohotovostního režimu. Neukončíte-li nahrávku ručně, zařízení nahraje soubor dlouhý 3 minuty a poté vytvoří soubor nový. Je-li karta plná, zařízení automaticky odstraní první nahrané videa a bude pokračovat v nahrávání.

Poznámka: je-li zařízení v pohotovostním režimu a po dobu 1 minuty nebude na zařízení provedena žádná operace, zařízení se vypne.

Pořízení fotografie: v pohotovostním režimu (Modrá LED dioda stále svítí) stiskněte krátce prostřední tlačítko. Červená LED dioda 3x blikne a zhasne, zařízení začne automaticky pořídí fotografie. Opětovným stisknutím tlačítka uložíte pořizené fotografie a vrátíte se do pohotovostního režimu.

Hlasový záznam: v pohotovostním režimu stiskněte krátce třetí tlačítko. Červená a modrá LED dioda 3x blikne a potom zhasne, zařízení začne nahrávat. Opětovným stisknutím tlačítka se hlasový záznam uloží a zařízení se vrátí do pohotovostního režimu.

4. Nastavení datumu a času

Připojte zařízení pomocí USB kabelu k PC a otevřete soubor s názvem TIME. Tento soubor otevřete ve svém PC a proveďte změnu. Text bude ve formátu: 2019-06-28 19:55:00Y Přepište údaje na aktuální datum a čas, pro změnu a následné uložení nezapomeňte změnit poslední písmeno N (NO) na Y(YES).

5. Nabíjení

Pro nabití zařízení připojte zařízení pomocí přiloženého USB kabelu k PC nebo k AC adaptéru. Během nabíjení svítí trvalé modrá LED dioda a červená LED dioda bliká. Je-li zařízení plně nabito modrá LED dioda bude trvale svítit a červená LED dioda zhasne.

6. Zpětné přehrávání

Nahrané soubory si prohlédnete po vložení SD karty do PC.



7. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.