

Detektor odposlechů a skrytých kamer XB-68

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, 141 00

Tel: 244 472 125

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Detektor
- Manuál

2. Popis zařízení



3. Zapojení zařízení

- Otevřete kryt detektoru a vložte baterie,
- Vypněte většinu svých elektronických zařízení, zejména mobilních telefonů, smartphonů a bezdrátových telefonů v místnosti. Musí být zcela vypnuté. Jinak by mohly narušit schopnost detekovat signály ze zařízení v místnosti, o kterých ještě nevíte,
- Vynulujte detektor chyb. To provedete otočením citlivosti úplně nahoru. Pak jej otočte zpět dolů,
- Začněte obecný postup. Pohybujte se pomalu, pokud narazíte na signál, určete směr, ze kterého vychází. Snižte citlivost směrem dolů a současně ve směru signálu. Měli byste být schopni přiblížit se blíže k zdroji,
- Když se přiblížíte co nejbližší ke zdroji signálu, měli byste být schopni najít toto vysílací zařízení. Pokud je připojen ke zdroji napájení, odpojte zařízení, abyste viděli, zda je signál zachován,
- Místa, kde mohou být umístěny skryté kamery a jiná bezdrátová sledovací zařízení, zahrnují: stropní ventilátory, svítidla, volně stojící lampy, detektory kouře, stropní dlaždice, zrcadla a větrací otvory.

4. Funkce

Vibrační režim

- a) Vysuňte anténu na maximální délku,
- b) Přesuňte hlavní vypínač do koncové polohy. Modrá kontrolka napájení v blízkosti vypínače se rozsvítí.
- c) Otočte volič citlivosti vysokofrekvenčního signálu na nejvyšší nastavení a poté jej pomalu snižujte, dokud nezhasne pouze jedna ze čtyř kontrolky. Pokud jsou detekovány RF signály, rozsvítí se jeden nebo více indikátorů RF signálu. Čím více indikátorů RF signálu se rozsvítí, tím silnější budou vibrace,
- d) Postupně zkracujte délku antény a upravte kolečko citlivosti vysokofrekvenčního signálu tak, aby se zmenšil rozsah detekce. To vám umožní vyladit zdroj signálu.

Detekce kamer

- a) Zapněte hlavní vypínač do střední nebo koncové polohy,
- b) Stiskněte spínač kamerové detekce. Kruhové pole šesti červených LED na zadní straně zařízení začne blikat,
- c) Prohlédněte si čočku červeného okna na přední straně zařízení a projděte se po místnosti, dokud nezjistíte červenou tečku odraženou zpět od obrazového senzoru za objektivem fotoaparátu.

Indikátor vybití baterie

Když je kapacita baterie nízká, bude čtvrtý indikátor signálu RF blikat.



5. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.