

FULL HD fotopast s MMS - 12MP,

<u>IP54</u>

Návod k obsluze



Hlavní výhody přístroje:

- Vysoká výdrž baterie 🛛 Jednoduché ovládání
- MMS

1. <u>Popis</u>

1.1 <u>Popis zařízení</u>



Slot pro baterie

1.1 Popis přídavného bateriového boxu



1.3 Popis ovládacích tlačítek a zadní strana



- 01 Menu
- 02, 03, 04, 05 směrové tlačítka slouží pro pohyb v menu
- 06 OK potvrzovací tlačítko
- 07 Power Páčka pro zapnutí fotopasti
- 08 Foto/Video slouží k přepnutí módu foto/video
- 09 IR LED zapnutí přísvitu

2. Zprovoznění

2.1 Začátek

- I. Nejprve otevřete dolní kryt a následně zatlačením i kryt baterií
- **II.** Do otvorů vložte baterie. Dejte pozor na správnou polaritu, která je označena jak na bateriích, tak na krytu z druhé strany

Pozn. Přístroj může být alternativně poháněn i externím napětím 6V-12V DC (adaptér není součástí dodávky). V případě, že je připojen externí zdroj napětí a současně vloženy baterie, bude přístroj primárně napájen z externího zdroje.

- III. Kryt baterií zavřete stejným způsobem, jako jste ho otevřeli
- IV. Do slotu SIM karty na zadní straně zařízení vložte datovou kartu (s internetem). Na kartě musí být vypnutý PIN kód.

Pozn. Pro zasílání MMS a emailů je nutné, aby v zařízení byla vložena SIM karta s daty a možností odesílání SMS.

V. Přístroj není vybaven interní pamětí, proto nebude pracovat bez vložené SD nebo SDHC karty. Před vložením karty do příslušného slotu se ujistěte, že karta není zabezpečena proti zápisu.

Kartu vložte naznačeným způsobem.



Pozn. Pokud vkládáte nebo vyjímáte baterie nebo paměťovou kartu, přístroj musí být vždy vypnut (přepínač na spodku v poloze OFF).

UPOZORNĚNÍ: Při vkládání SIM karty, dávejte pozor na správné ukotvení. Při špatném ukotvení, může dojít v přístroji ke zpříčení karty, která může poškodit kontakty. Toto poškození nebude uznáno při reklamaci.

VI. Dolní kryt zavřete stejným způsobem, jako jste ho otevřeli.

<u>2.2 Zapnutí</u>

Páčku Power (07) posuňte do polohy ON. Kamera se nachází v zapnutém stavu.

Pokud je nyní kamerou zaznamenán pohyb fotopast pořídí fotografii nebo začne nahrávat (dle nastavení.

2.3 Vypnutí

Pro vypnutí přístroje posuňte páčku Power (07) do polohy OFF.

2.4 Vstup do menu a nastavení:

I. Pokud chcete změnit základní nastavení, stiskněte po zapnutí fotopasti tlačítko OK (06) po dobu 5s. II. Poté se rozsvítí displej a nacházíte se v tzv. test módu.



- 1. Ikona signalizující mód (foto, video, foto+video)
- 2. Označení Rozlišení
- 3. Počet snímku
- 4. Signalizace SD karty
- 5. Stav baterie

- III. Pro vstup do menu stiskněte krátce tlačítko Menu (01). Pro listování v menu použijte směrové tlačítka. Pro vstup do "podmenu" případně potvrzení nastavení stiskněte tlačítko OK (06). Nastavení jednotlivých parametrů naleznete v bodě 3.
- **IV.** K návratu na hlavní obrazovku stiskněte tlačítko Menu (01).
- V. Pokud již máte všechny parametry přenastavené, stiskněte dlouze (cca 5s) tlačítko OK

(06). Nyní je fotopast v aktivním stavu.

3. <u>Menu - Nastavení</u>

MENU	Nastavení - Tučně označené jsou hodnoty standardně nastavené	Popis
Camera ID	Off , On	
Camera + Video	Off , On	Volba způsobu záznamu. V případě Cam + Video je nejprve vytvořena jedna fotka a poté nahrané video
Multi-Shot	1P, 2P ,3P, 4P	-
Image Size	5MP /8MP/12MP	Volba rozlišení fotografií. Vyšší rozlišení umožňuje kvalitnější fotky, ale zabírá více místa na kartě. Doporučeno 5MP.
Video size	320x160, 640 x 480, 1280x720, 1920x1080	Volba rozlišení videa. Vyšší rozlišení umožňuje kvalitnější záznam, ale zabírá více místa na kartě. Doporučené rozlišení je 640x480.
Video Frame	30FPS , 15 FPS	Snímkování
Digital ZOOM	NO , 2x,3x,4x	ZOOM obrazu je možný 2x, 3x, 4x
Video Lenght – délka videa	5 -60s	Délka videa lze nastavit v intervalu 5-60s

PIR senzitive – citlivost PIR	Low/ Middle /Hight	Nastavení citlivosti PIR senzoru. Základně je nastavena střední citlivost
Timer - časovač	Off /časový interval	Zařízení bude aktivní v nastaveném časovém intervalu.
Delay - prodleva	Off /On	Zde lze nastavit prodlevu mezi detekcí pohybu a začátkem nahrávání.
Audio Recording – Nahrání zvuku	Off/ On	Nastavení audia
TV Out	N/P	NTSC/PAL
Stamp – časové razítko	N/PNTSC/PALOff/OnZobrazení ID, času a data na videu50Hz, 60HzFrekvence obrazuZde lze nasatvait jazyk menu. V nabídce je i čeština1.1.2011 12:00Nastavení data a času	
Freuency -frekvence	dio Recording – Nahrání zvukuOff/OnNastavení audiaTV OutN/PNTSC/PALStamp – časové razítkoOff/OnZobrazení ID, času a data na videuFreuency -frekvence50Hz, 60HzFrekvence obrazuLanguage - JazykEN - EnglishZde Ize nasatvait jazyk menu. V nabídce je i češtinaCamera SoundOff/OnNastavení data a času Ukládání videa ve smyčce	
Language - Jazyk	EN - English	Zde lze nasatvait jazyk menu. V nabídce je i čeština
Time/date – čas/datum	1.1.2011 12:00	Nastavení data a času
Camera Sound	Off/ On	Nahrávání audia při nahrávání videa
SD Cycle Recording – cyklické ukládání	Off /On	Ukládání videa ve smyčce
Camera Password – přístupový heslo	Off /On	Nastavení hesla
Country set	Czech	Nastavení země - nutné pro mms nastavení
MMS setup	Nastavení MMS	Podrobněji v bodu 4
GPRS	APN, User name, Password	Podrobněji v bodu 4
SMTP	Mail Server IP, Port, Password	Podrobněji v bodu 4
FTP	Mail Server IP, Port, Password	Podrobněji v bodu 4
Send to	1-4 Kontakty (tel. / mail)	Nastavení telefoních čísel, emailů kam mají být zasílány MMS a fotografie

Max Num/day	ON (Unlimited)	Nastavení určitého počtu zaslaných MMS/fotografií z fotopasti za jeden den
Reset	Tovární nastaven	ú zařízení
About	Informace o zařízení (verze softwar	u, IMEI,GPRS spojení atd.)

4. Nastavení MMS, SMTP, FTP

Nastavení MMS

Toto nastavení je nutné pro aktivaci zasílání MMS na váš telefon.

T-mobile		
Country Set	Czech	Země
MMS Setup	ON	zapnutí vypnutí
	OFF	http://mms/
	MMSC	
	APN	mms.t-mobile.cz
	Proxy	010.000.000.010
	Port	80
	User name	mms
	Password	mms
GPRS	APN	internet
	User name	Nevyplňovat
	Password	Nevyplňovat

02		
Country Set	Czech	země
MMS Setup	ON OFF	zapnutí vypnutí
	MMSC	mms.o2active.cz:8002
	APN	mms
	Proxy	160.218.160.218
	Port	8080
	User name	Nevyplňovat
	Password	Nevyplňovat
GPRS	APN	internet
	User name	Nevyplňovat
	Password	Nevyplňovat

Vodafone		
Country Set	Czech	Země
MMS Setup	ON	zapnutí vypnutí
	OFF	http://mms/
	MMSC	
	APN	mms
	Proxy	010.011.010.111
	Port	80
	User name	Nevyplňovat
	Password	Nevyplňovat
GPRS	APN	internet
	User name	Nevyplňovat
	Password	Nevyplňovat

Nastavení SMTP

Nastavení SMTP je nutné pro aktivaci zasílání fotografií na vaši emailovou adresu.

SMTP setup		
MMS Setup	OFF	vypnutí adresa
	Mail Server IP	smtp port
	Port	smtp
	Mail password	heslo emailu

<u>Nastavení dle Mail klientů</u>

Seznam.cz

Nastavení parametrů odesílatele v sekci SMTP Mail server IP: smtp.seznam.cz Port: 25 Mail Account: vyplníme email, přes který budou fotky odesílány – musí být veden u seznam.cz (např. honzanovak@seznam.cz) Mail Password: vyplníme příslušné heslo k vyplněnému emailu

Gmail.com

Nastavení parametrů odesílatele v sekci SMTP

Mail server IP: smtp.gmail.com Port: 465 Mail Account: vyplníme email, přes který budou fotky odesílány – musí být veden u seznam.cz (např. honzanovak@gmail.com)
Mail Password: vyplníme příslušné heslo k vyplněnému emailu Pozn. Nutno povolit přístup k účtu přes méně zabezpečené aplikace (https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps)

Nastavení l	<u>FTP</u>		
	FTP setup		
	MMS Setup	OFF	
SHX trading s.r	.0		

FTP IP	vypnutí
Port	adresa ftp port
	ftp
FTP password	heslo ftp

5. Propojení s PC

Připojte zařízení ve vypnutém stavu k PC přiloženým USB kabelem.

Zařízení se zobrazí jako vyměnitelný disk.

Jakmile PC identifikuje zařízení jako Vyměnitelný disk, můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

6. Ovládání přes SMS příkazy

	Funkce	SMS příkaz	Základně
			nastaveno
1	Mód:		
	Camera (1)	01*1#	Camera
	Camera + Video (2)	01*2#	
2	Rozlišení foto:		
	12MP(1)	02*1#	12MP
	8MP(2)	02*2#	
	5MP(3)	02*3#	
3	Multi –shot:		
	1photopertrigger(1),	03*1#	
	2photospertrigger(2),	03*2#	2 fotografie
	3photospertrigger(3),	03*3#	
	7photospertrigger(7)	03*7#	
4	Citlivost PIR detekce :		
	Nízká (1)	05*1#	
	Střední (2)	05*2#	
	Vysoká (3)	05*3#	Vysoká
5	Digitální Zoom:		
	Bez zoomu (1)	06*1#	
	2x (2)	06*2#	
	3x (3)	06*3#	Digitální Zoom 3x
	4x (4)	06*4#	

SHX trading s.r.o

6	Nastavení posílání fotografií (při		
	nastavení MMS) na telefon:		
	Telefon 1	7a*telefon.číslo#	
	Telefon 2	7b*telefon.číslo#	
	Telefon 3	7c*telefon.číslo#	
	Telefon 4	7d*telefon.číslo#	
7	Smazání vybraného čísla	7a*# (smazání čísla 1)	
8	Nastavení posílání emailu (pouze		
	při nastavení smtp): email 1	8a* email #	
	email 2 email 3 email 4	8b* email #	
		8c* email #	
		8d* email #	
9	Smazání vybraného emailu	8a*# (smazání emailu 1)	
10	Nastavení zaslání počtu fotografií	09*19#	19 fotografií
	za den		
11	Nastavení časovače:	11* 020130-160510#	
	Od 2:01:30a.m. do 4:05:10p.m.		
12	Zařízení vyfotí a zašle MMS (je	12*#	
	nutné mít nastavené MMS)		
13	Trigger Logs:	14*#	Zapnout Vypnout
		14*1#	
14	Rozlišení videa		
	720P (1)	17*1#	
	D1 (2)	17*2#	720P
	CIF (3)	17*3#	
15	Délka videa: interval 5-60s		

7. <u>Nastavení fotopasti přes PC program</u>

- Otevřete kameru Hunter config.
- Poté vyberte Vaše zařízení



Country Set	America 🔍 Operators	AT&T	~		Load	
ммас	MMS Setup Modify	APN	GPRS Setup	Modify	Sare	
APN		User Name			Domat	
Preny	066.209.011.052	Password			Expert	-
Port	8080					
User Name						

- 1 Menu
- 2 Načíst data
- 3 Uložit nastavená data
- 4 Exportovat data
- 5- Zavřít nastavení

Nastavení MMS a GPRS

ntry S e t	America	geraties ATET	1	/	Load	3 – Nastavení I
	MMS Settup	luty	GPRS Setup	Statify	Sarre	4 – Nastavení (
MMSC	mmeringdation	A76				
APN		Doer Name		_		
Broom	ALC 100.0++ 023	_	<u>.</u>		Export	
	000000011036	Pateword		_		
Part	8080					
User Name		-				
	12					

- 1 Vyberte stát a operátora
- 2-Nastavte data pro MMS a GPRS
- 3 Nastavení uložte a exportujete na paměťovou kartu či přímo do připojené fotopasti přes USB.
- 4 Kartu vložte do fotopasti a zapněte ji tím je nastavení ukončeno

Nastavení SMTP

		0+101001091		Load
🗋 Madify				
Mal Serve	(P		l.	Save
Port			ŝ.	Expert
Mail Access	nt .		1	
Mail Pasov	eed			
				Exit

- 1 vyberte záložku SMTP Setup
- 2 Vyplňte data pro nastavení SMTP
- 3 Nastavení uložte a exportujete na paměťovou kartu či přímo do připojené fotopasti přes USB.
- 4 Kartu vložte do fotopasti a zapněte ji tím je nastavení ukončeno

Nastavení FTP

		Load
D Mudify		fare
FTP Server IP		
Part	Ű.	Expert
FTP Aprovent		
FTP Password		
		Eun

SHX trading s.r.o

- 1 Vyberte záložku FTP Setup
- 2 Vyplňte data pro nastavení FTP
- 3 Nastavení uložte a exportujete na paměťovou kartu či přímo do připojené fotopasti přes USB.
- 4 Kartu vložte do fotopasti a zapněte ji tím je nastavení ukončeno

Nastavení telefonního čísla a Emailu

(MSBGPRS Setup	SMTP Setup	FTP Setup Phone	Catters	Working Mode	Others		Load
	📋 Madaly						
	Phone 1		.1	EMail1	[Save
	Phone 3			£Mail2		1	
	Phone S			EMail3			Expar
	Phone 4			EMail4			
							-
							Datt

- 1 Vyberte záložku Phone
- 2 Vyplňte telefon a email
- 3 Nastavení uložte a exportujete na paměťovou kartu či přímo do připojené fotopasti přes USB.
- 4 Kartu vložte do fotopasti a zapněte ji tím je nastavení ukončeno

Nastavení kamery

orrection reprint and the reprint section of the	Setup Phone Camtra Verking Mo	de Others	1. 10
Modify Modify Camera Mode	Roalizani foto Image Sze	Zomm Digital Zoom	Load
Photo Photo-Video	● 12M ○ 8M ○ 5M	€ No ○ 2x ○ 3x ○ 4x	Save
Video radiient Wdes Saw © 1080P ○ 720P ○ Di ○ CIF	Video Frame	Frequency © S0 HZ © 60 HZ	Exper
Multichet Multichet 1 (1) (Number from 1~7)	Interval wideo zizmamu Video Length S (Number from	(B) S==60)	_

- 1 Vyberte záložku Camera
- 2 Vyberte požadované parametry
- 3 Nastavení uložte a exportujete na paměťovou kartu či přímo do připojené fotopasti přes USB.
- 4 Kartu vložte do fotopasti a zapněte ji tím je nastavení ukončeno

Natavení časovače nahrávání a PIR čidla

🗌 Nodify							Los
🗌 Timelapee	11:18:52			Delay	11.18.52	4	Sau
Timer	11:18:82	(\$)	Te	114882) \$		
PIR Senguraty							Expe
Low							
Ongh							

- 1 Vyberte záložku working mode
- 2 Vyberte požadované parametry (nastavení citlivosti PIR čidla, prodlevy, časovače)
- 3 Nastavení uložte a exportujete na paměťovou kartu či přímo do připojené fotopasti přes USB.
- 4 Kartu vložte do fotopasti a zapněte ji tím je nastavení ukončeno

<u>Další nastavení</u>

and at M	them.		0,000
MMS Max	1 🛊 🗋 Unlimited	Thuis	
Camilier	a ID (Signifier and Cligracter Only)	TV Out sysc	Save
Gamer	a Paspword	O FAL	
aryh			Expe
Language	Carch w SMS Remate Cantrol	~	
DateTime	18/10/19-11:15		
] so ove	e Recording 🔲 Audio Recording 🗌 Stamp 🗌 Sta	art-up Tene 🗌 Keyboard	

- 1 Vyberte záložku other
- 2 Vyberte požadované parametry
- 3 Nastavení uložte a exportujete na paměťovou kartu či přímo do připojené fotopasti přes USB.
- 4 Kartu vložte do fotopasti a zapněte ji tím je nastavení ukončeno

Budeme rádi, pokud se podíváte i na naše další produkty z kategorie Fotopasti

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.