

Kancelářské desky se skrytou full HD kamerou

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/6, Praha 4, 141 00

1. Popis produktu



- 1 Čočka kamery
- 2 PIR čidlo
- 3 Páčka módu poloha REC
- 4 Páčka módu poloha OFF
- 5 Páčka módu poloha MD (detekce pohybu)
- 6 Páčka Power ON/OFF
- 7 LED diody
- 8 Micro USB konektor
- 9 Reset
- 10 Slot pro micro SD kartu

2. Rychlý start

a. Nabijte zařízení přiloženým příslušenstvím. Je nutné, aby zařízení bylo ve vypnutém stavu. Plného nabití je dosaženo po dvou hodinách.



b. Vložte do zařízení naformátovanou micro SD kartu.



- c. Zvolte mód nahrávání páčkou módu (detekce pohybu/kontinuální)
- d. Posuňte páčku Power ON/OFF do polohy ON.

3. Kontinuální nahrávání

- a) Páčku módu přepněte do polohy REC.
- b) Posuňte páčku Power ON/OFF do polohy ON. Modrá dioda několikrát zabliká a kamera začne nahrávat.
- c) Pro zastavení nahrávání posuňte páčku do polohy OFF. Přístroj uloží nahraný záznam a nahrávání se zastaví.

4. Nahrávání detekcí pohybu

- a) Páčku módu přepněte do polohy MD (detekce pohybu).
- b) Posuňte páčku Power ON/OFF do polohy ON. Modrá a poté červená dioda několikrát zabliká a kamera je v pohotovostním módu.
- c) Jestliže následně přístroj zaznamená před kamerou pohyb, zařízení začne automaticky nahrávat (v sekvenci 5ti minut). Nahrávání se ukončí v případě, že pohyb ustane. Pokud se poté opět objeví pohyb, přístroj začne zas nahrávat.

5. Stažení záznamů - Připojení k PC

- a) Připojte vypnutou kameru přes USB kabel k PC.
- b) Zařízení se zobrazí jako vyměnitelný disk.
- c) Nyní můžete využít všech vlastností vyměnitelného disku jako mazání, kopírování a přesun souborů.
- d) Se soubory lze pracovat také tak, že vyjmete micro SD kartu, vložíte ji do příslušného adaptéru, a ten poté do PC (pokud je vaše PC tímto adaptérem vybaveno).

<u>6. Nastavení času</u>

Kamera disponuje možností zobrazení času na záznamu videa, příp. fotek. Čas pro tento účel nastavíte následovně:

- a) Kameru připojte k PC (viz bod 5.).
- b) V kořenovém adresáři otevřete textový soubor time.txt.



- c) Upravte hodnoty času a data.
- d) Nahrávání videa se zvukem voice (Y/N =aktivováno/deaktivováno).
- e) Nahrávání ve smyčce cyclic (Y/N = aktivováno/deaktivováno).

```
ime - Poznámkový blok
Soubor Úpravy Formát Zobrazení Nápověda
[data]
2018/07/01
23:59:59
[voice] Y (Y:turn on voice;N:turn off voice)
[cyclic] N (Y:turn on cyclic record;N:turn off cyclic record)
```

- f) Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware odpojte kamerku od PC.
- g) Při následujícím záznamu se již objeví aktualizované datum.
- h) Stejný postup nastavení můžete použít, i pokud vyjmete paměťovou kartu a vložíte ji pře příslušný adaptér do PC.

8. FAQ – často kladené dotazy:

"Na kartu se nenahrává žádný záznam"

Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 2 – 32 GB, jinou výrobek nepodporuje.

"Mám kompatibilní kartu, ale přesto se žádný záznam nenahrává"

Zkuste kartu zformátovat v PC, případně zkontrolujte, zda není karta zaplněna.

"Zobrazuje se mi neaktuální datum a čas"

Datum a čas je nutné manuálně nastavit, viz bod 6 v návodu.

"Na záznamu není vidět žádný pohyb"

Pohyb se detekuje PIR čidlem, které musí nejprve zařízení probudit ze stand-by modu. K zahájení nahrávání může dojít až po několika sekundách po pohybu.



9. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat.