

Mapový podklad Secutrack

Návod k obsluze

1. Aktivace účtu

Pokud máte zakoupené mapové podklady je nutné zařízení nejprve nastavit na webovou platformu. Pro spárování s platformou je nutné postupovat následovně.

Pozn. Nastavení zařízení se může lišit dle výrobce.

2. Platforma s2.secutrack.net

Lokátory GPS30, GPS31, GPS70, GPS05, GPS09

Před instalací ověřit, že na SIM není PIN, a že funguje internet!

- 1. Vložit kartu bez pinu a s aktivním internetem
- 2. Nastavení APN: **APN123456 internet**
- 3. Nastavení ip adresy: adminip123456 185.47.221.232 5001
- 4. Aktivovat gprs: gprs123456
- 5. Nastavení intervalu fix060s***n123456
- 6. Kontrola nastavení: check123456

Lokátory GPS32, GPS33, GPS35

Před instalací ověřit, že na SIM není PIN, a že funguje internet!

- 1. Vložit SIM, zapnout lokátor a počkat až začnou svítit diody
- 2. Dát lokátor ven
- 4. Nastavit APN zaslat SMS ve tvaru APN, internet
- 5. Nastavit Server zaslat SMS ve tvaru Adminip123456 185.47.221.232 5013

- 6. Aktivovat GPRS zaslat SMS upload123456
- 7. Nastavení času zaslat SMS timezone123456 1
- 8. Po dokončení instalace vymažeme autorizované čísla zasláním SMS z příslušného telefonu ve tvaru adm123456.

(Aktivace vzdáleného odposlechu – zaslat SMS monitor123456)

Pro změnu intervalu zaslat SMS ve tvaru upload123456 60 (*60 – počet vteřin)

Lokátory GPS01, GPS07, GPS25, GPS28

Před instalací ověřit, že na SIM není PIN, a že funguje internet!

- 1. Vypnout lokátor
- 2. Připojit do PC
- 3. Zapnout aplikaci TRACKER (na přiloženém oranžovém CD)
- 4. GET PARAMETERS
- 5. Nastavit APN (internet)
- 6. SLEEP MODE -> all off (runnig time 5 min.) (sleep time 0 0 0)
- 7. GPRS 100
- 8. IP 185.47.221.232, TCP Port 5063, UDC Port 9120, Config Port 1943
- 9. SET PARAMETERS
- 10. Vyndat lokátor -> vložit SIM -> zapnout a dát k oknu nebo ven (aby se co nejdříve chytil)

3. Platforma s1.secutrack.net

Lokátory GPS30, GPS31, GPS70, GPS05, GPS09

Před instalací ověřit, že na SIM není PIN, a že funguje internet!

- 1. Vložit kartu bez pinu a s aktivním internetem
- 2. Nastavení APN: APN123456 internet
- 3. Nastavení ip adresy: adminip123456 185.47.221.236 5001
- 4. Aktivovat gprs: gprs123456
- 5. Nastavení intervalu fix060s***n123456
- 6. Kontrola nastavení: check123456

Lokátory GPS33, GPS35, GPS32

Před instalací ověřit, že na SIM není PIN, a že funguje internet!,

- 1. Vložit SIM, zapnout lokátor a počkat až začne rozsvítí diody
- 2. Dát lokátor ven

- 4. Nastavit APN zaslat SMS ve tvaru APN, internet
- 5. Nastavit Server zaslat SMS ve tvaru Adminip123456 185.47.221.236 5013
- 6. Aktivovat GPRS zaslat SMS upload123456
- 7. Nastavení času zaslat SMS timezone123456 1
- 8. Po dokončení instalace vymažeme autorizované čísla zasláním SMS z příslušného telefonu ve tvaru adm123456.

(Aktivace vzdáleného odposlechu – zaslat SMS monitor123456)

Pro změnu intervalu zaslat SMS ve tvaru upload123456 60 (*60 – počet vteřin)

Lokátory GPS01, GPS07, GPS25, GPS28

Před instalací ověřit, že na SIM není PIN, a že funguje internet!

11. Vypnout lokátor

- 12. Připojit do PC
- 13. Zapnout aplikaci TRACKER (na přiloženém oranžovém CD)
- 14. GET PARAMETERS
- 15. Nastavit APN (internet)
- 16. SLEEP MODE -> all off (runnig time 5 min.) (sleep time 0 0 0)
- 17. GPRS 100
- 18. IP 185.47.221.236, TCP Port 5063, UDC Port 9120, Config Port 1943
- 19. SET PARAMETERS
- 20. Vyndat lokátor -> vložit SIM -> zapnout a dát k oknu nebo ven (aby se co nejdříve chytil)

4. <u>Přihlášení</u>

Nyní se již můžete přihlásit na stránce https://s1.secutrack.net/ či https://s2.secutrack.net/

Pozn. V případě, že máte zakoupené mapové podklady, bude na krabičce štítek s přihlašovacími údaji.

Se	culra	ck
GPS TF	RACKING SOI	UTION
Jazyk:	Čeština	Ŧ
Email:		
Heslo:		
Zapamatovat:		

5. Popis platformy



- 1 Přidání dalšího zařízení (již nastaveno)
- 2 Změna zařízení
- 3 Odebrání zařízení
- 4 Nastavení zařízení
- 5 Vybrané zařízení

- 6 Nastavení účtu + odhlášení z účtu
- 7 Stav zařízení (baterie, lokalizace...)
- 8 Aktuální poloha
- 9 Historie

6. <u>Historie</u>

1 - Pro historii rozklikněte kartu reporty (9).

		TY AO YY
Výška	0	
Rychlost	0.0 km/h	94 94 94
Směr	Ν	NO
Adresa	Zobrazit adresu	
Protokol	h02	
L'Iroveň baterie	20.05	✓
Reporty		
		_
		9



- 2 Vyberte položku trasa (1)
- 3 Vyberte zařízení, období a pro zobrazení šipek (markety) (2)



- 4 Pro zobrazení klikněte na ikonu zobrazit (3)
- 5 Pro vymazání vybrané historie klikněte na ikonku vyprázdnit. (4)
- 6 Pokud chcete data exportovat klikněte na ikonu Exportovat.

7. <u>GEOFENCE</u>

Pro nastavení oblastí vyberte položku "**zóny**" v záložce nastavení v pravém horním okraji webové aplikace. (viz obrázek)



Pro přidání nové zóny klikněte na tlačítko "+"



Zvolte název zóny a klikněte na tlačítko "Oblast" pro výběr konkrétního území

Zóna		×
– Povinné Jméno:	spořilov	
— 🛚 Volite	Iné	
🤰 Oblast	Atributy	× ×

Vyberte tvar označované oblasti a pomocí myši ohraničte sledované území a potvrďte v pravém horním rohu tlačítkem .



Dále pro nastavení upozornění oblastí vyberte položku "**Upozornění**" v záložce nastavení v pravém horním okraji webové aplikace. (viz. obrázek)



Pro přidání nového upozornění klikněte na tlačítko "+"

Upozornění				×
+ / ×				
poznámení	Všechna zařízení	Alarmy	Kanály	
•				

Vyberte upozornění podle obrázku níže a potvrďte:

- 1. Vstoupeno do geozóny
- 2. Geozóna opuštěna

Upozornění		×	Upozornění	×
– Povinné –			— Povinné —	
Тур:	Vstoupeno	do geoz 🔹	Тур:	Geozóna opuštěna 🔍
Všechna zařízení:	V		Všechna zařízení:	
Kanály:	Web ¥	-	Kanály:	Web 🛪 💌
— 🖪 Volitelné	<u>.</u>		— 🖪 Volitelné	<u>.</u>
Atributy		× ×	Atributy	× ×
ozornění				
∂ ×				
oznámení		Všechna zařízení	Alarmy	Kanály
upeno do geozóny		Ano		Web
zóna opuštěna		Ano		Web

Následně v seznamu označte zařízení u kterého chcete funkci geofence aktivovat. Rozklikněte nabídku nastavení konkrétního zařízení a klikněte na položku "**Zóny**" (viz. obrázek)



Označením aktivujete jednotlivé zóny



Následně v seznamu označte zařízení u kterého chcete dostávat upozornění na opuštění nebo vstup do zóny. Rozklikněte nabídku nastavení konkrétního zařízení a klikněte na položku "**Upozornění**" (viz. obrázek)



Označením aktivujete jednotlivá upozornění

Up	Upozornění				
	Typ oznámení	Všechna zařízení	Kanály		
	Vstoupeno do geozóny	Ano	Web		
	Geozóna opuštěna	Ano	Web		

Pro následné zobrazení upozornění na vystoupení nebo vstup do zóny rozbalte levý postranní panel "**Události**" (viz. obrázek)

	2S tracking platform ×					
	secutrack.net				야 ☆ 💮	Anor
Zařízení	+ /	x ± 0 -	Mapa 🔬 🖉 🔷 🛛 🕶	Události	*	0
Jméno	Status	Poslední změna	Parte Parte Parte Parte	Zařízení	Událost	Ča
secutron1536	Offline	36 minuty	Barra prover prover prover prover	secutron15	Geozóna opuštěna "spořilov"	59
				secutron15	Vstoupeno do geozóny "społ	59
			anna anna anna anna anna anna anna ann			
			A Section 155			
itav		E	March			
tav tribut	Hodnota		March	•		
tav tribut as	Hodnota 2020-02-0 50 (14578	-03 11.33.57		•		
trav tribut las Pka	Hodnota 2020-02-0 50.04673 14.26465	-03 11:33:57 33° 50°	A Constant and a Cons	•		
tav tribut as Pka elka právný	Hodnota 2020-02-4 50.04873 14.49485 Ano	-03 11.33.57 33 ³ 50 ⁹	And a state of the	2		
tav tribut as Pka elka prävný fesnost	Hodnota 2020-02-4 50.04573 14.48485 Ano 0.00 km	-03 1133:57 ************************************		2		
tribut es Pka elka právný fesnost jáka	Hodnota 2020-02-4 50.04873 14.48485 Ano 0.00 km 0	-03 1133 57 **********************************				
tav tribut as Pka elka právný resnost jška ychlost	Hodnota 2020-02-4 50.04873 14.48453 Ano 0.00 km/h 0.0 km/h	23113357 *		2		
tribut ss 9ka elka právný fesnost jóka ychlost már	Hodnota 2020-02-4 50 04873 14.48485 Ano 0.00 km 0 0 0.00 km N	43 1133.67 A		2		
tav anbut as as as as as as as as as as as as as	Hodnota 2020-02-4 50 04873 14.48485 Ano 0.00 km 0 0.0 km/h N Zobrazt J	2011.93.97				
Stav Atribut Čas Šīka Delka Boršimý Přesnost výška V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	Hednota 2020-02-4 50.04873 14.49485 4.00 km 0.00 km/h N N N 2004871 N	2011.33 57				

3. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy. Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.