

Digitální hodinky s kamerou SML-ROU13

Návod k obsluze



Kontakty na dodavatele

SHX Trading s.r.o. Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4

1. Popis produktu



- 1. USB port
- 2. Slot micro SD karty
- 3. Tlačítko Nahrávání/Reset
- 4. Tlačítka Power

Význam ikon



Vypnutý WiFi mód Vypnuté nahrávání Zapnutý WiFi mód Nahrávání

2. Návod k použití

Začátek

Zařízení nabijte pomocí micro USB kabelu přes zapnuté PC nebo pomocí 5V adaptéru. O nabíjení Vás informuje ikonka na displeji hodinek.



Do zařízení vložte naformátovanou micro SD kartu o velikosti paměťi 8-256Gb.

Zapnutí/Vypnutí zařízení

Zařízení zapnete dlouhým stisknutím tlačítka Power. Rozsvítí se displej a zařízení se vyskytuje v pohotovostním módu.

Pokud do 5s neaktivujete nahrávání, zařízení se automaticky vypne.

Zařízení též vypnete dlouhým stisknutím (5s) tlačítka Power.



Nahrávání

Nejprve zapněte hodinky. Poté stiskněte krátce tlačítko nahrávání. Nahrávání je

signalizováno ikonkou panáčka v běhu . Nahrávání vypnete krátkým stiskem

tlačítka nahrávání. Ikonka se změní na sedícího panáčka **se z**ařízení přestane nahrávat. Nahrávky jsou ukládány na paměťovou kartu.

Reset

Pro reset stiskněte dlouze (4s) tlačítko Nahrávání/reset.

Propojení s PC

Hodinky nejprve vypněte a poté propojte hodinky s PC pomocí USB kabelu. . Po několika sekundách PC indikuje hodinky jako vyměnitelný disk.

Pozn: Jestliže ani po 30 s neidentifikuje Váš počítač hodinky jako nový vyměnitelný disk, hodinky odpojte a připojte znovu, případně přes jiný USB port.

Jakmile PC identifikuje hodinky jako Vyměnitelný disk můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

Nastavení času

Čas na displeji se automaticky synchronizuje po připojení k telefonu přes WiFi.

2. Připojení k WiFi a použití aplikace MXCAM

Náhled živého přenosu a ovládání hodinek lze pomocí aplikace **MXCAM** na vašem telefonu přes WiFi zařízení. Tento přenos je možný pouze blízkosti hodinek.

Postup připojení:

- 1. Aplikaci MXCAM si stáhněte na ochod play.
- 2. Zapněte zařízení

3. Aktivujte WiFi zařízení. WiFi aktivujete dvojitým stiskem tlačítka Power. Ikonka



wifi módu se rozsvítí zeleně

4. Připojte se telefonem k WiFi s názvem začínající SK....

← Wi-Fi	:
Wi-Fi	
SÍTÊ K DISPOZICI	
Yodove kráľovstvo Načitáni adresy IP	((;
SK77F700 Uloženo	((-
UPC4909461 Zašifrováno (WPS je k dispozici)	((?
UPC547D6D5 5Ghz Zaśifrováno (WPS je k dispozici)	();
Yuraaa WI-FI Zaśiłrováno (WPS je k dispozici)	();
Chevalier, Warehouse, Office, 2 Zašifrováno	() ()
UPC1160274 Zašifraváno (WPS je k dispozici)	() *
Internet_D9D1 Zaśrirováno	5)) (7

5. Zapněte aplikaci MXCAM a kliněte na ikonku hodinek

0	Vy	:
	٢	

6. Zvolte heslo

Please enter the new password	\sim
Password Level: Very weak	
Please enter the new password again	\sim

7. Nyní můžete ovládat zařízení přes její wifi



- 1 vypnutí/zapnutí zvuku
- 2 nastavení hesla
- 3 vytvoření fotografie uloží se do telefonu
- 4 vytvoření videa uloží se do telefonu
- 5 složka nahrávek v telefonu
- 6 stav baterie
- 7 rozlišení
- 8 vytvoření fotografie uložená na micro SD kartu
- 9 vytvoření fotografie uloží se na micro SD kartu
- 10 složka nahrávek z micro SD karty



3. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.