

Nástěnné hodiny s bezpečnostní WI-FI kamerou

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

Rychlý průvodce

- 1) Do mobilního telefonu stáhněte, pomocí QR kódu nebo pomocí aplikaci App Store nebo Google play zdarma aplikaci **"Pro iCam"**.
- Zařízení připojte pomocí síťového adaptéru a zapněte kameru pomocí tlačítka ON/OFF. Vyčkejte přibližně 3minuty, než začne pomalu blikat modrá dioda.
- 3) Ve svém telefonu otevřete nastavení WI-FI sítě a připojte telefon k WI-FI síti s názvem "CM......" vyčkejte, než se vám na displeji telefonu zobrazí symbol připojené WI-FI.
- 4) Otevřete aplikaci "**Pro iCam**" a pomocí ikony "**lupy**" vyhledejte novou kameru. Zvolte vyhledanou kameru a připojte se k ní.
- Stiskněte dlouze ikonu ozubeného kolečka vedle kamery a zvolte "Device Settings" následně zvolte "WI-FI Config" a vyberte vaší domácí WI-Fi síť, vepište své heslo a zvolte "Ok".
- 6) Vypněte aplikaci a vyčkejte 30 vteřin (zařízení se automaticky restartuje). Připojte se ke své WI-FI síti (modrá dioda bude stále svítit)
- 7) Znovu zapněte aplikaci, zvolte kameru a sledujte živý přenos lokálně nebo vzdáleně kdekoliv.

1. Obsah balení

- Hodiny s WI-FI kamerou
- USB kabel
- Napájecí adaptér
- Instalační CD
- Uživatelský manuál
- Háček na zavěšení hodin

2. Popis produktu



- 1) Kamera
- 2) Nastavení času
- 3) Baterie
- 4) RJ45 port
- 5) Reset
- 6) Vstup na SD kartu
- 7) USB vstup
- 8) ON/OFF
- 9) Světelný indikátor

3. Začínáme

Do zadní části hodin vložte baterii AA a nastavte čas.

4. Zapojení kamery

4.1 Stáhněte a nainstalujte aplikaci "Pro iCam"

Aplikaci můžete stáhnout pomocí přiloženého QR kódu nebo vyhledat a nainstalovat pomocí názvu "**Pro iCam**" v aplikaci Apple APP store a Google play of Electronic market.





4.2 Připojte napájení a zapněte zařízení

Na zařízení otevřete zadní kryt a vyjměte baterii. Poté zapojte kameru pomocí síťového adaptéru a zapněte kameru pomocí tlačítka ON/OFF. Vyčkejte přibližně 3minuty, než začne pomalu blikat modrá dioda.

4.3 Připojení k WI-FI síti

 a) Na svém telefonu otevřete nastavení WI-FI sítě a vyhledejte WI-FI síť s názvem "CM………". Připojte své zařízení k této WI-FI síti a vyčkejte, dokud se vám na displeji telefonu nezobrazí symbol připojení.



b) Na svém telefonu otevřete staženou aplikaci "Pro iCam" zvolte symbol "lupy"
v pravém horním rohu. Poté klikněte na vyhledanou kameru – kamera se připojí
k aplikaci.



www.Spyobchod.cz

TIP: Pro správné fungování aplikace doporučujeme změnu hesla (původní heslo: 8888)

- · TATA ···· 17:44 @ 0 8 100% mp+ ••••• AT&T ₹ 17:43 🛞 🖲 🕸 100% 💼 + Pro iCam Ð Pro iCam Device Settings Cam Cam 44 Alarm Config > Cam > WiFi Config Modify device > SDCard Record Config Delete device Reconnect Time Setting > **Device Settings** > Email Config 43 Cancel 1 0 100 1 1
- c) Stiskněte dlouze ikonu ozubeného kolečka a vyberte "Device Settings" a poté vyberte "WI-FI Config"

- d) Vyberte svou domácí WI-FI síť, vepište své heslo a zvolte "**OK**". Váš telefon se odpojí od WI-FI sítě zařízení a připojí se k vaší domácí WI-FI síti.
- e) Vypněte aplikaci, zařízení se automaticky restartuje. Opět bude připraveno za 30 vteřin.
- f) Znovu zapněte aplikaci, klikněte na ikonu kamery a sledujte živý přenos

5. Nastavení hesla a názvu kamery

Změna jména: stiskněte dlouze ozubené kolečko a vyberte **"Modify device**" v kolonce **"Name**" proveďte změnu a vyberte **"ok**"

-	Proicam	œ	< Pro iCam	Cam	
	Cam cuesoc.carpacaeacae aere Device offline!	** <i>6</i> 7	Name	Office	
_	Cam		UID	YM42AE-C44791.	
_	Cam		Password	••••	
Modify device Delete device		Search(LAN)			
		-43	QR Scan		
Reconnect			ОК		
	Device Settings			Canad	
	Cancel			Cancel	
0	a	(1)	•		
IN VOIDE		il barrot	Line ulder Course	shat Decard Ala	

Změna hesla: stiskněte dlouze ozubené kolečko a vyberte **"Device settings**" dále vyberte **"Change password**" do první kolonky vepište 8888 do druhé a třetí kolonky vložte své nové heslo a vyberte **"Ok**".

•••• T-Mobile CZ 🗢 👋 16:04	■ T-Mobile CZ 🗢 🔆 16:47 🦪 80 % 🔲	III T-Mobile CZ 奈 [‡] 16:47
Pro iCam 🔍 🕂	Pro iCam Device Settings	Change password
IPCamera YMB77F-E21BA5BA1AE4-307B79 Online.1 User	Doma	Current Password Current Password
	Time Setting	New password New password
		Confirm password Confirm password
IPCamera	Email Config	ок
Modify device	FTP Config	Cancel
Delete device	Misc Settings	
Reconnect	Change password	
Device Settings	Bevice reboot	
Cancel	Live video Snapshot Record Alarm	Live video Snapshot Record Alarm

6. Představení funkcí aplikace pro iCam





TIP: Dvěma prsty sunutím od sebe obraz přiblížíte nebo oddálíte.



TIP: Při jakékoli změně v nastavení, sjeďte vždy dolů v daném nastavení a zvolte "Ok"

7. Nastavení sledování pomocí PC v LAN

7.1 Pokud je zařízení správně připojeno k WI-FI síti, můžete přenos také sledovat pomocí svého PC. Vložte do svého PC přiložené instalační CD a vyhledejte program s názvem "iPCamera". Daný program otevřete – vyskočí vám okno s IP adresou daného zařízení

📬 IP Camera Tool		-	\times
IPCamera	Http://192.168.1.52		

7.2 Dvakrát klikněte na vyhledanou IP adresu. Otevře se vám další okno s názvem zabezpečení systému. Do první kolonky s názvem "uživatelské jméno" vepište "admin", kolonku "heslo" nechejte volnou a zvolte "Ok"

Zabezpečení systému Windows			\times	
Microsoft Edge				
Server 192.168.1.52 si žádá vaše uživatelské jméno a heslo. Zároveň hlásí, že pochází z IPCamera_Web.				
Upozornění: Vaše uživatelské jméno a heslo bude odesláno na základě základního ověření přes připojení, které není zabezpečeno.				
Uživatelské jméno				
Heslo]		
ОК	St	torno		
		lonio		

7.3 Otevře se vám další okno s názvem **"IPCam**". V tomto okně je zapotřebí postupovat dle 3 kroků.

- a. V prvním kroku zvolte jazyk
- b. V kroku dvě stáhněte a nainstalujte do svého PC Plug-in
- c. Po úspěšně instalaci přejděte na krok 3. Po kliknutí na ikonu "Browser plug-inss" budete přesměrování na sledování živého přenosu

TIP: Používáte-li jiný webový prohlížeč než Mozilla Firefox, zvolte pro sledování živého přenosu druhou ikonu s názvem **"Non-IE Web Browsers"**.

	Welcome to Use IP Camera	
	Browser plug-ins Recommended browser plug-in, support for real-time video and audio playback, compatible with Windows platforms common browsers	3
	Non-IE Web Browsers(MJPEG) For FireFox, Google Chrome, Safari etc.	J
	iPhone, iPod touch and iPad	
E	Mobile Phone (such as Android) Browser that supports Javascript.	
	IE ActiveX Plug-in. Click to download	
C	Language : <auto> 1</auto>	

7.4 Pro nastavení kamery zvolte ikonu ozubených koleček.



7.5 V levém sloupci naleznete možnosti pro nastavení dalších funkcí.

	IPCam 20	17	
	Ver 1.9.7		
BACK		About	
System	Device SN	V200	
Network	Hardware Version Firmware Version	2.0 1.9.7	
Alarm Settings	UID Lan MAC	YMB77F-E21BA5BA1AE4-307B79	
SDCard Record	WiFi MAC	b8:0c:0a:0c:0f:bc	
Multi-camera			

TIP: Návod na vzdálený přenos, ze svého PC naleznete na přiloženém instalačním CD

8. FAQ – Často kladené otázky

"Nemůžu najít WI-FI signál zařízení"

5 možností opravy:

- 1. Zkontrolujte správné připojení síťového kabelu k zařízení
- 2. Vyjměte baterii, připojte napájení a vyčkejte 2 minuty
- 3. Stiskněte tlačítko reset po dobu 5 vteřin a vyčkejte 2 minuty
- 4. Vypněte fotoaparát pomocí tlačítka ON/OFF a znovu zapněte
- 5. Vypněte na svém telefon vysílaní WI-FI signálu po dobu pár vteřin a znovu zapněte

"Obraz při živém přenosu je rozmazaný"

Pro hladký obraz doporučujeme zvolit nižší kvalitu rozlišení.

"Jak nastavím detekci pohybu a alarm?"

1. V aplikaci na svém telefonu stiskněte dlouze ozubené kolečko a zvolte "**Device Settings**" poté "**Alarm Coning**" sjeďte dolů a zvolte "**Ok**"

2. Při detekci pohybu vám zařízení zašle poplachovou zprávu na telefon a pořídí 3 fotografie, které naleznete v aplikaci pod ikonou **"alarm"** (viz. stránka č.7)

"Jak nahraji video na SC kartu?"

- a) Vložte SD kartu do zařízení (Před vložením je potřeba kartu zformátovat v PC)
- b) V aplikaci na svém telefonu zvolte ikonu "videozáznamu" (viz. stránka č.8)
- c) V aplikaci po dlouhém stisknutí ozubeného kolečka vyberte "**Device Settings**" poté "**SD Card Record Config**" a zde provedete nastavení své SD karty.

"Zapomněl jsem své heslo, co mám dělat?"

Zapněte zařízení a vyčkejte 2 minuty, poté stiskněte tlačítko restartu a držte 5 sekund, dokud nezhasne přední modrá dioda. Tímto krokem se obnoví tovární nastavení. Zařízení se restartuje a bude opět připravené k použití za 2 minuty.

"Zařízení ztrácí WI-FI kontakt"

4 možnosti opravy:

- 1. Zkontrolujte, zda je zařízení v dosahu dobrého WI-FI signálu
- 2. Baterie je vybitá, zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně připojen
- 3. Ujistěte se, že telefonní WI-FI síť funguje správně
- 4. Zkuste zařízení připojit s jiným telefonním zařízením

9. Specifikace

Rozlišení	1920 * 1080
Snímkování	25 fps
Úhel kamery	90°
Maximální kapacita paměťové karty	128 GB
Podporovaný operační systém pro PC	Windows 7,8 / Mac OS X
Podporovaný operační systém pro telefon	Android / IOS
Podporovaný program pro přehrání videa	VLC Player / SMPlayer
Kapacita baterie	3000 mAh
Doba výdrže	5-6 hodin
Doba nabíjení	5 – 6 hodin
Kapacita nahrávání	1 hodina / přibližně 1,2 GB
Rozměry zařízení	33,3 * 33,3 * 7,3 cm
Hmotnost zařízení	1,28 Kg

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie Mini kamery se záznamem.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz