

Minikamera MW-705D s PIR senzorem

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Kamera s PIR čidlem
- Uživatelský manuál AJ
- USB kabel
- Držáky a 3M samolepky



2. Popis produktu





- 1 Napájecí micro USB konektor
- 2 Přepínač módu
- 3 Slot pro micro SD kartu
- 4 IR přísvit
- 5 Čočka kamery
- 6 PIR čidlo



- 1 PIR mód
- 2 OFF vypnuto
- 3 DV kontinuální nahrávání

3. Začátek

Zařízení plně nabijte pomocí přiloženého napájecího kabelu. Během nabíjení svítí zelená dioda. Plné nabití je signalizováno zhasnutím této diody. Poté do slotu vložte naformátovanou micro SD kartu.

<u>Zapnutí</u>

Detekce pohybu – pořízení video nahrávky:

Přepínač posuňte do polohy "**PIR**". Červená dioda několikrát zabliká a zařízení začne nahrávat v módu detekce PIR pohybu. Jakmile přestane před kamerou pohyb, nahrávka se uloží a kamera se přepne do pohotovostního módu. Pro vypnutí nahrávání posuňte přepínač zpět do střední polohy.

Kontinuální nahrávání

Přepínač posuňte do polohy "**DV**". Modrá dioda několikrát zabliká a zařízení začne nahrávat. Pro vypnutí nahrávání posuňte přepínač zpět do střední polohy.

4. Nastavení parametrů

Kamera disponují možností změny parametrů rozlišení či nastavení data a času . Pro změnu parametrů je nutné postupovat následovně

a) Kameru vypněte (střední poloha přepínače – off) a propojte je s PC

 b) V kořenovém adresáři Vyměnitelného disku otevřete soubor, který se jmenuje "time"

💼 🛃 📑 = USB flash disk (F:)		_	\Box \times
Soubor Domů Sdílení Zobraz	ení		^ ?
Připnout k Rychlému přístupu Schránka	Uspořádat	Vlastnosti v	Vybrat
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \land = \downarrow USB flash disk (.)$		2 Probledat: L	ISB flash disk.
Plocha Název	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Da	itum změny
🕹 Stažené soubory 📄 time		06	.03.2020 7:07
Videa DCIM		06	.03.2020 7:06
🏪 Místní disk (C:)			
🕳 Místní disk (D:)			
🔜 USB flash disk (F			

c) Nyní můžete měnit jednotlivé parametry

📗 time – Poznámkový blok					
Soubor	Úpravy	Formát	Zobrazení	Nápověda	
2020/01/01 00:00:00					
Resolution=1080p;//1080p or 720p					
Cycle=1;//0:Off;1:ON					3
Time=B;//A=10s;B=20s;C=30s					
		-	-		4

- 1 Datum a čas
- 2 Rozlišení
- 3 Přepis záznamu (1- ON, 0 OFF)
- 4 Interval nahrávání při PIR detekci
- d) Soubor uložte a zařízení přes bezpečné odebrání hardware odpojte

5. Připojení k PC

Připojte zařízení pomocí USB k PC a přesuňte přepínač č.1 do polohy "**OFF**". Zařízení bude rozpoznáno jako vyměnitelná jednotka disku.

<u>**Pozn :**</u> Jestliže ani po 30 s neidentifikuje Váš počítač zařízení jako nový vyměnitelný_disk, zařízení odpojte a připojte znovu, případně přes jiný USB port.

Jakmile PC identifikuje kameru, jako Vyměnitelný disk můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

<u>Pozn :</u> Nahrané soubory doporučujeme před jejich přehráním zkopírovat na hard disk počítače. Pokud budete záznamy přehrávat přímo na Vyměnitelném disku může se vzhledem k velkým datovým tokům stát, že přehrávaná videa se budou zasekávat.

Nikdy nemažte systémové složky na Vyměnitelném disku!



6. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.