

Skrytá HD WiFi kamera v routeru Secutek SAH-IP026

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. Hrusická 3, Praha 4 – 141 00 Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Router
- Instalační CD
- Adaptér na SD kartu
- USB kabel

2. Popis zařízení





- 1. Kamera
- 2. Noční vidění
- 3. USB vstup
- 4. WAN vstup

- 5. SD karta
- 6. Reset
- 7. LED indikátor zapnutí
- 8. LED indikátor WI-FI

3. Zapojení zařízení

 a) Stáhněte a nainstalujte aplikaci "TinyCam": Aplikaci můžete stáhnout pomocí přiloženého QR kódu nebo vyhledat a nainstalovat aplikaci "TinyCam" v aplikaci Apple APP store nebo Google play of Electronic market,



b) Připojte napájení a zapněte zařízení. Připojte zařízení pomocí USB kabelu a zapněte kameru pomocí tlačítka ON/OFF,

c) Na svém telefonu otevřete nastavení WI-FI sítě a vyhledejte WI-FI síť s názvem "**HCAM**.....". Připojte své zařízení k této WI-FI síti a vyčkejte, dokud se vám na displeji telefonu nezobrazí symbol připojení,

80-71	-
HCAMI-DE240E-FVSVD Meaningsteine ef	۳ 🕕
CATE OT	
Devid	a = 🕕
Dedonvi	a 🔻 🕕
Daption/150Hz	a 🔻 🕕
Jokub Stepan	a 🛪 🕕
Royangka	4 V 🕕
Receict 2.3	a = 🕕
an rus-tsi	4 Y 🕕
TP-LER, SAAB	4 T 🕕
MIT-domack(2,4GHz)	4 = 🕕
Ard	

 d) Na svém telefonu otevřete staženou aplikaci "TinyCam" zvolte symbol "lupy" v pravém horním rohu. Naskenujte QR kód, který naleznete na spodní straně zařízení – kamera se připojí k aplikaci,

	-	Onytin ID.	Device ID
		Passaniel	Pasaward
			Confirm
		1	Scan QR code
-			

TIP: Pro správné fungování aplikace doporučujeme změnu hesla (původní heslo: 888888)

e) Vyberte svou domácí WI-FI síť, vepište své heslo a zvolte "**OK**". Váš telefon se odpojí od WI-FI sítě zařízení a připojí se k vaší domácí WI-FI síti,

f) Vypněte aplikaci, zařízení se automaticky restartuje. Opět bude připraveno za 30 vteřin,

g) Znovu zapněte aplikaci, klikněte na ikonu kamery a sledujte živý přenos.



4. Nastavení hesla a názvu kamery

Změna jména: stiskněte klíč a vyberte "**Device Name**" vyberte název a umístění kamery, poté stiskněte "**Confirm**".

8	TinyCam	٩	۲	<			Denis	tion				
				-						-		
PCarrers Cil 😳					-	-	(Manual	-		-		
PCarriers	104	[e,	0			Ce	-				
Carnes Ca	100	[2,	0	w	8	Cu R T	virm Z	U	1	0	P
Carriera Car	100	[e,	0 4	w	E D	Co R T F G	Z H	U	I K	0	•
Raman Carl 💬	100	[e.	Q 4 +	w s y	E D X	Co R T F G C V	Z H B	N L	I K M	0	

Změna hesla: stiskněte klíč a vyberte "**Change Password"** do první kolonky vepište 888888 do druhé a třetí kolonky vložte své nové heslo a vyberte "**Confirm**".



5. Představení aplikace



<	Setting	
ID	PPRT-062406-FVSYG >	
Device Name	5	
Password	5	
Share	>	Sdílejte zařízení s ostatními pomocí kódu QR kódu
Wi-Fi Config	ž	Nastaveni zařízení pro připojení k místní siti Wi-Fi
Alarm Config	ž	Nastavení citlivosti detekce pohybu / interval alarmu
Micro SD Card Con	fig >	Nastavení režimu záznamu SD karty / rozlišení / délka souboru
Change Password	>	Nastavení hesla
Other Config	×	Nastaveni času konfigurace zařízení, nastavení

6. Specifikace

Hmotnost zařízení	103g
Rozměry zařízení	12x2cm
Objektiv	1.0 Mega pixel
Video rozlišení	1920x1080
Snímkování	25fps
Úhel pohledu	110°
Maximální kapacita SD karty	128GB
Video přehrávač	VLC Player/SMPlayer
Nahrávání	1min cca 20mb
Nabíjecí adaptér	5V/2A
Podporovaný operační systém	Android / IOS



7. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.