

# **TELTONIKA KONFIGURÁTOR TAT100**

# Návod k obsluze



## Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

# Podrobný manuál

# 1. <u>Úvod</u>

Software Teltonika Configurator je sofistikovaný nástroj pro správu trackerů. Pomocí jedné aplikace můžete spravovat několik typů zařízení.

Tento nástroj vám také umožňuje provádět aktualizace firmwaru, diagnostiku zařízení, kontroly stavu a ladění. Konfigurátor podporuje připojení přes USB kabel a Bluetooth. Pokročilá integrace popisků umožňuje používat konfigurátor bez jakýchkoli uživatelských příruček.

Chcete-li stáhnout nejnovější verzi nebo konkrétní verzi Teltonika Configurator, klikněte na odkaz níže. https://wiki.teltonika-gps.com/view/Teltonika\_Configurator\_versions

# 2. Začínáme

Abyste mohli začít, musíte si nejprve stáhnout příslušnou verzi Teltonika Configurator. Verze konfigurátoru jsou vydávány spolu s verzemi firmwaru, aby podporovaly všechny nové funkce, které mohou být implementovány. Zařízení se starým firmwarem nebo experimentálním firmwarem nemusí být kompatibilní s nejnovější stabilní verzí konfigurátoru, proto nejnovější verze není vždy nejvhodnější.

## Rychlý start

- 1. Na PC s operačním systémem Windows (Vista až Windows 10) musíte mít nainstalovaný MS.NET Framework 4.6.2. Bližší podrobnosti na www.microsoft.com.
- 2. Vyberte verzi softwaru dle verze firmwaru vašeho zařízení.
- 3. Připojte zařízení k PC pomocí USB
- 4. Stažený konfigurátor rozbalte a spusťte program Configurator.exe.
- 5. Vyberte jazyk aplikace
- 6. Nainstalujte potřebné ovladače



7. Vytvořte novou konfiguraci



8. Vyberte své zařízení ze seznamu a následně zvolte verzi firmwaru

Tettorika.Configurator 1.7.30.8.3.27,8.29	- 0	X C Tetronisa.Configurator 17.308.127.828 -	0 X
<b>CTELTONIKA</b>			
		e	
Back	FMB010	Back Development of the BE2102++ Configuration of the BE2102++ Con	
FMB001	FMB001 buzzer	Device and connected Device more CPG for fire 0.27:16++ Cardyacenter 17:16	
FMB900	FMB920	Deversing of conversion Deversion of Coli by Will 27/04++ Configuration 81:0.0	
FMB962	FMB964	Device not converted Device not colls for NV 1227 68+ Configuration 11:20 20	
FMB964 DualSim	FMB910	Device and connection	
0 د	0		¢

## 3. Hlavní nabídka

# Status – Informace o stavu

Stavové informace umožňují uživateli sledovat informace o zařízení v reálném čase. Zobrazí se následující pole: Informace o zařízení, Informace o GNSS, Informace o GSM, Informace o I/O, Údržba atd. Uživatel může

exportovat všechny informace do souboru **.HTML** pomocí ikony, která je v pravém horním rohu oblasti **Informace o zařízení**.

*	📤 Load from device		Save to device	Update firmw	are 🗖 🖾 Reset confi	guration	1000 K	IMEI 00000000000000
TELTONIKA	Load from file		Save to file	Read record	s 🗈 Reboot	device		FW 55.00.07 Rev:02 Configuration 7.0.0.7
Status	Device Info							
Security	Device hard	1		0	F + C + + + + + + + + + + + + + + + + +	P. H. M. H.	100	B
System	TMT250	2004-	-01-01 02:00:06	5034 mV.	16 / 122 MB Format	3812 mV.	ige	
GPRS	Firmware Version	RTC 1	lime	Device IMEI	Device Uptime	Internal Batt	ery Status	
Data Acquisition	55.00.07 Rev:02	2004	-01-01 02:08:29	000000000000000000000000000000000000000	00:08:22	Not Charging	g 46%	
SMS \ Call Settings	GNSS Info GSN	vi Info	I/O Info Main	itenance				
GSM Operators	GNSS Status		Satellites		Location			
Features	Module Status GNS	S Packets	Visible:	In Use:	Latitude/Longitude Alt	itude HDOP		
Auto Geofence	ON 480	· Manual A	GRS CLONASS	GPS GLONASS	0,0 0	0		
Manual Geofence	Fix Status Fix Tr	ime	0 2	0 0	Speed An	gle PDOP		
Trip \ Odometer	NO TIX 0000	1500	BeiDou Galileo	BeiDou Galileo	0 km/h 0*	0		
Bluetooth			0 0	0 0				
Bluetooth 4.0			2	0				
Beacon List								
User Interface								
Keyboard								
VO								
evice Info								
evice Info	Last Start Time		Power Volta	ge Ext	Storage (used/total	) Battery	Voltage	F
evice Info	Last Start Time 2004-01-01 02:0	0:06	Power Volta 5034 mV.	ge Ext	Storage (used/total / 122 MB Format	) Battery 3812 m	Voltage V.	
evice Info evice Name 4T250 mware Version	Last Start Time 2004-01-01 02:0 RTC Time	0:06	Power Volta 5034 mV. Device IMEI	ge Ext 16, Der	Storage (used/total / 122 MB Format /ice Uptime	) Battery 3812 m	Voltage V. I Battery Stat	us

Device name	Název zařízení
Firmware version	Verze firmwaru
Last Start Time	Čas posledního spuštění zařízení
RTC Time	Hodiny reálného času nebo aktuální čas zařízení
Power Voltage (mV)	Napájecí napětí (mV)
Device IMEI	IMEI zařízení
External Storage (used/total)	Volné místo v interní paměti Flash.
Device Uptime	Doba provozu zařízení od posledního času spuštění.
Battery Voltage (mV)	Napětí baterie (mV)
Internal Battery Status	Nabíjení/nenabíjení

## **GNSS Info**



GNSS status – Stav GNSS	
Module status	ZAPNUTO, GPS spánek , hluboký spánek , online hluboký spánek , režim ultra hlubokého
	spánku
GNSS packets	množství GNSS paketů zařízení přijatých od spuštění
Fix Status	Stav opravy
Fix Time	čas poslední opravy GNSS
Satellites – Satelity	
Visible	množství a typ družic, které jsou viditelné
In Use	počet satelitů použitých pro určování polohy
Location – Umístění	
Latitude/Longitude	zobrazuje aktuální souřadnice zařízení a po jejich stisknutí se otevře okno Umístění objektu s
	mapou
Altitude, Angle	Nadmořská výška, úhel
HDOP, PDOP	
Speed	aktuální rychlost zařízení

### Informace o GSM



#### GSM status - Stav modemu

oom status star modellia	
Modem Status	Stav SIM karty
SIM State	Stav SIM karty
GPRS Status	Stav GPRS
Actual Operator Code	Aktuální kód operátora
Signal Level	Úroveň signálu

GPRS traffic - Provoz GPRS		
Sent Data	množství dat odeslaných zařízením	
Received Data	množství dat přijatých zařízením	
Total Traffic	odeslaná data + přijatá data	
Sockets information - Informace of	o socketech	
Туре	odesílání dat AVL	
Socket	Uzavřená doména nebo server a port, který se používá při odesílání dat AVL přes TCP/UDP	
Records - Nahrávání		
Sent Records count	kolik záznamů bylo odesláno na server od posledního resetu dat	
Last Record Send	datum a čas, kdy byl odeslán poslední záznam	
Last Server Response Time	datum a čas, kdy byla poslední odpověď serveru	
SMS Count - Počet SMS		
Received SMS	množství SMS zpráv, které zařízení přijalo	
Sent SMS	množství SMS odpovědí, které byly odeslány ze zařízení	
SMS Count	Přijaté SMS + Odeslané SMS	

## <u>I/O Info</u>

• I/O Data - zobrazuje aktuální hodnoty ze všech konfigurovatelných I/O prvků.

			1
Movement	Data Mode	GSM Signal	Sleep Mode
0	4	0	0
GNSS Status 2	GNSS PDOP	GNSS HDOP	User Id
	0	0	0
Speed	GSM Cell ID	GSM Area Code	Battery Voltage
0 km/h	0	0	3814 mV
Battery Current	Active GSM Operator 0	Trip Odometer	Total Odometer
13 mA		0 m	835329 m
Instant movement	Axis X	Axis Y	Axis Z
0	-831 mG	205 mG	-1563 mG
ICCID 0000000000	User ID	BLE Temp #1	BLE Temp #2
	0x00000000000000000000000000000000000	0 °C	0 °C
BLE Temp #3	BLE Temp #4	BLE Battery #1	BLE Battery #2
0 °C	0 °C	0 %	0 %
RI F Rattery #3	RIF Rattery #A	RI E Humidite #1	RIF Humidity #2

# <u>Údržba</u>



# Log/Dump

Log	po stisku tlačítka zařízení začne po dobu 10 minut zaznamenávat protokol se stahováním
	konfigurace. Po této době budou .log zařízení a konfigurační .cfg v komprimovaném archivu.
	Název archivu: YYYY_MM_DD_HH_MM_SS_TAT100_IMEI_Log.zip
	Výchozí adresář:C:\Users\ <username>\Documents</username>
Dump	po stisku tlačítka zařízení začne stahovat .dmp logy a konfigurační .cfg ze zařízení v
	komprimovaném archivu.
	Název archivu: YYYY_MM_DD_HH_MM_SS_TAT100_IMEI_Dump.zip
	Výchozí adresář: C:\Users\ <username>\Documents</username>
Open directory	toto tlačítko se objeví u Log nebo Dump , pokud byla použita jedna z těchto funkcí
Accelerometer	
Read	po stisku tlačítka začne zařízení snímat hodnoty akcelerometru po dobu 1 sekundy
Open directory	toto tlačítko se objeví u Read of Accelerometer, pokud byla tato funkce použita

# Security info –Informace o zabezpečení

V sekci zabezpečení může uživatel vidět informace o zabezpečení SIM karty, informace o zabezpečení klíčového slova konfigurátoru "Teltonika" a informace o certifikátu SSL/TLS.

### **SIM Card**

Zde můžete sledovat stav a stav aktuálně připojené SIM karty. Pokud je použita SIM karta s PIN kódem, uživatel jej může zadat v této sekci. Zobrazí se také zbývající pokusy o zadání kódu PIN. Pokud je PIN kód SIM zadán správně, uživatel může změnit PIN kód nebo jej deaktivovat ze SIM karty. Když je PIN SIM karty deaktivován a uživatel by jej chtěl znovu aktivovat, musí uživatel zadat dříve použitý PIN kód.

SIM 1 [Active]	
SIM Status: Ready Attempts Left: 1	
Enable PIN	
Current PIN	
Enable	

#### Keyword – Klíčová slova

Klíčové slovo zabezpečení konfigurace lze nastavit na konfigurátor. Klíčové slovo lze uložit do konfiguračního souboru (.cfg), takže pro konfiguraci klíčového slova není nutné připojovat zařízení ke konfigurátoru. Minimální délka klíčového slova je 4 symboly a maximální délka je 10 symbolů. Podporována jsou pouze velká a malá písmena a čísla. Klíčové slovo lze nakonfigurovat na konfigurační soubor .cfg, když zařízení není připojeno.

Set keyword
New Keyword
Repeat Keyword
Set

### Certificates – Certifikáty

Tyto funkce se zobrazí v konfigurátoru pouze tehdy, když je zařízení připojeno k počítači. Zařízení může používat digitální certifikáty pro ověřený přístup k zabezpečeným síťovým službám.

Podporované typy souborů certifikátů: \*.pem, \*.pem.crt, \*.key

Certificates	
Certificate files i	in device:
Upload	Download
	)elete
	Allette

# System Settings – Nastavení systému

### **System settings**

#### **Data Protocol**

Uživatel si může vybrat, kterou verzi protokolu použije pro odesílání dat na server.

- Kodek 8 podporuje až 255 AVL ID
- Codec 8 Extended podporuje až 255 AVL ID

System Settings	
Data Protocol	
Codec 8	Codec 8 Extended

#### **Location Settings**

• LBS – Pomáhá najít přibližnou polohu bez použití GNSS, ale místo toho s využitím informací z mobilních věží. Zařízení nemůže samo najít polohu pomocí LBS, přibližná poloha je vypočítána na straně serveru podle informací poskytnutých zařízením.

#### **GNSS Source settings**

Uživatel může nakonfigurovat, který systém GNSS má používat.

Uživatel má na výběr používat pouze jeden systém mezi GPS, GLONASS, Galileo nebo Beidou a je možné zvolit dva nebo tři systémy dohromady. Jedinou výjimkou je, že nelze kombinovat systémy BeiDou a GLONASS dohromady.

Příklady kombinací nekonfigurovatelných zdrojů GNSS jsou: Seznam konfigurovatelných zdrojů GNSS:

- GLONASS + BeiDou;
- Galileo + GLONASS + BeiDou;
- GPS + GLONASS + BeiDou;
- GPS + Galileo + GLONASS + Beidou.

- pouze GPS;
- GPS + BeiDou;
- GPS + GLONASS;
- GPS + GLONASS + Galileo.

#### **Static Navigation Settings**

Režim statické navigace je filtr, který filtruje skoky ve stopě, když objekt stojí. Pokud je filtr statické navigace vypnutý, neuplatní žádné změny na data GPS. Pokud je povolen filtr statické navigace, bude filtrovat změny polohy GPS, pokud není detekován žádný pohyb (jak je definováno nakonfigurovaným zdrojem pohybu) nebo zapálení (definované nakonfigurovaným zdrojem zapalování). Umožňuje filtrování GPS skoků, když je objekt zaparkovaný (nepohybuje se) a GPS pozice je stále trasována.

Navíc si uživatel může vybrat, který zdroj (pohyb nebo zapálení) se použije k aktivaci/deaktivaci statické navigace.

Location Source	
GNSS	LBS
GNSS or LBS	
GNSS Source	
BeiDou	GLONASS
Galileo	GPS
GNSS Control	
Turn on GNSS Turn	n off GNSS
Coordinate Acquisition Tim	eout (s) 5 🗘
Static Navigation	
Disable	Enable
Movement Considuity	250

#### **Time Synchronization**

Uživatel si může vybrat, který NTP server (lze konfigurovat až dva servery) a jaké časové období použít pro resynchronizaci času.

Time Synchronization           NTP Resync         (h)         0            NTP Server 1         avl1.teltonika.lt										
NTP Resync (h)	0 🜩									
NTP Server 1	avl1.teltonika.lt									
NTP Server 2	pool.ntp.org									

# GPRS Settings –Nastavení GPRS

### **GPRS Settings – Nastavení GPRS**

- APN Název přístupového bodu, povinný parametr, který se používá pro připojení k internetu (GPRS)
- APN Username Uživatelské jméno přístupového bodu (volitelné v závislosti na operátorovi)
- APN password Heslo přístupového bodu (volitelné v závislosti na operátorovi)

or no octango	
GPRS Context	
Disable	Enable
APN	
APN Username	
APN Password	
Normal(PAP)	Secured(CHAP)

#### Server Settings – Nastavení serveru

Tato sekce umožňuje nastavení protokolu používaného pro datové přenosy – TCP nebo UDP. Je také možné zvolit, zda má být pro odesílání záznamů použito šifrování.

- **Domain** IP nebo DNS adresa serveru.
- **Port** Port serveru.

Server Settings	
Domain	
Port	0 🌩
Protocol	
ТСР	UDP
Encryption	
None	TLS/DTLS

### Records Settings – Nastavení záznamů

- Response Timeout Časový interval, po který zařízení čeká na odpověď serveru.
- Řadit podle Odešle nejnovější záznamy jako první, když je vybrána možnost Newest, což je užitečné v
  případech, kdy je nejdůležitější sadou parametrů ta nejnovější, v důsledku toho budou další záznamy odeslány
  ihned po přijetí nejnovějších záznamů.
- ACK Type Možnost výběru typu TCP/IP nebo AVL

Records Settings	
Response Timeout (s)	30 🗘
Sort By	
Newest	Oldest
АСК Туре	
TCP/IP	AVL
First Power On record	
Disable	Enable

#### **FOTA WEB Settings**

Tato nastavení se používají ke konfiguraci parametrů připojení FOTA WEB serveru. Pro mapové podklady doporučujeme využívat platformu **Secutrack**.

- Status povolí nebo zakáže funkcionalitu FOTA WEB.
- Domain adresa webu FOTA.
- **Port** číslo portu webu FOTA.

FOTA WEB Settings										
e		Enable								
fm.telt	on	ika.lt								
		5000 🗘								
		720 🗘								
	ettings e fm.telt	fm.telton								

# SMS/Call settings – Nastavení SMS/volání

## SMS Commands – SMS příkazy

Přihlašovací jméno a heslo se používá s každou SMS odeslanou do zařízení. Pokud není nastaveno přihlašovací jméno a heslo, v každé SMS zaslané do zařízení je třeba zadat dvě mezery před příkazem.

SMS Commands		
Login		
Password		
SMS Event Time Zone	UTC+00:00	~

### **Authorized Numbers**

Seznam autorizovaných čísel pro příjem SMS a volání. Telefonní čísla musí být napsána v mezinárodním standardu, použití "+" je volitelné. Pokud nejsou zadána žádná čísla, konfigurace a odesílání příkazů přes SMS je povoleno ze všech GSM čísel.

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		J
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		1
19		1
20		
	Import CSV	

### **GSM Predefined Numbers**

Seznam předdefinovaných čísel pro odesílání SMS událostí a volání.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
	Import CSV
	Export CSV

# Operators Settings – Nastavení operátorů

#### Roaming operator list – seznam roamingových operátorů

Pokud zůstane seznam roamingových operátorů prázdný, zařízení automaticky detekuje domácího operátora. Pokud je domovský operátor zapsán do seznamu roamingových operátorů, bude stále detekován jako domovský operátor. Jakýkoli operátor, který není v seznamu roamingových operátorů (kromě domovského operátora), bude rozpoznán jako neznámý operátor a zařízení bude pracovat v *režimu Neznámý*.



### **Operator black list**

Pokud uživatel **nechce**, aby se zařízení připojovalo a spolupracovalo s konkrétním operátorem, musí být zapsán na *Blacklist operátora*.



### **Common Settings**

• Ban list control – Povolí nebo zakáže černou listinu.



# Tracking – Nastavení sledování

### Tracking scenario – Režim sledování

- None vypne sledování
- Periodic Zařízení bude periodicky odesílat polohu podle hodnot nastavených v Tracking Periods

Tracking Scenarios	
Tracking Mode	
None	Periodic
Scheduler	
Time Zone UTC+	•00:00 ~
Record timestamp	shift
Disable	Enable
Tracking Periods -	
On Stop (s)	28800 🗘
On Moving (s)	28800 🗘

• Scheduler – Tento režim se používá k nastavení aktuálního plánu odesílání dat. Každý den v týdnu lze data odeslat až 6krát. Čas od 1. do 6. záznamu musí být nastaven vzestupně. Intervaly mezi různými časy musí být alespoň 6 minut. Dny v týdnu je nutné vybrat kliknutím na ně.

Scheduler							
Day of the Week	Records per day	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th
Monday	1 ~	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00
Tuesday	1 ~	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00
Wednesday	1 ~	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00
Thursday	1 ~	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00
Friday	1 ~	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00
Saturday	1 ~	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00
Sunday	1 ~	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00
Friday Saturday Sunday	1 v 1 v 1 v	12:00 12:00 12:00	12:00 12:00 12:00	12:00 12:00 12:00	12:00 12:00 12:00	12:00 12:00 12:00	12:0 12:0 12:0

# I/O – Nastavení SMS pro událost

Funkce SMS událostí umožňuje odeslat nakonfigurovanou SMS, když je spuštěna událost. Tuto událost může spustit každý I/O prvek. Pole Text SMS lze změnit a lze zadat libovolný text. Maximální délka zprávy je 160 znaků (čísla, písmena a symboly v ASCII, kromě čárky ",")

None – Žádná priorita – Modul nevytváří další záznamy.

**Low** – Nízká priorita – Modul vytvoří další záznam s indikací, že událost byla způsobena změnou I/O prvku (v závislosti na konfiguraci operandů).

**High** – S vysokou prioritou – Modul vytvoří další záznam s příznakem vysoké priority a okamžitě odešle paket událostí na server pomocí GPRS.

**Panic** – Priorita paniky – Tato priorita spouští stejné akce jako Vysoká priorita, ale pokud GPRS selže, odešle AVL paket pomocí SMS dat, pokud je povoleno odesílání SMS dat a číslo je uvedeno v Nastavení SMS/Call.

	Load from file		Save to fi	ie .											
TELTONIKA															
Security	Ve														
opsiem	Input Name	Units	Priority	_		_	Low Level	High Level	Event O	nly	_	Operand	Avg Const	Send SMS To	SMS Text
Data Acquisition	Ignition		None	Low	High	Panic	00	0 🗘	Crash		No	On Change 🗸 👻	10 \$	· ·	Ignition
SMS \ Call Settings	Movement		None	Low	High		0 0	0 0	Crash		No	On Change 🛛 🗸	10 🗘	×	Movement
GSM Operators	Data Mode		None	Low	High	Panic	0 0	0 🗘	Crash	Yes	No	Monitoring 👻		Ý	Data Mode
Features	GSM Signal		None	Low	High	Panic	0 0	0 0	Crash	Yes	No	Monitoring 💙	10	Ý	GSM Signal
Accelerometer Features	Sleep Mode		None	Low			0 0	0 0	Crash		No	Monitoring ~		×	Sleep Mode
Auto Geofence	GNSS Status		None	Low	High	Panic	0 0	0 0	Crash	Yes	No	Monitoring V		~	GNSS Power
Manual Geofence	GNSS PDOP		None	Low	High	Paric	0 0	0 🔅	Crash		No	Monitoring ~	10 🗘	· ·	GNSS PDOP
Trip \ Odometer	GNSS HDOP		None	Low	High	Paric	0 0	0.0	Crash	Ves	No	Monitoring V	10 🗘	×	GNSS HDOP
Bluetooth	External Voltage	mV	None	Low	High	Paric	00	0.0	Crash		No	Monitoring ~	10 0		External Voltage
Bluetooth 4.0	Speed	km/h	None		High	Paric	0 0	0.0	Crash	Yes	No	Monitoring V	10		Speed
Beacon List	GSM CHLID		None	Law	Hinh	Darie	0.0	0.*	Crash		No	Monitoring			GSM Cell ID
1-Wire	GSM Area Code	-	None		U.s.	Datic	0.0	0.4	Cost		No	Manitarian W		v	GSM Area Code
01	Entrary Voltage	m1//	Nerve	Low		0 min	0.0		Crush		140	Mastaira	10 *		Rattery Voltage
OBDI	Ratters Connect		New	Law		Desis	0.0	0.0	Cont		No.	Magining	10.0		Battery Current
CAN Adapter	Later Cold Country		None		rign	Parie	0.0		Crash		140	Machine		-	Arthur (Stat Onerator
	Active coni Operator		recore	Low	mign	Parec	0.0		Crash	NRS	NO	Monitoring		-	Tie Orleantes
	Inp Udometer	m	None	Low	High	Parec	0	0.0	Crash	Nes	No	Monitoring		, · · ·	inp Counteer
	Total Odometer	m	None	Low	High	Paric	0.0	0.0	Crash		No	Monitoring ~		- · ·	lotal Odometer
	Digital Input 1		None		High	Paric	00	0.0	Crash		No	Monitoring ¥	10	×	Dig. Input 1
	Analog Input 1	mV	None			Paric	00	0.0	Crash		No	Monitoring ~	10 \$	×	Analog Input 1
	Digital Output 1		None			Panic	0 0	0.0	Crash		No	Monitoring ~	10 \$	×	Dig. Ouput 1
	Digital Output 3		None				0 0	0 0	Cresh		No	Monitoring ~	10	×	DOUT3
	Fuel Used GPS	mi	None		High	Paric	0 0	0 0	Crash		No	Monitoring V	10	~	FC By GPS
	Fuel Rate GPS	l/h=100	None	Low	High	Paric	0 0	0 🗘	Crash	Yes	No	Monitoring ~	10	Ý	FC AVG By GPS
	Aois X	mG	None		High	Paric	0 🗘	0.0	Crash		No	Monitoring V	10	×	Axis X
	Axis Y	mG	None		High	Paric	0 🗘	0 0	Crash		No	Monitoring V	10	· ·	Axis Y
	Auis Z	mG	None	Low	High	Panic	0 🗘	0 0	Crash	Yes	No	Monitoring ~	10	Ý	Axis Z
	ICCID		None		High	Paric			Cresh		No	Monitoring V		· ·	ICCID
	Ground Sense		None	Low	Minh	Duric	0.0	0.4	Cont		11-	Monitoring W	1.0	· · · · ·	GodSets

LTONIKA	B, Load from file														
outy	080 # 0														
	Input Name	Units	Priority				Low Level	High Level	Event (	inly		Operand	Send SMS To	SMS Text	
PRS	Number Of DTC		None	Low	High	Penic	0.0	0.0	Crash	Yes	No	Monitoring .	· ·	Number of DTC	
appendix and a second	Engine Load	%	None		High		0.0	0.0		165	No	Monitoring	· ·	Calculated engine load value	
a secongs	Coolant Temperature	'C	None		High		0.2	0 0		Yes	No	Monitoring		Engine coolant temperature	
tures	Short Fuel Trim	5	None		High		0 0	0 🔅		165	No	Monitoring .	· ·	Short term fuel trim 1	
eter Features	Fuel Pressure	kPu	None		High		0 0	0 🗘		765	No	Monitoring ~	· ·	Fuel pressure	
ecterce	Intake MAP	kPa	None		High		0 0	0 0		Yes	No	Monitoring .	· · ·	Intake MAP	
Geolence	Engine RPM	rpm	None		High		0 0	0 0		-	No	Monitoring *	· ·	Engine RPM	
dorreter	Vehicle Speed	km/h	None		High		0 0	0 0		Yes	No	Monitoring .	· · ·	Vehicle speed	
	Timing Advance		None		High		0 🗘	0.0		Yes	No	Monitoring *	· ·	Timing advance	
	Intake Air Temperature	°C	None		High		0 🗘	0 🔅		Yes	No	Monitoring .	· ·	Intake air temperature	
	MAF	g,/sec=100	None		High		0 0	0.2		Yes	No	Monitoring *	· ·	MM rate	
01	Throttle Position	5	None		High		00	0 🔅		Yes	No	Monitoring .	· ·	Throttle position	
	Run Time Since Engine Start	5	None		High		0 0	0 🗘		Yes	No	Monitoring .	· · ·	Run time since engine start	
	Distance Traveled MIL On	km	None		High		0 0	0 🗘		Yes	No	Monitoring .	· · ·	Distance traveled MIL on	
	Relative Fuel Rail Pressure	k£u	None		High		0 0	0.0		165	No	Monitoring >	· ~	Relative fuel rail pressure	
	Direct Fuel Rail Pressure	kPa	None		High		0.0	0.0		Yes	No	Monitoring >	· ~	Direct fuel rail pressure	
	Commanded EGR	%	None		High		0 0	0 0		165	No	Monitoring >	· ~	Commanded EGR	
	EGR Error	%	None		High		0 🗘	0 \$		Yes	No	Monitoring N	· · ·	EGR emor	
	Fuel Level	%	None		High		0 0	0.0		Yes	No	Monitoring >	· ~	Fuel level	
	Distance Traveled Since Codes Clear	km	None	Low	High		0.0	0 🗘		Yes	No	Monitoring >	· ~	Distance traveled since code	
	Barometric Pressure	kPa	None		High		0 0	0 🔅		Yes	No	Monitoring >	· ·	Barometric pressure	
	Control Module Voltage	v	None		High		0 0	0 🔅		Yes	No	Monitoring >	· ·	Control module voltage	
	Absolute Load Value	%	None		High		0 0	0 🗘		Yes	No	Monitoring >	· ~	Absolute load value	
	Ambiert Air Temperature	'C	None		High		0 🗘	0 🔅		Yes	No	Monitoring >	· ·	Ambient air temperature	
	Time Run With MIL On	min	None		High		0 0	0 🗘		Yes	No	Monitoring *	· · ·	Time run with MIL on	
	Time Since Trouble Codes Cleared	min	None		High		0 0	0 0		Tes	No	Monitoring %	· ·	Time since trouble codes ck	
	Absolute Fuel Rail Pressure	kPa	None		High		0 0	0 🗘		Yes	No	Monitoring .	· ~	Absolute fuel rail pressure	



# 4. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.