

Osobní GPS lokátor Teltonika GH5200

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Osobní GPS lokátor Teltonika GH5200
- Baterie
- USB kabel

2. Popis zařízení



- 3. Zapínací a konfigurovatelná tlačítka
- 4. LED baterie
- 5. LED GSM
- 6. LED GPS

- 9. Konektor baterie
- 10. Nabíjecí konektor microUSB
- 11. Slot na SIM kartu

3. Rychlý start

- 1. Sejměte kryt.
- 2. Vložte kartu SIM s vypnutým PIN kódem. Ujistěte se, že je SIM karta správně zasunuta.
- 3. Nabijte zařízení a následně zapněte.
- 4. Nasaďte zpět kryt zařízení.
- 5. Zařízení je připraveno k použití.



4. Připojení zařízení k PC

- 1. Zapněte zařízení přidržením tlačítka zapnutí po dobu přibližně 5 sekund.
- 2. Připojte zařízení k počítači pomocí magnetického kabelu USB nebo Bluetooth:
 - Pomocí USB kabelu

Budete muset nainstalovat ovladače USB

Pomocí Bluetooth

Bluetooth je ve výchozím nastavení povoleno. Zapněte Bluetooth na vašem PC a poté vyhledejte zařízení Bluetooth. Vyberte své zařízení s názvem ve tvaru "GH5200_last_7_imei_digits". Zadejte výchozí heslo 5555 a stiskněte připojit.

3. Nyní jste připravení k použití zařízení na vašem počítači.

Instalace USB ovladače zařízení (Windows)

1. Stáhněte ovladače z této adresy: https://wiki.teltonika-

gps.com/images/d/d0/TeltonikaCOMDriver.zip

2. Rozbalte soubor. Spusťte TeltonikaCOMDriver.exe a proveďte instalaci.

Konfigurace (Windows)

- 1. Na PC s operačním systémem Windows (Vista až Windows 10) musíte mít nainstalovaný MS.NET Framework 4.6.2. Bližší podrobnosti na www.microsoft.com.
- 2. Parametry můžete měnit konfiguračním softwarem. Stáhnete ho na následující adrese: https://wiki.teltonika-gps.com/view/Teltonika_Configurator_versions
- 3. Vyberte verzi softwaru dle verze firmwaru vašeho zařízení.
- 4. Stažený konfigurátor rozbalte a spusťte program Configurator.exe.

Nejdůležitější částí konfigurátoru je GPRS – kde jsou všechna nastavení vašeho serveru a lze konfigurovat získávání dat pomocí GPRS.

Kompletní dokumentaci konfigurace k zařízení TMT250 lze nalézt zde: https://wiki.teltonikamobility.com/view/GH5200_Configuration

Dále pokračujte manuálem Teltonika Configurator.

5. SMS příkazy

Všechny příkazy rozlišují malá a velká písmena. Když se uživatel pokusí odeslat SMS/GPRS zprávu na zařízení, které pracuje v režimu hlubokého spánku (Deep Sleep), sms příkaz nebude zpracován, protože GSM/GPRS modul je většinu času vypnutý.

Pokud je zařízení v režimu GPS Sleep nebo Online Deep Sleep, odeslaná SMS/GPRS zpráva dorazí do zařízení.

Tvar sms příkazů

<SMS login><space><SMS password><space><command><space><value>

Pokud jste na zařízení nastavili login a heslo, je nutné jej v sms před příkazem vyplnit (např. login pass getinfo) Pokud login a heslo nejsou nastaveny, nechte před příkazem 2 mezery. (např. getinfo)

Příkaz	Popis	Odpověď
getinfo	Informace o stavu zařízení	ANO
getever	Vrátí verzi kódu, IMEI zařízení, verzi aplikace modemu, čas RTC, čas zahájení, dobu provozu a BT MAC adresu.	ANO
getstatus	Informace o stavu modemu.	ANO
getgps	Aktuální GPS data, datum a čas.	ANO
ggps	Informace o poloze s odkazem na mapy Google.	ANO
cpureset	Resetuje zařízení	ANO
fwstats	Data o FW a restartech	ANO
getparam #	Vrátí hodnotu vybraného parametru. # - číslo parametru Kompletní seznam parametrů zde: https://wiki.teltonika-mobility.com/view/GH5200_Parameter_list	ANO
setparam #:#	Nastaví hodnotu vybraného parametru # -číslo parametru : # - hodnota parametru Kompletní seznam parametrů zde: https://wiki.teltonika-mobility.com/view/GH5200_Parameter_list	ANO
flush #,#,#,#,#,#,#	Přesměruje zařízení na jiný server. 1.# – IMEI. 2.# - APN. 3.# - PŘIHLÁŠENÍ. 4.# - PASS. 5.# - IP. 6.# - PORT. 7.# - REŽIM (0-TCP/1-UDP).	ANO
deleterecords	Smaže všechny záznamy z SD karty.	ANO
battery	Vrátí informace o stavu baterie.	ANO
defaultcfg	Načíst výchozí konfiguraci.	ANO
sdformat	Naformátuje kartu SD.	ANO

Seznam základních SMS příkazů

Kompletní seznam sms příkazů zde:

https://wiki.teltonika-mobility.com/view/GH5200_SMS/GPRS_Commands

Příklad sms příkazu pro nastavení tracking serveru: setparam 2000:1;2001:internet;2004:185.47.221.236;2005:5027;2006:0

Upozornění: na začátku SMS musí být dvě mezery!

- 2001: APN
- 2002: uživatelské jméno APN (pokud se nepoužívá, nechte prázdné místo)
- 2003: heslo jméno APN (pokud se nepoužívá, nechte prázdné místo)
- 2004: doména
- 2005: port

2006: protokol odesílání dat (O – TCP, 1 – UDP)

6. Scénář použití



7. Programovatelná tlačítka

Tlačítka označené číslicemi 1, 2, 3 mohou sloužit jako náhrada pro vytáčení rychlé volby na přednastavená telefonní čísla.

Tlačítko označené (!) - Jedná se o alarm, kterým lze v případě nutnosti odeslat GPS souřadnice s předvoleným textem buď formou SMS zprávy nebo odesláním dat na externí cloudové úložiště (server). V krajním případě jej lze využít jako tlačítko nouzového volání. *! Nastavení událostí tlačítek lze nastavit skrze Teltonika Configurator v záložce "Keyboard" !*



8. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.