

Aplikace TinyCam

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o. Hrusická 2616/3, Praha 4 Tel: 244 472 125

1. Připojení k aplikaci

 a) Stáhněte a nainstalujte aplikaci "TinyCam". Aplikaci můžete stáhnout pomocí přiloženého QR kódu nebo vyhledat a nainstalovat aplikaci "TinyCam" v obchodě Apple APP Store či Google play



- b) K zařízení připojte napájení pomocí USB kabelu a následně zařízení zapněte tlačítkem ON/OFF.
- c) Na svém telefonu otevřete nastavení WI-FI sítě a vyhledejte WI-FI síť s názvem "HCAM.....". Připojte své zařízení k této WI-FI síti a vyčkejte, dokud se vám na displeji telefonu nezobrazí symbol připojení

Kastavení Wi-Fi	
Wi-Fi	
HCAM-062406-FVSYG Nezabezpečená síť	∻ (j)
VYBERTE SÍŤ	
David	₽ ╤ (j)

- d) Na svém telefonu otevřete staženou aplikaci "TinyCam" a zvolte symbol "⊕" v pravém horním rohu.
 - Je-li telefon připojen ve stejné síti jako zařízení, případně je připojen přímo na WiFi zařízení, je možné jej přidat skrze možnost "Lan search device"
 - V ostatních případech vyberte možnost "Add device manually" a naskenujte QR kód, který naleznete na zařízení a následně potvrďte.

Ð	TinyCam	Q 🕀	< Add device manually	C 416 ≪126A 0 144 Scan QR code Album
			Device ID: Device ID	
			Password: Password	
			Confirm	User: admin Research (1908) Dr. PRT-M2ABL < TOZR
			Scan QR code	

TIP: Z bezpečnostních důvodů doporučujeme změnu hesla (původní heslo: 888888)

2. Připojení zařízení k místní WiFi síti

a) Pro připojení zařízení k místní Wi-Fi síti přejděte do sekce nastavení a následně v záložce "**Wi-Fi Config**" zobrazte seznam dostupných sítí Wi-Fi



b) Vyberte svou domácí WI-FI síť, vepište své heslo a potvrďte. Váš telefon se odpojí od WI-FI sítě zařízení a připojí se k vaší domácí WI-FI síti

🔛 😰 🗊		📲 🗑 🖗	24% 🗎 15:04	
<	Wi-F	i Config	Confirm	3
Wi-Fi Select	name your home Wi-Fi r	TES	st-wifi >	1
passv	word Input you	r home Wi-Fi passwo	ord	2
IP ad	ldress	192.168.23	4.1	
Subr	iet mask	255.255.25	5.0	
Gate	way	192.168.23	4.1	
Prefe	ered DNS	192.168.0.1		

- c) Vypněte aplikaci, zařízení se automaticky restartuje. Opět bude připraveno za 30 vteřin
- d) Znovu zapněte aplikaci, klikněte na ikonu kamery a sledujte živý přenos.



3. Nastavení hesla a názvu zařízení

Změna jména: Přejděte do sekce nastavení a vyberte "**Device Name**". Dále zvolte název kamery, její umístění a poté potvrďte.

🗿 লি	\$ { 0 }	a 24% 🗎 15:03	🖬 🔞 की	💐 🔯 🖘 🔟 24% 🖬 15:04	<	Device Name
	TinyCam	Q (+)	<	Set	Input using pla	ces, like Living Room
IFOR	2019-	10-13 15:03:50		PPRT-082681-CTDZR	Kitchen	Living Room Bedroom
			Device name	>	Lounge	Courtyard Office
		C	Password	>	Shop	Warehouse Garage
WIFICAM			Share	>		
	24	Z,	Wi-Fi Config	>		Confirm

Změna hesla: Přejděte do sekce nastavení, vyberte "**Change Password**", vložte nové heslo a potvrďte.



4. Představení funkcí aplikace





Stisknutím tlačítka mikrofonu můžete komunikovat s protistranou.

5. Nastavení zařízení

🗳 🔞 🗟	N Q ते 🖌	24% 🗎 15:04
<	Set	
	PPRT-082681-CT	DZR
Device name		>
Password		>
Share		>
Wi-Fi Config		>
Alarm Config		>
Micro SD Card S	Setting	>
Change Passwo	ord	>
Other Config		>
	Remove device	

< 0	ther Config		
Time set		>	Nastavení datumu a času videozáznamů
Power frequenc	у	>	Napájecí frekvence
Initialization		>	Reset / Restart zařízení
FTP set		>	Nastavení odesílání záznamů na FTP server
Mail set		> (Nastavení odesílání záznamů na E-mail
Firmware	20190610	>	Verze firmwaru



6. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.