

Bezdrátová nabíječka se skrytou kamerou Secutek MDCFC01

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4

1. Obsah balení

- Kamera v bezdrátové nabíječce
- Napájecí adaptér do ele. sítě
- Návod v AJ

2. Zobrazení přístroje





- 1 plocha bezdrátového nabíjení
- 2 IR přísvit
- 3 Světelné čidlo
- 4 Čočka kamery
- 5 Signalizační diody

6 – Zadní kryt - pod krytem je schován slot na micro SD kartu, RESET a tlačítko Power

- 7 Tlačítko Reset
- 8 Tlačítko Power
- 9 Napájecí konektor
- 10 Slot micro SD karty
- 11 Napájecí USB out

3. Rychlý start

- Vyjměte zadní kryt a vložte do zařízení micro SD kartu.
- Zařízení připojte do ele. sítě pomocí napájecího adaptéru
- Stiskněte krátce tlačítko Power (pro vypnutí stiskněte opětovně tlačítko Power)
- Stáhněte si aplikaci Camama a propojte s ním zařízení

4. Připojení k aplikaci

- Stáhněte si do svého mobilního telefonu aplikaci "Camama", z obchodu play (android) či App storu (iphone).
- 2. Nainstalujte aplikaci.



- 3. Zapněte kameru tlačítkem Power
- 4. Připojte se na Vašem telefonu k WiFi síti kamery Camama

- Wi-Fi	:
-Fi	
ÉK DISPOZICI	
mama_4FC5CA ôttání adresy IP	((•
X_2G ženo, šifrováno	()î
N-4GRT_FEAAA1 ženo, šifrováno	
X	(i?
prints šifrováno (WPS je k dispozici)	
ell-vet šifrováno (WPS je k dispozici)	(î.
RECT-59Phaser 3052 šifrováno (WPS je k dispozici)	
-LINK	

5. Otevřete aplikaci "**Camama**", klikněte na ikonku + a poté přidejte kameru pomocí vyhledání LAN síti (search in LAN).

2	Device	+	<	Add Device	Q	Device	+
						Camera ^{Online}	<u>نې</u>
				Lan Search Please make sure your phone and device in same wifi			
				Scan QR Code			
				Manual Add Device UID			

Pro připojení kamery k místní wifi síti klikněte na ikonku nastavení (ozubené kolečko), vyberte možnost "Wifi setting".
 Poté vyberte místní sít (Manage Wi-Fi networks), ke které chcete kameru připojit a vyplňte její heslo.

0	Device	+	< Ed	it Camera	<	WiFi Setting	0
	Camera Online	£63	Device QF	Code: 200	SSID:	None	
			Name	Camera			
			Current Password			Manage Wi-Fi networks	
			WiFi Setting	2			
			Audio on/off		SHX_2G		
			Alarm Settings	>	Signal strength:	50 % PSK TKIP	
			SDCard Record Setting	>	Wireless passwo	rd	
			Other Setting	>	>		
			Smart Switch	$\bigcirc \circ$	Show pa	issword.	
					C	IK Ci	ancel
			Firmware Update	>			
			Res	tore Factory			
				Reboot			
			De	ete Device			

7. Poté, můžete využívat veškeré funkce kamery. Živý náhled, přehrávání nahrávek, nahrávání nahrávek do telefonu či nastavení alarmu kamery.



- 1 Přidání další kamery
- 2 Nastavení
- 3 Kamera ze seznamu (po kliknutí je možnost vidět živý náhled)
- 4 Složka se seznamem přidaných kamer
- 5 Seznam s oznámením
- 6 Galerie záznamů (uložených do telefonu či na micro SD kartu)
- 7 Další informace o app

5. Živý náhled

Pro živý náhled vyberte ze seznamu danou kameu a klikněte na její obrazovku.



- 1– Živý náhled
- 2,3 Nastavení obrazu
- 4- Převrácení obrazuVypnutí signalizačních diod
- 5- Nastavení rozlišení
- 6– Rozlišení
- 7- Reproduktor
- 8 Pořízení snímku (uloží se do paměti telefonu)
- 9- Pořízení videa (uloží se do paměti telefonu)
- 10 Mikrofon

6. Podrobné nastavení kamery

Pro nastavení jednotlivých parametrů kamery klikněte na ikonku nastavení -

"ozubeného kolečka"

< Edit	Camera	
H-H Device QR	Code:	
Name	Camera	1
Current Password	•••••	- 1
WiFi Setting	>	2
Audio on/off		3
Alarm Settings	>	4
SDCard Record Setting	>	5
Other Setting	>	6
Firmware Update	>	7
Resto	are Factory	8
R	teboot	9
Dele	te Device	10

- 1- Název kamery
- 2- Nastavení připojení k WiFi síti
- 3- Audio zapnout/vypnout
- 4- Nastavení alarmu aktivacealarmu na detekci pohybu a nastavení oznámení
- 5- Nastavení nahrávání na micro SD kartu + formátování karty
- 6- Další nastavení (vypnutí zapnutí LED diod, změna hesla, nastavení času..)
- 7- Firmware update
- 8- Tovární nastavení
- 9- Restart zařízení
- 10-Vymazání zařízení z aplikace

7. Přehrání záznamů

Přes aplikaci lze přehrávat záznamy zaznamenané manuálně (do telefonu) či uložené na micro SD kartu kamery.

Záznamy v telefonu

Pro přehrání záznamů klikněte na ikonku **Image**, kterou naleznete na spodní nabídkové liště. Fotografie jsou uloženy pod záložkou **Photo** a camera >. Videa nalzenzene záložkou **Video** a camera >.



Záznamy z micro SD karty

Pro přehrání záznamů klikněte na ikonku Image., kterou naleznete na spodní nabídkové liště.Poté vyberte možnost **SDCard Record** a camera >. Nyní se Vám zobrazí seznam nahrávek z kamery, které můžete přehrát přímo v aplikaci.

	Photo	Video		SDCard Reco	rd
Camera					\rightarrow
0)	R		8
Device	Search E	Event	Image		More

Přenos souborů do PC

Vyjměte SD kartu ze zařízení a pomoci adaptéru ji vložte do PC, či jiného zařízení, kde chcete soubory prohlížet.

- 1. Na SD kartě naleznete video soubory
- 2. S SD kartou můžete pracovat jako s jakýmkoliv jiným USB zařízení. Soubory můžete přehrávat, kopírovat, či mazat.



8. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.