

Black box s otočnou 180° WiFi kamerou

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

Tel: 244 472 125,

1. Zobrazení přístroje

1.1 Zobrazení a popis zařízení





- 1. Slot na Micro SD kartu
- 2. USB port
- 3. LED dioda
- 4. Tlačítko Reset
- 5. On/Off tlačítko
- 6. Kamera
- 7. LED dioda zobrazující Wi-Fi připojení

2. Rychlý start

- Připojte zařízení ke zdroji energie a přesuňte přepínač pod krytem z polohy OFF do polohy ON.
- Vyčkejte cca 2 minuty a poté se můžete ke kameře připojit pomocí aplikace HDSmartIPC. Návod k ní naleznete u zařízení na našich stránkách v přiložených souborech.

3. Podrobný návod

3.1 Připojení ke kameře přes mobilní aplikaci

- 1. Zařízení připojte ke zdroji energie.
- 2. Přesuňte přepínač pod krytem z polohy OFF do polohy ON.
- 3. Vyčkejte cca 2 minuty, než se zařízení plně načte.
- 4. Dále pokračujte dle návodu k aplikaci HDSmartIPC, který naleznete na našich stránkách u zařízení v přiložených souborech.
- 5. Díky otočné kameře, můžete pohybovat s kamerou po rozkliknutí obrazu. Pohybovat můžete pomocí táhnutí prstu z jedné strany na druhou.

3.2 Připojení ke kameře přes PC software

- 1. Vložte do PC přiložené CD a najděte složku se jménem "**Remote PC Side Live View**".
- 2. Rozbalte do svého PC soubor IPCMultiViewSetup_EN.zip
- 3. Nainstalujte a spusťte software
- 4. Více o instalaci a používání softwaru najdete v našem návodu na našich stránkách u vybraného zřízení

3.3 Připojení ke kameře pomocí IP adresy

- 1. Vložte do PC přiložené CD a najděte složku se jménem "LAN PC Side Live View".
- 2. Vyberte, zda používáte systém Windows, nebo Apple a rozbalte do svého PC soubor nacházející se ve složce.
- 3. Po rozbalení spusťte software **IPCamera.exe**.
- 4. Po několika vteřinách se Vám ukáže seznam IP kamer s vypsanými IP adresami.



- 5. Dvakrát klikněte na Vámi vybranou adresu
- 6. Adresa se otevře ve Vašem výchozím prohlížeči

 Poté budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla. Jako uživatelské jméno zadejte "admin" (bez uvozovek). Do pole heslo nezadávejte nic a klikněte Přihlásit se.

Vyžaduje se ověřer	ní	×		
Doména http://192.168.1.23 vyžaduje zadání uživatelského jména a hesla.				
Spojení s tímto webem není soukromé.				
Jméno uživatele:	admin			
Heslo:				
	Přihlásit se Zrušit			

8. Nyní v nabídce postupujte podle obrázku. Dole vyberte jazyk, nainstalujte plugin pro ovládání a spusťte sledování.

Welcome	to Use IP Camera
Browser plug-ins Recommended browser plug-in, suppor compatible with Windows platforms cor	rt for real-time video and audio playback, mmon browsers
iPhone, iPod touch and iPad	
Mobile Phone (such as Android) Browser that supports Javascript.	0
IE ActiveX Plug-in. Click to download	
0	Y

9. Pokud sledování obrazu nefunguje, zkuste spustit kameru v jiném prohlížeči, nebo klikněte na položku "**Non-IE Web Browsers**"

3.4 Připojení k Wi-Fi bez použití mobilní aplikace

- 1. Na zformátované micro SD kartě vytvořte textový soubor pojmenovaný "wifi".
- 2. Do souboru vložte název a heslo k Wi-Fi ve formátu

wifi:xxxxx \rightarrow (název Vaší Wi-Fi – pozor na velká a malá písmena!)

pwd:xxxxxx \rightarrow (heslo k Vaši Wi-Fi – opět pozor na velká a malá písmena!)



- 3. Vložte micro SD kartu do kamery (POZOR: Kamera musí být vypnuta!)
- Zapněte kameru a vyčkejte cca. minutu. Nyní by zařízení mělo být připojeno k Wi-Fi.

3.5 Nabíjení zařízení

- 1. Pro nabití zařízení zapojte napájecí adaptér do elektřiny a z druhé strany do zařízení
- 2. Červená indikační dioda značí, že se zařízení nabíjí.
- 3. Pokud červená dioda zhasne, znamená to, že zařízení je plně nabité.
- 4. K využívání zařízení není nutné mít nabitou baterii, zařízení samostatně funguje i bez baterie. Je však nutné mít zařízení připojené ke zdroji elektřiny.

Pozn: K nabíjení vždy využívejte originálně dodané příslušenství. V opačném případě se vystavujete nebezpečí poškození zařízení.

3.6 Přenos souborů do PC

- 1. Pokud v zařízení máte SD kartu, můžete na ni nahrávat soubory a následně přenést do PC.
- 2. Vyjměte SD kartu ze zařízení a pomoci adaptéru ji vložte do PC, či jiného zařízení, kde chcete soubory prohlížet.
- 3. Na SD kartě naleznete video soubory pojmenované ve tvaru rok-měsíc-den čas
- 4. S SD kartou můžete pracovat jako s jakýmkoliv jiným USB zařízení. Soubory můžete přehrávat, kopírovat, či mazat.

4. Specifikace

Rozlišení:	1920x1080	
Snímky:	25fps	
Rozměry:	120 mm x 67 mm x 32 mm	
Baterie:	5000 mAh	
Doba výdrže:	8-10 hodin	
Doba nabíjení:	10-15 hodin	

5. FAQ – často kladené dotazy:

"Do zařízení jsem vložil kompatibilní kartu, ale přesto se na ni záznam nenahrává"

Zkuste kartu zformátovat v PC.

"Zapomněl jsem heslo ke kameře, co mám dělat?"

Zapněte zařízení a vyčkejte cca. 2 minuty. Poté stiskněte na cca 5 vteřin tlačítko reset.

"Nedaří se mi připojit k Wi-Fi síti"

Ověřte sílu signálu a sítě, například na Vašem telefonu.

"Na straně kamery svítí modré světlo, lze ho vypnout?"

Ano, v mobilní aplikaci klikněte na ikonu LED 🚺 diody.

"Nedaří se mi připojit přes počítač"

Zkontrolujte, zda jste zařízení připojili k síti Wi-Fi za pomoci mobilní aplikace, nebo souboru přes micro SD kartu.



6. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné rozmnožování podléhá schválení touto společností.