

## Fotopast Secutek SST-MiNi301

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o. Hrusická 2616/3, Praha 4 Tel: 244 472 125

SHX Trading s.r.o.

## Podrobný manuál

## 1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Fotopast
- Popruh
- USB kabel

## 2. Popis zařízení



- 1. Displej
- 2. IR diody
- 3. Fotosenzor
- 4. Tlačítko nahoru / video
- 5. Tlačítko dolů / foto
- 6. Tlačítko OK
- 7. PIR čidlo
- 8. Tlačítko Menu
- 9. Tlačítko Vpravo
- 10. Tlačítko přehrávání

- 11. 4x AA baterie
- 12. MiniUSB konektor
- 13. Přepínač provozních módů
- 14. Slot na microSD kartu
- 15. Mikrofon
- 16. Externí napájení
- 17. Závit na držák

## 3. <u>Rychlý start</u>

- 1) Sejměte kryt a vložte do zařízení baterie nebo připojte zařízení pomocí externího napájení.
- 2) Vložte do zařízení paměť. Kartu
- 3) Posuňte přepínač napájení z polohy OFF (Vypnuto) na Test (pro nastavení) a poté do polohy ON (Zapnuto) se zařízení zapne. (Neposouvejte vypínač napájení z polohy OFF rovnou do polohy ON)
- **4)** TEST (První způsob nastavení menu). V režimu TEST po stisknutí tlačítka OK se obrazovka rozsvítí. Uživatel může provádět níže uvedené operace:
  - a) Nastavení nabídky fotoaparátu, pracovní režim zahrnuje nastavení kamery, videa a systému
  - b) Pořízení fotografie nebo videonahrávky (stiskněte šipku vpravo)
  - c) Zobrazení snímku nebo videa (stiskněte PLAY)

Doporučujeme umístit kameru do výšku 1 až 2 metry nad zemí. Po dokončení všech nastavení přesuňte přepínač do polohy ON, zařízení přejde do automatického pracovního režimu. Indikátor pohybu bude blikat červeně cca 5 vteřin a poté začne zařízení pracovat. Jakmile osoba nebo zvíře vstoupí do oblasti pohybového senzoru, okamžitě pořídí videozáznam nebo fotografie.

TIP: Chcete-li se vyhnout možným falešným spouštěním způsobených poruchami teploty a pohybu, neupevňujte zařízení na slunce nebo v blízkosti nízkých větví.

#### 4. <u>Význam tlačítek</u>



Menu (1): stisknutím tlačítka menu, otevřete nastavení

Šipka vpravo (2): stisknutím tlačítka šipky vpravo pořídíte video nebo fotografii v závislosti na nastaveném režimu

Play (3): stisknutím tohoto tlačítka spustíte režim přehrávání

**Kamera / Nahoru (4):** stisknutím tlačítka kamery, přepnete zařízení do režimu ručního záznamu pro videozáznamy a procházíte menu směrem nahoru

**Fotoaparát / Dolů (5):** stisknutím tlačítka kamery, přepnete zařízení do režimu ručního záznamu pro fotografování a procházíte menu směrem dolů

OK (6): stisknutím tlačítka OK potvrdíte zvolená nastavení

## 5. <u>Nastavení</u>

Do nastavení fotopasti se dostanete stiskem tlačítka "Menu" z hlavní obrazovky

Setur	Kamera	Sub menu	Popis
Mode		Kamera, video,	pořízování obrázků, videa, obrázků a
MP Resolution	Mode	kamera&video,	videa, obrazku a videa, pravidelné
🗗 Continue Shot		časosber	pořizování fotografií
	Resolution	12MP, 8MP, 5MP	Velikost rozlišení fotografie
Setup	Continue Shot	1/3/6/9	Počet pořízených fotografií (sekvence)
MP Video Size	ISO	Auto, 100, 200, 400	Úroveň expozice fotoaparátu
Record Audio	Video Size	1080P, 720P, VGA	Velikost rozlišení videa
PIR Interval	Video Lenght	10s, 20s, 30s, 60s, 90s	Časová délka videa
Setun	Recorder Audio	ON, OFF	Zapnutí – vypnutí zvuku
PIR Sensitivity	PIR Interval	1/5/10/30 sec/min	Čekací doba od posledního vyfocení
🕲 Language	PIR Sensitivity	Vysoká/střední/nízká	Citlivost detekce pohybu
Jimelapse	Language	Angličtina, Francouzština, Němčina a další	Jazyk kamery
■     ■     3/5       ★     Setup	Timelapse	5/10/30/60 min	Pořídit snímek nebo video každých 5/30/60 min
O Date	OverWrite	ON, OFF	Přepisování záznamů při zaplnění místa
III Camera Name	Date	2019/01/01 00/00/00	Nastavení data a času
Bassword	Camera Name	C-A-M 0-0-0	ID kamery
▲ ▼ 4/5 Setup	Timer	Od - Do	Nastavení času, v kterém má být fotopast aktivní
E Format	Password	Zapnuto/Vypnuto	Nastavení hesla fotopasti
Default Setting	Format	Interní úložiště / SD karty	Smaže všechny záznamy v úložišti
version	Default Setting	Potvrdit/Zrušit	Obnoví všechna původní nastavení
	Version	xxxxxxxx	Zobrazí verzi softwaru fotopasti

# TIP: V případě zapomenutí nastaveného hesla je k dispozici univerzální heslo pro reset hesla – 1314

#### 6. Propojení s PC

Připojte zařízení ve vypnutém stavu k PC přiloženým USB kabelem.

Zařízení se zobrazí jako vyměnitelný disk.

Jakmile PC identifikuje zařízení jako Vyměnitelný disk, můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

#### 7. FAQ – často kladené dotazy

#### "Na kartu se nenahrává žádný záznam"

Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 8 – 32 GB, jinou výrobek nepodporuje.



#### 8. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.