




USB keylogger PRO

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, 170 00 Praha 7

1. Termékleírás

Az USB keylogger egy hardware, amely kapacitása 4MB-tól 2GB-ig terjed. Minden billentyű leütést eltárol a belső memóriájába, ahol szöveges dokumentumba formázza azt. Ezt követően bármilyen számítógépre bedugható, ahol átállítható rendszer pendrive-ra, és megtekinthetők a rögzített adatok. A keylogger teljes használatához nincs szükség semmilyen software telepítésére sem.

2. Paraméterek

- Kompatibilis az összes billentyűzettel (beleértve a Linux és Mac billentyűzeteket is.)
- Nagyon gyors adatátvitel USB porton keresztül
- Vírusírtóval nem felderíthető
- Nem szükséges semmilyen software vagy driver telepítése a működéshez
- A memória 128-bit titkosítással rendelkezik
- A nemzetközi billentyűzetek gyors és egyszerű támogatása
- Apró és diszkrét (a keylogger hossza 38mm)

3. A PC szükséges paraméterei

- 1.1 vagy 2.0 USB bemenet
- USB billentyűzet
- Operációs rendszer, amely támogatja a külső USB kulcsokat

4. gyors beindítás

Ez a rész a keylogger alap beállításait tartalmazza. Ha a berendezés részletesebb beállításai érdeklik Önt, akkor olvassa tovább a használati útmutatót.



Ha rögzíteni szeretné a leütött billentyűzeteket, akkor helyezze a keyloggert a billentyűzet USB kimenetele és a számítógép USB bemenetele közé a keyloggert, úgy, ahogy a képen látható:



Ha szeretné megtekinteni a keylogger által elmentett felvételt, akkor helyezze be azt a PC és a billentyűzet kábelja közé, úgy ahogy a képen látja, majd egyidejűleg nyomja meg a pendrive-ot megjelenítő billentyűparancsot, amely alapvetően a K, B, S.



A keylogger egy pendrive-ként jelenik meg a számítógépen, amely tartalmaz egy LOG.TXT elnevezésű szöveges dokumentumot. Ebben a fájlban tekintheti meg az összes rögzített billentyűzet leütést.



5. Billentyűzet leütések rögzítése

A keylogger telepítése nagyon egyszerű és gyors. Egyszerűen csak el kell helyezni az számítógép USB portja, és a billentyűzet kábelja között. Az így telepített keylogger állandóan, a billentyűzet lenyomásakor elmenti a mért adatokat a belső tárhelyére.



6. A rögzített adatok megtekintése

Miután a keylogger rögzítette az adatokat, azokat megtekintheti bármilyen USB porttal rendelkező számítógépen. A keyloggernek ugyanúgy csatlakoztatva kell lennie számítógépre mint a billentyűzet megfigyelésekor.


A pendrive három billentyűzet egyidejű megnyomásával aktiválható (alap beállított K, B, S). A jelszó megváltoztatható.



Ha megnyomja a három billentyűzetet, akkor pár másodperc elteltével a keylogger megjelenik a számítógépen pendrive-ként.




Ez idő alatt a billentyűzet deaktivált állapotban van, ezért csak az egeret használja.



A pendrive egy LOG.TXT elnevezésű fájlt tartalmaz, amiben megtekintheti a rögzített adatokat, úgy, mint az alább látható képen. A speciális billentyűzetek

rövidítve vannak megjelenítve: [Ent], [Esc], [Del] stb. A fájl megnyitható egyszerű szöveges dokumentumként vagy MS Word használatával.



Tekintettel arra, hogy a billentyűzet nem működik a pendrive aktív állapotakor, ezért ajánljuk a LOG.TXT fájlt a számítógépre másolni, és ott elvégezni a szükséges lépéseket.


A keylogger eltávolításához használja a biztonságos eltávolítás funkciót.

Megjegyzés: A keylogger első használatakor pendrive-ként az kérheti a driver telepítését. Ajánljuk az automatikus beállítások használatát.

7. A keylogger használata amikor pendrive üzemmódban van

Keresés

Először másolja a fájlt a számítógép memóriájára, majd biztonságosan távolítsa el a keyloggert a billentyűzet aktiválásához. A elmentett fájlt egy szövegszerkesztővel nyissa meg, pl. Jegyzettömb. Nyomja meg a CTRL-F billentyűzet parancsot, amivel kinyissa a kereső ablakot. Ide írja be a keresendő szót.



A keylogger memóriájának törlése

Minek a keylogger tárhelye lehetővé teszi több évnyi adat tárolását is, annak memóriájának törlése nem mindig, de gyakori használat esetén szükséges. Ebben az esetben törölje ki a pendrive-ról a LOG.TXT fájlt (Jobb kattintással kattintson a törlés gombra). A keylogger következő használatakor az automatikusan létrehoz egy új fájlt.

A memória formázása

A keylogger formázása kitöröl mindent, amely a keyloggeren található. A pendrive-ra jobb kattintással válassza ki a Formázás lehetőséget. Amint végig futott a formázás, távolítsa el a keyloggert biztonságosan a számítógépről. Amint ismét csatlakoztatja a számítógépre, a keylogger egy új LOG.TXT fájlt hoz létre.

8. Beállítási lehetőségek

A keylogger beállítható egy CONFIG.TXT elnevezésű fájlban. A beállításhoz használjon szövegszerkesztőt és a következő szöveget:

Password=KBS

LogSpecialKeys=Medium


DisableLogging=No




Megjegyzés: Ajánljuk az alapbeállítások használatát, esetleg csak a jelszó megváltoztatását.

9. A billentyűzet nyelvének beállítása

A billentyűzet nyelvének beállításához szükséges a USB_Layouts címről kiválasztani a megfelelő billentyűzetet, és azt belemásolni a keylogger memóriájára, úgy, ahogy a képen látható.



A billentyűzet aktiválásához biztonságosan távolítsa el a keyloggert. A PC következő indításakor a billentyűzet automatikusan aktiválódik.



[Esc]	-	Escape	[Prn]	-	Print Screen
[F1]	-	F1	[End]	-	End
[F2]	-	F2	[Scr]	-	Scroll Lock
[F3]	-	F3	[Up]	-	Up
[F4]	-	F4	[Dwn]	-	Down
[F5]	-	F5	[Lft]	-	Left
[F6]	-	F6	[Rgh]	-	Right
[F7]	-	F7	[Num]	-	Num Lock
[F8]	-	F8	[-N]	-	- (num)
[F9]	-	F9	[+N]	-	+ (num)
[F10]	-	F10	[.N]	-	. / Delete (num)
[F11]	-	F11	[/N]	-	/ (num)
[F12]	-	F12	[*N]	-	* (num)
[Ctl]	-	Control	[0N]	-	0 / Insert (num)
[Alt]	-	Alt	[1N]	-	1 / End (num)
[Ins]	-	Insert	[2N]	-	2 / Down (num)
[Hom]	-	Home	[3N]	-	3 / Page Down (num)
[PUp]	-	Page Up	[4N]	-	4 / Left(num)
[PDn]	-	Page Down	[5N]	-	5 (num)
[Del]	-	Delete	[6N]	-	6 / Right (num)
[Win]	-	Win	[7N]	-	7 / Home (num)
[Aps]	-	Apps	[8N]	-	8 / Up (num)
[Cap]	-	Caps Lock	[9N]	-	9 / Page Up (num)
[Ent]	-	Enter	[Pwr]	-	Power
[Bck]	-	Backspace	[Slp]	-	Sleep
[Tab]	-	Tab	[wke]	-	wake

10. Speciális billentyűzetek listája

11. Jogi záradék

Az eladó nem vállal felelősséget a károkért, veszteségekért, és jogi lépésekért, amelyeket a termék használata okozhat. A felhasználó felelőssége, hogy a keyloggert az ország törvényeinek megfelelően használja. Kérjük vegye figyelembe, hogy a a törvény tudatlansága nem mentség.

Vigyázat: Ne használja a keyloggert olyan bizalmas adatok megszerzésére, mint a banki adatok, jelszavak, bizalmas beszélgetések.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.