

Studentský set EXCLUSIVE

Návod k obsluze



Hlavní výhody přístroje:

- Set umožňuje oboustrannou komunikaci
- Dokonalé maskování
- Umožňuje přenos zvuku a obrazu

1. Specifikace produktu

Studentský set EXCLUSIVE umožňuje vašemu rádci, aby na svém notebooku viděl přímo do vašeho testu a díky mikrosluchátku vám může následně zcela tajně radit. Tento set je snem každého studenta a je vhodný pro ústní i písemné zkoušky.

Funkce:


- přenos obrazu z kamery ukryté v brýlích či knoflíku na vzdálenost až 130 metrů (v ideálních podmínkách)
- umožňuje skrytou nápovědu pomocí mikrosluchátka **Obsah setu:**
 - mikrosluchátko + BT smyčka
 - kamera v knoflíku či brýlích
 - bezdrátový vysílač a přijímač
 - digitalizační TV karta pro příjem signálu na notebooku

2. Návod na zprovoznění knoflíkové kamery



1. Anténa vysílače
2. Přijímač
3. Anténa přijímače
4. Knoflíková kamera
5. Kryty na knoflíkovou kameru
6. Cinchové kabely pro propojení digitalizační karty s přijímačem
7. Vysílač

2.1 Zprovoznění přijímače a vysílače



2.2 Vložení baterie

- Otevřete kryt baterie, jak je ukázáno na obrázku a baterii vložte opatrně tak, aby se dotýkaly její konektory s konektory na přijímači

2.3 Nabíjení baterií

- Baterie, jak v přijímači, tak vysílači dobíjete výhradně pomocí dodávaných 5V adaptérů
- Adaptér vždy připojte do příslušného vysílače/přijímače a následně do sítě
- U přijímače začnou postupně blikat tři diody na spodku přístroje. Jakmile diody budou svítit nepřerušovaně, přijímač je nabit. Pokud svítí pouze jedna dioda a ostatní dvě nikoliv, baterii je třeba neprodleně nabít
- U vysílače začne blikat modrá dioda, která jakmile bude svítit nepřerušovaně, vysílač je nabit

2.4 Instalace programu pro zobrazení videa

Pro zobrazení videa ve Vašem PC základně dodáváme na příloženém CD program Honestech nebo CyberLink Power Director 10. Tyto programy umožňují zobrazení obrazu v reálném čase, jeho nahrávání či utváření screenshotu.

Návod k instalaci programu Honestech

Nainstalujte příložené CD. Spustíte program Honestech. Zobrazí se vám okno s ovládacím panelem. V okně uvidíte záběry z webkamery (pokud máte). Na dolní části panelu klikněte na settings (ikona klíče) a poté vlevo nahoře na záložku video settings. V pravé části klikněte na video capture source a vyberte možnost odpovídající digitalizační kartě. Potvrďte OK a v okně se zobrazí záznam z kamery. Program nabízí možnost nahrávání a fotografování. Nahrávání zahájíte kliknutím na rec, vyfocení provedete kliknutím na ikonu fotoaparátu vedle ikony settings. Doporučujeme nejdříve zapojit digitalizační a kartu a až poté spustit program.

Návod k instalaci programu CyberLink Power Director 10

Nainstalujte drivery (oranžové CD), poté nainstalujte vlastní program (modré CD). Spustíte program CyberLink PowerDirector 10. Z možných modů vyberte Full Feature Editor. Nyní se vám otevřelo okno s různými možnostmi. Vlevo nahoře klikněte na záložku Capture a následně pod ní na obrázek TV (Capture from TV signal). V tuto chvíli se v okně v levé části objeví obraz, který zabírá kamera.

2.5 Provoz

- Nejprve namontujte jak na vysílač, tak přijímač dodávané antény a opatrně je dotáhněte
- Do vysílače zapojte pomocí konektoru jack 2,5 mm příslušnou kameru (kamera není součástí balení bezdrátového setu)
- Jakmile přístroje zapnete, automaticky navážou bezdrátové spojení
- Přijímač pomocí dodávaného AV kabelu propojte s DVR, případně s monitorem nebo TV. Pokud se nezobrazí na displeji obraz kamery, zkontrolujte, jsou-li přístroje zapnuty a jsou-li všechny kabely zapojeny správně
- Na přijímači přesuňte do dolní polohy konektor kanálu, který chcete přijímat.
- V případě, že chcete současně přijímat dva kanály, posuňte dolů dva příslušné konektory (v takovém případě je třeba mít dva vysílače). Pro posun konektorů

použijte Přepínač kanálů (speciální pero, kterým můžete jednotlivé konektory snadno přepínat)

- Pro orientaci v nastavení jednotlivých kanálů na vysílači použijte samolepku, která je součástí balení
- A/B přepínač není třeba používat, defaultně je nastavena skupina kanálů A

Upozornění:

Přístroj nikdy nenabíjejte v zapnutém stavu

Vysílač nikdy neumísťujte na holé tělo. Vždy používejte dodávaný klip na opasek, případně náprsní kapsu od saka.

Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené např. popálením, či použitím přístroje v rozporu s platnými zákony, či předpisy konkrétní instituce.


- Nejdříve je nutné do počítače nainstalovat program podporující digitalizační TV kartu k zobrazení obrazu z knoflíkové kamery. Instalace programu je detailně popsána v bodě 2.1.
- Poté uchopte vysílač (černá krabička) a našroubujte na něj anténu a připojte kameru. Vysílač se zapíná boční páčkou ON/OFF, v poloze ON svítí zelená dioda. Nabíjí se zhruba 2-3 hodiny pomocí přiloženého adaptéru. Poté vydrží cca 2 hodiny kontinuálně vysílat. Kamera se dá točením knoflíku zaostřit.
- Dále vezměte přijímač (běžová krabička), našroubujte na něj anténu a připojte ho do zásuvky, vysílač musí být během provozu zapojen, při zapojení svítí červená dioda.
- Poté digitalizační kartu zasuněte do USB slotu v počítači. Do vyčnívajících kabelů připojte barvu na barvu cinchové konektory a zapojte je stejným způsobem do přijímače.
- Takto je set propojen. Zásadní je vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem, pokud jsou příliš daleko od sebe, přijímač nezachytí vyslaný signál. V zástavbě se tato vzdálenost pohybuje okolo 40-50 m, avšak vždy záleží na konkrétních podmínkách.

3. Návod na zprovoznění mikrosluchátka

3.1 Popis přístroje

TE-54 je poslední model bluetooth smyčky, pomocí které můžete komunikovat např. s neviditelným sluchátkem, a to až do vzdálenosti 40cm od hodinek. Velmi snadno také můžete přehrávat hudbu pomocí mobilního telefonu a hlasitost ovládat pomocí hodinek.

Pozn: hodinky neplní funkci hodinek, hodinový strojek nefunguje.



3.2 Princip



3.3 Začínáme

a) Aktivace Bluetooth párovacího módu

- 1) Je-li smyčka vypnuta, stiskněte a držte Ovládací tlačítko po dobu 6-10 s dokud nebude indikátor likat modře a červeně.
- 2) V případě, že je smyčka zapnuta, podržte ovládací tlačítko tak dlouho, než indikátor zhasne, poté postupujte dle bodu 1.

b) Párování s mobilním telefonem

- 1) Na mobilním telefonu zapněte Bluetooth a dejte vyhledat nová zařízení.
 - 2) Vyberte "T-Loop" a dejte připojit.
 - 3) V případě, že bude požadováno heslo, vložte "0000" a stiskněte "OK".
- * Po úspěšném připojení začne indikátor svítit modře.

Pozn: Jestliže se vám nepodaří smyčku zapnout nabijte ji, minimálně po dobu 3 hodin.

3.4 Nasazení Bluetooth smyčky

- Smyčku je nejlépe umístit na krk, jak je uvedeno na obrázku.
- Smyčku můžete také umístit do kapsy saka nebo kalhot, v případě že budete při jejím užívání sedět.




3.5 Vyzkoušejte si

funkčnost smyčky

- Poté, co budete mít smyčku propojenu s mobilním telefonem a umístěnu kolem krku, se ujistěte, že ze sluchátka dobře slyšíte

Např. při poslechu hudby, případně upravte hlasitost nastavením na smyčce nebo telefonu.

- Nyní již můžete přijmout hovor z jakéhokoliv telefonu a slyšet a hovořit:



Ovládání smyčky

Vytočení hovoru hlasem	Stiskněte Ovládací tlačítko a po zaznění tónu vyslovte jméno
Ukončení hovoru	Stiskněte Ovládací tlačítko
Přijetí hovoru	Stiskněte Ovládací tlačítko
Odmítnutí hovoru	Stiskněte a držte Ovládací tlačítko až do pípnutí
Vytočení posledního čísla	Stiskněte a držte Ovládací tlačítko až do pípnutí
Přijmutí druhého přichoziho hovoru	Stiskněte a podržte Ovládací tlačítko
Přepínání mezi dvěma aktivními hovory	Stiskněte a podržte Ovládací tlačítko

Módy indikátoru:

Červená svítí	Nabíjení baterie
Červená zhasla	Baterie je nabitá
Nesvítí žádná barva	Smyčka vypnuta
Bliká modrá a červená	Smyčka v <u>párovacím módu</u>
10x zabliká modrá	Úspěšně spárováno
Pomalou bliká modrá	Připojeno

3.6 Baterie a její dobíjení

Pro dlouhou životnost akumulátoru, vždy vypínejte smyčku, pokud ji nebudete delší dobu používat.

Vypnutí – Stiskněte a podržte Ovládací tlačítko dokud indikátor úplně nezhasne

Zapnutí — Stiskněte a držte Ovládací tlačítko, dokud se nerozsvítí indikátor modře. Pokud již máte smyčku spárovánu s mobilním telefonem a funkce Bluetooth je na mobilu zapnuta, smyčka se připojí automaticky.

Smyčka je napájena 320 mAh lithiovou baterií. Plného výkonu baterie dosáhnete pouze, pokud na začátku používání smyčky ji necháte 3x zcela nabít a vybit. Následně je životnost baterie stovky cyklů, nicméně se opotřebovává.

K nabíjení používejte výhradně originální USB kabel a adaptér. Plně nabitou smyčku nenechávejte v nabíječce. Takové nabíjení může zkrátit životnost baterie.

Upozornění:

Přístroj nikdy nenabíjejte v zapnutém stavu

Vysílač nikdy neumísťujte na holé tělo. Vždy používejte dodávaný klip na opasek, případně náprsní kapsu od saka.

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené např. popálením, či použitím přístroje v rozporu s platnými zákony, či předpisy konkrétní instituce.

Budeme rádi, pokud navštívíte naši sekci [Skrytá komunikace](#).

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.