

Mini kamera 720p s PIR senzorem

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:


SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz

1. Zobrazení přístroje

1.1 Celkový pohled



1. Připojení dálkové samospouště (různé detektory - senzory kouře, oken/dveří apod.)
2. Micro USB konektor
3. Mikrofon
4. PIR senzor
5. Světelný senzor
6. Kamera
7. Múd 1
8. Múd 2
9. Múd 3
10. Dioda
11. Slot na micro SD kartu
12. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí

1.2 Obsah balení

- kamera
- micro USB kabel

2. Rychlý start

1. Vložte do zařízení paměťovou kartu.
2. Zvolte požadovaný mód.
3. Dlouhým stiskem tlačítka [12] kameru zapněte.
4. Blikající zelená dioda značí nahrávání.
5. Zařízení vypnete opětovným dlouhým stiskem tlačítka [12] (držte jej, dokud oranžově svítící dioda nezhasne).

3. Podrobný návod

3.1 Základní ovládání

1. Paměťovou kartu vložte před zapnutím.
2. Před zapnutím také vyberte požadovaný mód.
3. Dlouhým stiskem tlačítka [2] se zařízení vypíná a zapíná.

3.2 Nabíjení

1. Napájení je možné pomocí mini USB kabelu.
2. Je možné přes PC i adaptér.

3.3 Popis módů

1. Mód 1 a 2 se liší v následujících parametrech – **mód 2** má delší jednotlivé nahrávky (15 minut oproti 10) a především má zapnutou PIR detekci - tj. zařízení začne nahrávat při detekci pohybu.
2. Jiná nastavení se u těchto 2 módů shodují – HD rozlišení, vysoká kvalita a framerate záznamu, denní režim, zobrazení času na záznamech, nahrávání ve smyčce, zapnutá led dioda a zapnutý mikrofón (pro audio v nahrávce).
3. V módu 2 - s detekcí pohybu - proběhne po zapnutí nahrání krátké nahrávky. Poté dioda přestane blikat, což značí, že již nenahrává. Při následných spuštěních nahrávání na základě detekce pohybu nahrává kamera ještě 2 minuty po ukončení pohybu před ní.
4. Nastavení módu 3 - tj. vlastního módu se provádí přes software (k dispozici pro PC i Mac) – viz samostatný návod.

3.4 Dioda

3.4.1 Bez připojeného adaptéru

1. Pokud zeleně svítí, zařízení se zapíná. Ve chvíli, kdy začne zeleně blikat, kamera nahrává.
2. Pokud střídavě problikává zeleně a červeně, značí to slabou baterii a probíhající nahrávání.
3. Pokud dioda červeně svítí, značí to chybějící nebo plnou paměťovou kartu.

3.4.2 S připojeným adaptérem

1. Oranžově svítící dioda značí napájení. Ve chvíli, kdy začne svítit zeleně, je zařízení plně nabit.
2. Blikající zelená dioda značí plně nabitě zařízení, které nahrává. Pokud střídavě problikává zeleně a oranžově, značí to napájení se současným nahráváním.
3. Pokud dioda červeně svítí, značí to chybějící nebo plnou paměťovou kartu.

3.4.3 Při propojení kamery s PC

1. Svítící oranžová dioda značí nabíjení.
2. Svítící zelená dioda značí plně nabitě zařízení.

4. Specifikace

HD rozlišení videa	Možnost nahrávání v nastavené časy
PIR detekce pohybu (do 5 metrů)	Detekce hlasu a vibrací
Noční vidění (do 5 metrů)	Baterie 2400 mAh 3.7V
Široký úhel záběru 160°	Rozměry 110x60x21 mm
Podpora micro SD karet až 64GB	Hmotnost 113g

5. Doporučení a FAQ

„Na kartu se nenahrává žádný záznam“

Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 4 – 64 GB, jinou výrobek nepodporuje.

„Mám kompatibilní kartu, ale přesto se žádný záznam nenahrává“

Zkuste kartu zformátovat v PC.

„Video má nestandardní zvuk“

Při posledních pěti procentech baterie má video špatný zvuk, stačí dobít baterii.

„Nedaří se mi propojit zařízení s PC“

Vyčkejte 5 minut, nahrávání ovladačů může občas trvat déle. Případně zkuste použít jiný USB vstup.

6. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie [Špionážní minikamery](#). Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu info@spyobchod.cz

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné rozmnožování podléhá schválení touto společností.