

Diktafon v karabině S7

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

e-mail: podpora@spionazni-technika.cz

Popis produktu



- 1 – Signalizační LED dioda
- 2 - Páčka ON/OFF
- 3 – Konektor pro sluchátka
- 4 - Tlačítko +
- 5 - Tlačítko -

1. Nabíjení

- Přístroj má vestavěnou nabíjecí baterii.
- Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít.
- Nabíjení zahájíte tak, že přístroj připojíte k PC přes USB kabel.
- Během nabíjení bliká červená dioda.
- Plné nabití je signalizováno zhasnutím červené diody a rozsvícením modré (cca po 2-3 hodinách)

Pozn: V případě, že po připojení nezačne dioda svítit, připojení opakujte.

- Kapacita baterie se během času pomalu snižuje. Pokud chcete tento proces maximálně zpomalit, snažte se používat přístroj až do úplného vybití baterie. Následně ho plně nabijte

2. Nahrávání

Kontinuální nahrávání

Zařízení zapnete posunutím páčky ON/OFF do polohy ON. Červená dioda se rozsvítí a poté zabliká a diktafon začne automaticky nahrávat.

Pro vypnutí zařízení posuňte páčku zpět do polohy OFF. Nahrávka se uloží a poté se diktafon vypne.

Nahrávání v detekci zvuku

Zařízení zapněte posunutím páčky ON/OFF do polohy ON. Poté držte tlačítko (-) do doby než zhasne červená dioda. Tím je aktivován mód detekce zvuku. Nyní zařízení nahrává audio, pouze když je v jeho okolí zaznamenán hluk.

Zařízení vypnete posunutím páčky ON/OFF do polohy OFF.

3. Přehrávání

Přehrávání hudby MP3

Hudební nahrávky jsou automaticky přehrávány po zasunutí sluchátek do diktafonu a posunutí páčky ON/OFF do polohy ON. Během přehrávání bliká modrá dioda.

Diktafon nyní přehrává MP3 záznamy, které jsou uloženy v kořenovém adresáři. Pro zastavení přehrávání posuňte páčku ON/OFF do polohy OFF.

Pro výběr další nahrávky stiskněte během přehrávání krátce tlačítko (-) nebo (+). Pro zvýšení či snížení hlasitosti podržte při přehrávání dlouze tlačítko (+) nebo (-).

Přehrávání pořízených záznamů

Do zařízení zasuňte sluchátka a posunutím páčky ON/OFF do polohy ON zapněte přehrávač hudby. Během přehrávání hudby podržte dlouze tlačítko (+) a (-). Zařízení poté začne přehrávat zaznamenané nahrávky. Během přehrávání bliká červená dioda. Pro zastavení přehrávání posuňte páčku ON/OFF do polohy OFF.

Pro výběr další nahrávky stiskněte během přehrávání krátce tlačítko (-) nebo (+). Pro zvýšení či snížení hlasitosti podržte při přehrávání dlouze tlačítko (+) nebo (-).

4. Nastavení času

Připojte diktafon pomocí USB kabelu k PC. Po připojení přístroje k PC se po chvíli přístroj zobrazí jako vyměnitelný disk. Otevřete textový soubor „SetTime“ a přepište datum a čas na aktuální. Poté soubor uložte a vytvořte zkušební nahrávku.

5. Připojení diktafonu k PC


Přístroj připojte k PC přes USB kabel výhradně ve vypnutém stavu. Po připojení přístroje k PC se po chvíli přístroj zobrazí jako vyměnitelný disk.

Nyní můžete využívat všech funkcí jako u běžného flash disku, tj. kopírování, mazání, přesouvání souborů. Pokud budete přístroj odpojovat od PC, vždy použijte funkci bezpečného odebrání hardware.


Nahrané audio nahrávky jsou umístěny ve složce RECORD.

6. Šifrování


- Připojte zařízení k PC a otevřete program encryption tool.exe




- Poté zvolte heslo a napište jej do kolonky 3. Totéž heslo potvrďte v kolonce 4 a potvrďte kliknutím na ikonku 1.



- Poté jsou všechny složky a záznamy skryty.



- Pro zobrazení skrytých souborů otevřete opět program encryption tool.exe a zadejte do kolonky 2 Vaše helso. Poté helso potvrďte kliknutím na ikonku 1.



- Nyní jsou všechny složky a nahrávky zobrazeny.
- Pro opětovný zakódování je nutné celý proces opakovat.

7. Specifikace

Formát záznamu	WAV, 128Kbps/1536Kbps
Integrovaná paměť	8Gb
Baterie	3,7V 100mAh
Výdrž baterie na jedno nabití	cca 60min
Podporované formáty přehrávače	WAV, MP3, WMA

5. FAQ – často kladené dotazy

„Nedaří se mi propojit zařízení s PC“

Diktafon musí být ve vypnutém stavu, jinak se nezobrazí jako vyměnitelný disk.



6. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: podpora@spionazni-technika.cz