

Duální inspekční kamera s LCD displejem P30

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3 , Praha 4- 14100

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Monitor
- Kamera
- Napájecí USB kabel
- Uživatelský manuál v AJ
- Nástavce kamery


2. Popis zařízení





- | | |
|---|---|
| 1 – tlačítko zapnutí osvětlení | 8 – tlačítko OK |
| 2 – osvětlení | 9 – tlačítko pořízení fotografie/videoa |
| 3 – konektor připojení kamery | 10 – zapnutí přisvitu kamery |
| 4 – šipka kamery | 11 – Tlačítko Power |
| 5 – šipka dolů | 12 – USB |
| 6 – tlačítko menu/zobrazení kamer na monitoru | 13 – micro USB napájecí konektor |
| 7 – tlačítko zpět | 14 – slot micro SD karty |

3. Začátek

1. Nabijte plně zařízení přiloženým USB kabelem přes počítač či pomocí napájecího 5V adaptéru ze sítě. Během nabíjení svítí červená dioda. Plné nabití je signalizováno zhasnutím této diody.
2. Vložte naformátovanou micro SD kartu do zařízení



3. Připojte kameru k monitoru




4. Zapněte zařízení dlouhým podržením tlačítka Power (11). Kamera se zapne a automaticky se rozsvítí IR přísvit. Úroveň svitu lze korigovat tlačítkem (10).

Pozn. Kameru vypnete dlouhým podržením tlačítka Power (11).

5. Obraz nyní můžete sledovat na monitoru zařízení, pořizovat fotografie či videosoubory.

4. Zobrazení a pořízení snímků

Po zapnutí zařízení můžete sledovat aktuální obraz z kamery na monitoru. Pomocí monitoru lze pořizovat snímky či videonahrávky, které jsou ukládány na micro SD kartu. Zařízení je vybaveno dvěma kamerami. Zobrazení kamer na monitoru lze přepínat pomocí tlačítka menu.



- 1 – Stav baterie
- 2 – Obraz z kamery

Pořízení fotografie

Po zapnutí zařízení stiskněte krátce tlačítko **pořízení fotografie/video**. Fotografie je uložena na paměťovou kartu v zařízení.

Pořízení videonahrávky

Po zapnutí zařízení stiskněte dlouze tlačítko **pořízení fotografie/video**.

Tím je započato nahrávání záznamu. Záznam ukončíte opětovným krátkým stiskem tlačítka **pořízení fotografie/video**. Video je poté uloženo na paměťovou kartu v zařízení.

Prohlížení záznamů

Záznamy lze prohlížet přes menu zařízení či vložením micro SD karty do Vašeho PC.

Nastavení

Pro vstup do nastavení stiskněte krátce tlačítko Menu (6). V menu se pohybujte pomocí směrových tlačítek (4,5). Tlačítkem OK potvrdíte změnu parametru. Pro návrat stiskněte tlačítko zpět (7)

5. Nastavení



- 1 – Složka pořízených fotografií
- 2 – Složka pořízených videonahrávek
- 3 – Nastavení rozlišení
- 4 – Jazyk
- 5 – Jas displeje
- 6 – Otáčení obrazu
- 7 – Zobrazení data a času
- 8 – Nastavení data a času
- 9 – Formátování micro SD karty
- 10 – Reset zařízení
- 11 - Paměť



6. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.