

## Digitální diktafon DVR-616

### Návod k obsluze



#### **Kontakt na dodavatele**

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125, e-mail: [info@spyobchod.cz](mailto:info@spyobchod.cz)

## Rychlý průvodce

- 1) Připojte zařízení pomocí USB k PC a nabijte zařízení,
- 2) Pro začátek nahrávání přesuňte tlačítko „**nahrávání**“ do vrchní polohy, zařízení se zapne a začne automaticky nahrávat,
- 3) Nahrávání pozastavíte krátkým stisknutím tlačítka „**přehrávání**“, pro uložení nahrávky přesuňte tlačítko „**nahrávání**“ do spodní polohy.

## Podrobný manuál

### 1. Obsah balení

- Digitální diktafon DVR-616
- USB napájecí/datový kabel (klasické USB – USB-C)
- Propojovací kabel (3,5 jack – 3,5 jack)
- Sluchátka
- Uživatelský manuál v angličtině

### 2. Popis produktu



### 3. Nahrávání

Pro začátek nahrávání přesuňte tlačítko „**nahrávání**“ do vrchní polohy, zařízení se zapne a začne automaticky nahrávat.

Nahrávání pozastavíte krátkým stisknutím tlačítka „**play/pause**“, pro uložení nahrávky přesuňte tlačítko „**nahrávání**“ do spodní polohy.

## 4. Režim přehrávání

V režimu přehrávání si můžete přehrávat hudbu, nahrané soubory a také provádět nastavení zařízení. Přesuňte tlačítko „**ON/OFF**“ do vrchní polohy, po zapnutí zařízení se na obrazovce zobrazí hlavní menu.



### a) Recording - Nahrávky

- 1) Záznamová knihovna: zde naleznete všechny nahrané soubory, otevřete stisknutím tlačítka „**play/pause**“. V průběhu přehrávání nahrávek, můžete nastavit opakování např. pro poslech důležité informace. Stačí stisknout tlačítko „**A-B opakování**“. Prvním stisknutím nastavíte začátek (na displeji se rozblíká písmeno A) druhým stisknutím nastavíte konec (na displeji se rozblíká písmeno B). Nahrávka se nyní bude opakovat, ve stanovém časovém rozhraní. Opětovným stisknutím tlačítka „**A-B opakování**“ opakování zrušíte,
- 2) Formát nahrávek: zařízení disponuje dvěma nahrávacími formáty, a to MP3 nebo PCM,
- 3) Kvalita nahrávek: 32kbps, 64kbps, 128kbps,
- 4) Nahrávací scéna:
- 5) Redukce hluku: redukci hluku můžete vypnout či zapnout,
- 6) Automatický záznam: zde můžete automaticky záznam zapnout/ vypnout, nastavit dobu spuštění, dobu ukončení a také možnost opakování (jednou nebo denně),
- 7) Úložiště: zde si vyberete, do jaké složky se budou nahrávky ukládat.

Ve stavu přehrávání stiskněte tlačítko „**menu (M)**“ pro vstup do nabídky přehrávání. (režim opakování, oběhový režim, rychlost přehrávání, vymazání nahrávky).

V nabídce se pohybujte tlačítky „**předchozí**“ a „**další**“, po nastavení parametrů znovu stiskněte tlačítko „**play/pause**“ pro potvrzení.

Všechny nahrávky si můžete zpětně přehrát i po připojení k PC, v interní složce zařízení.

### b) Music - Hudba

Pro spuštění hudby vyberte z hlavního menu možnost music, hudba se začne automaticky přehrávat.

### c) **Setting - Nastavení**

- 1) Datum a čas: v nabídce se pohybujte tlačítky „**předchozí**“ a „**další**“, po nastavení parametrů znovu stiskněte tlačítko „**play/pause**“ pro potvrzení,
- 2) Nastavení vypnutí: zde můžete nastavit čas, kdy zařízení šetří energii a vypne displej nebo čas kdy se zařízení automaticky samo vypne,
- 3) Nastavení displeje: zde nastavíte jas a časovač posvícení,
- 4) Jazyk: zařízení disponuje českým jazykem,
- 5) Kód zařízení: zde zapnete/vypnete kód pro zařízení a nastavíte číselnou kombinaci,
- 6) Místo na disku: zde naleznete informace o celkové kapacitě zařízení a volném místě k nahrávání,
- 7) Informace o zařízení,
- 8) Tovární nastavení: zde smažete veškeré nastavení zařízení a uvedete jej do továrního nastavení.

V nabídce se pohybujte tlačítky „**předchozí**“ a „**další**“, po nastavení parametrů znovu stiskněte tlačítko **play/pause**“ pro potvrzení.

## 5. **Nabíjení**

Zařízení disponuje vestavěnou baterií, před prvním použitím je zapotřebí zařízení plně nabít pomocí USB kabelu připojením k PC nebo napájecímu adaptéru. Zařízení se nabíjí přibližně 3-4 hodiny.

## 6. **Specifikace**

Rozměry zařízení	100.7x34,5x12,5mm
Hmotnost zařízení	96g
Formát nahrávek	MP3 / PCM
Záznamová rychlost	32Kbps/64Kbps/128Kbps/ 512Kbps/768Kbps/1536Kbps
Podporovaný operační systém pro PC	Windows 200/XP/7/8/10/Android
Baterie	3.7V 450mAh
Doba nahrávání dle záznamové rychlosti	
4GB	290h/145h/72h/18h/12h/6h
8GB	583h/291h/145h/36h/24h/12h
16GB	1166h/582h/290h/72h/48h/24h
32GB	2306h/1150h/575h/144h/96h/48h



## **7. Závěrečná ustanovení**

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie [Digitální diktafony](#).

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: [info@spyobchod.cz](mailto:info@spyobchod.cz)