

Digitální diktafon DVR-626

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

Rychlý průvodce


- 1) Připojte zařízení pomocí USB k PC a nabijte zařízení,
- 2) Pro začátek nahrávání přesuňte tlačítko „**nahrávání**“ do vrchní polohy, poté stiskněte tlačítko ON/OFF po dobu 2 vteřin. Zařízení se zapne a začne automaticky nahrávat.
- 3) Nahrávání pozastavíte krátkým stisknutím tlačítka „**přehrávání**“, pro uložení nahrávky přesuňte tlačítko „**nahrávání**“ do spodní polohy.

Podrobný manuál

1. Obsah balení


- Uživatelský manuál
- Rekordér
- USB
- Sluchátka

2. Popis produktu




3. Nahrávání

Pro začátek nahrávání přesuňte tlačítko „**nahrávání**“ do vrchní polohy, poté stiskněte tlačítko ON/OFF po dobu 2 vteřin. Zařízení se zapne a začne automaticky nahrávat. Nahrávání pozastavíte krátkým stisknutím tlačítka „**přehrávání**“, pro uložení nahrávky přesuňte tlačítko „**nahrávání**“ do spodní polohy.



4. Režim přehrávání

V režimu přehrávání si můžete přehrávat hudbu, nahrané soubory a také provádět nastavení zařízení. Přesuňte tlačítko „**nahrávání**“ do spodní polohy, poté stiskněte tlačítko ON/OFF po dobu 2 vteřin. Po zapnutí zařízení se na obrazovce zobrazí hlavní menu.



Nahrávky

Nahrané soubory otevřete stisknutím tlačítka „**přehrávání**“.

Ve stavu přehrávání stiskněte tlačítko „**menu**“ pro vstup do nabídky přehrávání. (režim opakování, oběhový režim, rychlost přehrávání). V nabídce se pohybujte tlačítky „**předchozí**“ a „**další**“, po nastavení parametrů znovu stiskněte tlačítko „**přehrávání**“ nebo „**zpět**“ pro potvrzení.

V hlavním menu nahrávek naleznete nastavení. Zde můžete nastavit formát nahrávek, kvalitu nahrávek, nahrávací čas a také složku, do které se budou nahrávky ukládat. V nastavení se pohybujte tlačítky „**předchozí**“ a „**další**“, po nastavení parametrů znovu stiskněte tlačítko „**přehrávání**“ nebo „**zpět**“ pro potvrzení.

Všechny nahrávky si můžete zpětně přehrát i po připojení k PC, v interní složce zařízení.

Hudba

Pro spuštění hudby vyberte z hlavního menu možnost music, hudba se začne automaticky přehrávat.

Nastavení

V nabídce se pohybujte tlačítky „**předchozí**“ a „**další**“, po nastavení parametrů znovu stiskněte tlačítko „**přehrávání**“ nebo „**zpět**“ pro potvrzení.

Nastavit lze: podsvícení, čas a datum, kontrast, jazyk, heslo. Dále zde naleznete údaje o paměti zařízení.

5. Nabíjení

Zařízení disponuje vestavěnou baterií, před prvním použitím je zapotřebí zařízení plně nabít pomocí USB kabelu připojeným k PC nebo napájecímu adaptéru. Zařízení se nabíjí přibližně 2-3 hodiny.



6. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.