

pionážní technika

Mini diktafon WR-16 s praktickým klipem

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

e-mail: podpora@spionazni-technika.cz

1. Popis produktu



2. Rychlý začátek

Podržte tlačítko ON/OFF (cca 2s) dokud se nerozsvítí červená dioda. Jakmile je diktafon v zapnutém stavu automaticky spustí nahrávání zvuku (bliká modrá dioda).

Pro zastavení nahrávání stiskněte krátce tlačítko ON/OFF. Rozsvítí se červená dioda a diktafon se nachází v pohotovostním stavu. Pokud během 1 minuty nestisknete žádné tlačítko, diktafon se automaticky vypne.

Diktafon také lze vypnout dlouhým podržením tlačítka ON/OFF (cca 2s).

3. Nahrávání

Nahrávání audia se dá zpustit dvěma způsoby:

1. Nahrávání audia se spustí automaticky po zapnutí diktafonu.
2. Krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF z pohotovostního módu.

Během nahrávání bliká modrá dioda. Nahrávání audia ukončíte krátkým stiskem tlačítka ON/OFF

4. Volba kvality nahrávky

Diktafon může nahrávat ve dvou kvalitativních módech:

1. „Long time“ – dlouhá výdrž baterie, nižší kvalita záznamu
2. „High quality“ – vysoká kvalita záznamu, nižší výdrž

Jednotlivé módy kvality, lze změnit z pohotovostního stavu krátkým stisknutím tlačítka Mode.

Pokud během nahrávání bliká modrá dioda rychle je nastaven mód „High quality“. Pokud dioda bliká pomalu, nahrává diktafon v kvalitě „Long time“

5. Přehrávání

5.1 Přehrávání nahrávky a výběr záznamu

Nahrávky jsou automaticky přehrávány po zasunutí sluchátek do diktafonu. Během přehrávání svítí modrá dioda. Pro zastavení přehrávání stiskněte krátce tlačítko ON/OFF. Modrá dioda se rozbliká a diktafon se nachází v pozastaveném stavu.

Pro výběr další nahrávky stiskněte krátce tlačítko „Vol-/Přehrávání zpět“ nebo „Vol+/Přehrávání vpřed“ z pozastaveném stavu.

5.2 Přetočení nahrávky dozadu/dopředu

Pro přetočení poslouchané nahrávky držte dlouze tlačítko „Vol-/Přehrávání“ zpět nebo „Vol+/Přehrávání vpřed“.

5.3 Nastavení hlasitosti

Pro nastavení hlasitosti stiskněte krátce tlačítko „Vol-/Přehrávání“ zpět nebo „Vol+/Přehrávání vpřed“ během přehrávání.

6. Přehrání hudby

Pro přehrání hudby stiskněte během přehrávání audio nahrávek (bod 5.1) tlačítko Mode. Tímto tlačítkem se dostanete do přehrávače hudby, který Vám umožní přehrát veškerou hudbu, kterou si do diktafonu nahrajete.

Pokud si přejete návrat do přehrávače nahrávek, stiskněte opětovně, krátce tlačítko Mode.

7. Nastavení času

Připojte diktafon pomocí USB kabelu k PC. Po připojení přístroje k PC se po chvíli přístroj zobrazí jako vyměnitelný disk. Otevřete složku SetUDiskTime a klikněte 2x na soubor SetUDiskTime (9x). Tím diktafon synchronizuje čas s Vaším PC.

8. Nabíjení

Baterii doporučujeme dobít dříve, než začnete produkt používat. Produkt připojte pomocí dodávaného napájecího kabelu k PC nebo síťovému adaptéru. Během nabíjení bliká červená dioda. Plné nabití je signalizováno nepřetržitým svícením červené diody. Doba nabíjení je cca 2 hodiny.

9. Připojení diktafonu k PC

Přístroj připojíte k PC přes USB kabel výhradně ve vypnutém stavu. Po připojení přístroje k PC se po chvíli přístroj zobrazí jako vyměnitelný disk.

Nyní můžete využívat všech funkcí jako u běžného flash disku, tj. kopírování, mazání, přesouvání souborů. Pokud budete přístroj odpojovat od PC, vždy použijte funkci bezpečného odebrání hardware.

Nahrané audio nahrávky jsou umístěny ve složce RECORD.

10. Specifikace

Formát záznamu	WAV, 128Kbps/1536Kbps
Doba nahrávání při kapacitě 4GB	128Kbps cca 70 hodin 1536Kbps cca 6 hodin
Baterie	3,7V 100mAh
Rozměry	76x24x11 mm
Váha	15g



11. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: podpora@spionazni-technika.cz