

GPS nyomkövető autóba - 200 napos üzemi idő
Használati útmutató



A termék legfőbb elényei:

- Hosszú üzemi idő
- Minőséges feldolgozás
- Online térképes támogatás

1. A termék leírása



2. Az eszköz használata

- Töltse fel a készüléket 12 órán keresztül. A töltés ideje alatt piros fénypont fog világítani.
- A teljes töltöttségi állapotban a piros fény elalszik.
- Használja a készülékhez mellékelt kiegészítőket a töltéshez.
- Ezután nyissa ki a SIM kártya takaróját is helyezze be a kártyát a helyére. Óvatosan addig nyomja be a SIM kártyát, amíg kattán egyet.
- Zárja be a takarót.

2.1 Bekapcsolás:

Az eszközt az ON/OFF gomb eltolásával kapcsolja be - ezután felvillan a fényjelzés. Ezt követően helyezze el a készüléket úgy, hogy annak szabad kilátása legyen az égre, hogy könnyebben kommunikálhasson a GPS szatellitokkal. A következő 30-60 másodperc folyamán a készülék felkapcsolódik a GSM és GPS hálózatokra.

2.2 Kikapcsolás:

Ha ki szeretné kapcsolni a készüléket, akkor tolja a gombot az OFF-ra. A fényjelzések elaludnak és a berendezés kikapcsol.

2.3 A LED fényjelzések jelentése:

Zöld fényjelzés

Villog – fel van csatlakozva a GSM és GPS hálózatokra

Világít – nincs felcsatlakozva a GSM hálózatra

Nem világít – a berendezés ki van kapcsolva, vagy alszik

Kék fényjelzés

Villog – fel van csatlakozva a GPS hálózatra

Világít – nincs felcsatlakozva a GPS hálózatra

Nem világít – a berendezés ki van kapcsolva, vagy alszik

Piros fényjelzés

Villog – alacsony töltöttségi állapot

Világít – a berendezés éppen töltődik

Nem világít – a berendezés teljesen fel van töltve

3. A telefonszám felhatalmazása

3.1 Felhatalmazás

- A telefonszám felhatalmazásához küldjön egy SMS kódot az eszközre a következő formában: **adm123456,telefonszám** , (123456 az alapértelmezett jelszó). Például: adm123456,+420111222333
- A helyes beállítást követően kap vissza egy SMS-t a következő formában: ADM! A1:+420111222333

3.2 A felhatalmazott telefonszám kitörlése

- A felhatalmazott telefonszám kitörléséhez küldjön egy SMS parancsot a berendezésre a következő formában: **adm123456**.

4. Az eszköz helyzetének bemérése

4.1 Az eszköz helyzetének bemérése az eszköz felhívásával

- Ha az Ön telefonszáma felhatalmazott telefonszám, akkor elég felhívni a nyomkövető berendezésben lévő SIM kártyát felhívni.
- Néhány másodperc eltelte után Ön SMS-ben megkapja a berendezés helyzetének koordinátáit egy URL formájában, amelyre kattintva Ön képes megnézni annak helyzetét az interneten.

4.2 Az eszköz helyzetének bemérése SMS segítségével

- Az eszköz helyzete SMS parancsal is lekérhető, amely így egy URL-t küld a helyzet koordinátáival a felhatalmazott telefonszámra (ha be van állítva. Ha

nincs, akkor a helyzetet elküldi annak a számnak, amelyről kapta az SMS parancsot)

- A helyzet lekéréséhez küldjön egy SMS parancsot ebben a formában: **G123456#** (123456 az alapértelmezett jelszó)



5. Használati módok

5.1 Sleep time mode (alapbeállítás)

A nyomkövető 5 perc után elalszik, és csak akkor aktiválódik, ha azt felhívja, vagy SMS parancsot küld rá a helyzet lekéréséhez, vagy pedig megnyomják a rajta található SOS gombot. E üzemmód beállításához küldjön el egy SMS parancsot ebben a formában a nyomkövetőre: **sleep123456 time** (123456 az alapértelmezett jelszó)

A deaktiváláshoz küldje el az alábbi SMS parancsot: **nosleep123456 time**

5.2. Shock sleep mode

A nyomkövető 5 perc után automatikus elalszik. Az eszköz amint mozgást érzékel felébred. Ennek az üzemmódnak az aktiválásához küldje el az alábbi SMS parancsot a nyomkövetőre: **sleep123456 shock** (123456 az alapértelmezett jelszó)
A deaktiváláshoz küldje el az alábbi SMS parancsot: **nosleep123456 shock**

6. További funkciók

6.1 SOS funkció

- Ennek a funkciónak az aktiválásához küldje el az alábbi SMS parancsot a nyomkövető berendezésre: **SOS,telefonszám** pl: **SOS,+42011222333**
- Ezután egy megerősítő SMS-t fog kapni.
- Ha a nyomkövetőt eltávolítják a helyéről, akkor az SMS gomb aktiválódik és a funkció biztosítja, hogy az eszköz automatikusan küldjön egy SMS-t az előre beállított telefonszámra a következő szöveggel: **HELP ME! + URL a GPS koordinátákkal.**

6.2. Shock alarm

- A nyomkövető küld Önnek egy SMS-t, ha az mozgást érzékel. Ezt a módot a következő SMS parancsal lehet aktiválni: **shock123456** (123456 az alapértelmezett jelszó)

- Deaktiváláshoz a következő SMS parancsot kell küldeni: **noshock123456**

6.3 Sebesség túllépés esetén való értesítés

- Az eszköz beállítható, hogy jelezzen, ha túllépik az előre beállított sebességet
- A beállításhoz küldje el a következő SMS parancsot a nyomkövető berendezésre: **speed123456 80** (123456 az alapértelmezett jelszó, 80 a sebesség - a sebesség beállítható 50-120km/h intervallumban)
- Ennek a funkciónak a deaktiválásához küldjön el egy SMS parancsot a következő formában: **nospeed123456**

6.4 A készülék lehallgatása

- Az eszköz használható lehallgató készülékként is. Elég felhívni a nyomkövetőben található SIM kártya telefonszámát, és máris képes lesz lehallgatni annak környezetét.
- Az aktiválásához küldje el a következő SMS parancsot a GPS telefonszámára: **monitor123456**
- A deaktiválásához küldje el a következő SMS parancsot a GPS telefonszámára: **nomonitor123456**

6.5 Az aktuális idő beállítása

- Az aktuális idő beállításához küldjön egy SMS parancsot a következő formában: **timezone123456 2** (123456 az alapértelmezett jelszó, 2 az időzóna)

6.6 Nyelv beállítása

- A nyelv beállításához küldje el a következő SMS parancsot:

LAG1 - angol nyelv

LAG2 - kínai nyelv

6.7 Jelszó megváltoztatása

- Ha meg szeretné változtatni az eszköz jelszóját, akkor küldjön el egy SMS parancsot a következő formában: **pwd123456,111222** (123456 az alapértelmezett jelszó, 111222 az új jelszó)
- A SIM kártya cseréjével a jelszó változatlan marad
- A jelszónak 6 számjegyből kell állnia
- A jelszót jegyezze meg, vagy írja fel. A jelszó elfelejtésekor az egyetlen megoldás a gyári beállításokra való visszaállítás

6.8 A nyomkövető újraindítása

- Ha újra szeretné indítani a berendezést, akkor küldje el a következő SMS parancsot a nyomkövető berendezésre: **RST**

6.9 A SIM kártya APN beállítása

- A SIM kártyának internettel kell rendelkeznie. Az internet APN beállítások minden szolgáltatónál különbözők. Szükséges kikeresni az adott szolgáltató APN beállítási kódját, és azt elküldeni a berendezésre, ha esetlen nem működik az internetes térképes platformon a megtett útvonal visszatekintése. Ezt a következő SMS parancsal végezheti el: **APN,APN kód**

Például: **APN,internet** vagy **APN,internet.vodafone.net**

6.9 Gyári beállítások visszaállítása

- A gyári beállítások visszaállításához küldje el a következő SMS parancsot a nyomkövetőre: **factory**



Környezetvédelmi célokból a meghibásodott, már javításra nem alkalmas terméket elektronikai hulladékként szelektálva dobja ki.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.