



## Brýle s Full HD kamerou Secutek

---

### Návod k obsluze



### Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.  
Hrusická 2616/3 141 00 Praha 4  
Tel: 244 472 125

## **Podrobný manuál 1.**

### **Obsah balení**

- Uživatelský manuál
- Brýle
- USB kabel
- Čistící ubrousek
- Pinzeta na vytáhnutí SD karty
- Náhradní nosní vložky

## **2. Popis zařízení**



## **3. Zapojení zařízení**

Pro zapnutí se dotkněte se dotykového spínače na pravé straně na 3 vteřiny. Zařízení začne automaticky pořizovat video nahrávky (jedna nahrávka = 3 minuty).

## **4. Nastavení datumu a času**

Vložte SD kartu do zařízení, automaticky se vytvoří textový soubor. Tento soubor otevřete ve svém PC a proveďte změnu. Text bude ve formátu: 2019-06-28 19:55:00Y. Přepište na aktuální datum a čas, pro změnu a následné uložení nezapomeňte změnit poslední písmeno N (NO) na Y (YES).

## **5. Nabíjení**

Pro nabití zařízení sejměte pravou nožičku a vložte jí do přiložené nabíječky.

## **6. Zpětné přehrávání**

Nahrané soubory si prohlédnete po vložení SD karty do PC.

## **7. Specifikace**

Hmotnost zařízení	36g
Rozměry zařízení	15x14,5x4cm
Úhel pohledu	120°
Rozlišení videa	1920x1080
Snímkování	30fps
Maximální kapacita SD karty	64GB
Baterie	280mAh
Pracovní čas	cca 75min



## **8. Závěrečná ustanovení**

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.