

Dálkový odposlech TN-02

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

1. Popis produktu



A: Mikrofon

B: Parabolická anténa

C: Kukátko

D: Zaostřovací objímka

E: ON/OFF tlačítko

F: Tlačítko pro nahrávání

G: Tlačítko pro přehrávání

H: Úprava přijímací
frekvence

I: Vstup pro sluchátka

J: Prostor pro vložení baterie

L: Slot na microSD kartu

M: Ochrana mikrofonu

2. Začínáme

- Opatrně vyjměte všechny součásti přístroje z krabice
- Parabolickou anténu zacvakněte do hlavního těla tak, aby otvor v anténě směřoval vzhůru
- Nacvaknutí provedete tak, že opatrně stlačíte zámečky na hlavním těle a současně proti nim nasadíte parabolickou anténu

3. Vložení baterie

- Přístroj je napájen 9V alkalickou baterií
- Křížovým šroubovákem uvolněte šroub na spodku držadla a otevřete prostor pro baterii
- Vložte baterii
- Zavřete kryt a zašroubujte šroubek
- Přístroj je nyní připraven k použití

4. Hledáček

Přístroj používá osmi násobnou optickou čočku, což znamená, že pozorovaný objekt uvidíte v hledáčku 8x blíže než ve skutečnosti. Při pozorování nejprve zaměřte hledáček na objekt, a poté zaostřete.

5. Použití odposlechu

- a) Zapojte sluchátka do sluchátkového konektoru
- b) Přístroj zaměřte na sledovaný/pozorovaný objekt
- c) Stiskněte tlačítko On/Off a uslyšíte zesílený zvuk

6. Kolečko pro úpravu přijíací frekvence

- Jestliže budete poslouchat zesílené okolní zvuky, může se stát, že budete slyšet velké množství rušivých vlivů, např. provoz na silnici.
- Zmíněné kolečko slouží k redukci takovýchto zvuků.
- Během poslouchání otočte kolečkem až do té doby, dokud nebude příslušný rušivý vliv eliminován.

Pozn: vzhledem k ceně produktu a vybavení přístroje nepůjde některé rušivé vlivy zcela eliminovat.

7. Nahrávání

- Přístroj je vybaven slotem pro microSD kartu, která slouží pro ukládání pořízených nahrávek.
- K aktivaci nahrávání stiskněte tlačítko pro nahrávání na pravé straně přístroje. Během nahrávání bude svítit červená dioda. K přehrání nahraného záznamu připojte dodávaná sluchátka a stiskněte tlačítko pro přehrávání. Nahrané zvuky uslyšíte ve sluchátkách.
- Pokud opětovně stisknete tlačítko přehrávání, spustí se přehrávání další nahrávky.
- Pokud podržíte tlačítko pro přehrávání alespoň 3 sekundy, všechny doposud nahrané zvuky se tím vymažou.

8. Nahrávání zvuku na externí zařízení

- Vyjměte paměťovou kartu ze zařízení a připojte ji ke svému PC.
- Karta se připojí jako klasický flash disk.
- Následně je možné zobrazit pořízené nahrávky, případně s nimi dále pracovat.

Upozornění: Nikdy nemiřte přístrojem na slunce nebo do jeho okolí. Můžete si způsobit poranění očí, včetně oslepnutí. V případě, kdy budou přístroj používat děti, dozor dospělých je nezbytný.

9. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.