



Powerbanka H8 s WiFi kamerou

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

1. Obsah balení

- WI-FI powerbanka s kamerou
- Napájecí kabel
- Uživatelský manuál v AJ

2. Popis produktu




- 1 – Tlačítko kamery
- 2 – IR přísvit
- 3 – Slot pro micro SD kartu
- 4 – Signalizační dioda
- 5 – Reset
- 6 - Tlačítko kamery ON/OFF
- 7- USB output
- 8 – indikátor nabití power banky
- 9 – USB napájení input

10- Zapnutí indikátoru power banky


1 Připojení k aplikaci

1. Stáhněte si do svého mobilního telefonu aplikaci „**HDHDWiFCam Pro**“, z obchodu play (android) či App storu (iphone).
2. Nainstalujte aplikaci „**HDHDWiFCam Pro**“.
3. Vložte do zařízení micro SD kartu.
4. Nabijte zařízení přiloženým USB kabelem.
5. Zapněte zařízení tlačítkem ON/OFF - svítí červená dioda a modrá bliká
6. Připojte se k WiFi síti kamery DG.....
7. Otevřete aplikaci a kamera se automaticky nakonfiguruje. Pokud by se tak nestalo, klikněte na ikonku + a poté přidejte kameru buď přes LAN či naskenováním QR kódem.




8. Pro připojení kamery k místní wifi síti klikněte na ikonku nastavení (ozubené kolečko) a vyberte možnost „**wifi**“.

Poté vyberte místní síť, ke které chcete kameru připojit a vyplňte její heslo (modrá a červená dioda kontinuálně svítí).




9. Poté, můžete využívat veškeré funkce kamery. Živý náhled, přehrávání nahrávek, nahrávání nahrávek do telefonu či nastavení alarmu kamery.



- 1 – Zobrazení kamer
- 2 – Online přenos
- 3 – Přidání další kamery
- 4 – Nastavení kamery
- 5 – Seznam přidanych kamer
- 6 – Složka fotografií
- 7 – Složka videonahrávek
- 8 – Seznam alarmů

2. Živý náhled


Pro živý náhled vyberte ze seznamu danou kameu a klikněte na její obrazovku.



- 1 – Převrácení obrazu
- 2 – Zrcadlení obrazu
- 3 – Pořízení snímku (uloží se do paměti telefonu)
- 4 – Pořízení videa (uloží se do paměti telefonu)
- 5 – Zapnutí signalizačních diod
- 6 – Zapnutí IR přísvitu
- 7 – Nastavení rozlišení obrazu
- 8 – Online přenos
- 9 – Obraz přes celou obrazovku
- 10 – Zapnutí reproduktoru
- 11 – Zapnutí mikrofonu

3. Podrobné nastavení kamery

Pro nastavení jednotlivých parametrů kamery klikněte na ikonku „ozubeného kolečka“.




- 1 – Připojení k WiFi síti
- 2 – Uživatelské nastavení – změna hesla
- 3 – Nastavení času
- 4 – Nastavení alarmu
- 5 – Nastavení nahrávání
- 6 – Restart
- 7 – Reset
- 8 – Vymazání zařízení

4. Přehrání záznamů

Přes aplikaci lze přehrávat záznamy zaznamenané manuálně (do telefonu) či uložené na microSD kartu kamery.


Záznamy v telefonu

Pro přehrání záznamů klikněte na ikonku Video (1). Poté zvolte možnost „client“ (2) a klikněte na vybranou kameru (3). Nyní se Vám zobrazí záznamy nahrané manuálně, které jsou zaznamenány v telefonu.



Záznamy z microSD karty

Pro přehrání záznamů klikněte na ikonku Video (1). Poté zvolte možnost „remote“ (2) a klikněte na vybranou kameru (3). Nyní se Vám zobrazí seznam nahrávek z kamery (4), které můžete přehrát přímo v aplikaci.



5. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.