



ECONIMY toll kamerával, 720x480px

Használati utasítás



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.

1. Termékleírás



1. Kapcsoló - multifunkciós gomb, a toll irányítására szolgál - a toll tetején található
2. Kamera - a tartó csipesz felett található
3. Mikrofon
4. LED fényjel
5. USB
6. Memóriakártya bemenet

2. Bekapcsolás és kikapcsolás

Bekapcsolás:

- A. 2 másodpercig tartsa lenyomva a kapcsolót
- B. Ezután felvillan a zöld fényjelzés, amely a készenléti üzemmódot jelzi
- C. Ezzel a toll készen áll a használatra

Megjegyzés: A berendezés bekapcsolása hasonló a számítógépéhez. Amíg az bekapcsol, ne végezzen rajta semmilyen tevékenységet. Minél jobban tele van a berendezés memóriakártyája, annál tovább tarthat annak beindulása.

Kikapcsolás:

- A. 3-4 másodpercig tartsa lenyomva a kapcsolót
- B. A fényjelzés kialvása jelzi a berendezés kikapcsolását

Megjegyzés: Ha a berendezést videófelvétel közben kapcsolja ki, akkor az előbb elmenti a felvételt, majd utána kapcsol ki.

3. Videó rögzítése

- A. A videó rögzítése indítható a kapcsoló hosszabb megnyomásával, ha az már be van kapcsolva és készenléti üzemmódban van.
- B. A készenléti üzemmódot a zöld fényjelzés jelzi.
- C. A felvétel indulása előtt a zöld fényjelzés párszor villan, majd elalszik.
- D. A kapcsoló rövid megnyomásával a videófelvétel leáll, és automatikusan elmentődik a toll memóriájára. A zöld fényjelzés ismételten elkezd világítani.

Megjegyzés: A felvétel biztonsága érdekében az elmentésre kerül minden 50 percnyi felvétel után. A felvétel optimális minősége érdekében tartsa a tollat függőlegesen és tartózkodjon a hirtelen mozdulatoktól. Ha jó minőségű hangfelvételt szeretne, igyekezzen a mikrofont szabadon hagyni.

4. Fényképek készítése

- A. Fényképet a kapcsoló rövid megnyomásával készíthet, ha a toll készenléti üzemmódban van.
- B. A készenléti módot a zöld fényjelzés jelzi.
- C. Egy rövid gombnyomással 1 kép készíthető.
- D. A fényjelzés egyet villan.

5. Web kamera

- Ebben az üzemmódban a toll kamera használható webkameraként
- A toll webkameraként való használatához:
 - A. Elsőnek kapcsolja ki a berendezést a kapcsoló hosszú lenyomásával.
 - B. Csatlakoztassa a tollat a számítógépre a mellékelt USB kábel segítségével, és ezidő alatt nyomja meg a kapcsoló gombot
 - C. Kapcsolja be a számítógépen a PC Camera mode-ot. Nyissa meg a Sajátgépet. A Web kamera ikonja jelzi a működőképes funkciót.

6. Pendrive

A toll használható pendrive-ként is, akkora kapacitással, amekkora a benne elhelyezett memóriakártya.

- A. Kapcsolja ki a berendezést a kapcsoló legítségével.
- B. Csatlakoztassa a tollat a mellé csomagolt USB kábel segítségével
- C. A Sajátgép mappában megjelenik a toll pendrive formájában
- D. Az elmentett videókat megtalálhatja a következő címen: Disk_REC\100MEDIA
Ne törölje ki ezt a mappát, és ne is tároljon benne más fájlokat a toll saját felvételein kívül!
- E. A toll számítógépről való eltávolításához távolítsa azt el Biztonságosan a számítógépről, majd hozza ki az USB kábelt.

Megjegyzés: Ha a számítógép nem találja meg a csatlakoztatott tollat pendrive formájában, akkor húzza ki, majd ismét csatlakoztassa azt. Próbálja meg másik USB bemenetre csatlakoztatni.

7. Dátum és idő beállítása

- A felvétel jobb alsó részén megjeleníthető az aktuális dátum és idő “Év/Hónap/Nap/Óra/Perc/Másodperc” formában
- A beállítása így hajtható végre:
 - A. Kapcsolja ki a tollat a kapcsoló segítségével.
 - B. A mellé csomagolt USB kábellel csatlakoztassa számítógéphez
 - C. Nyissa meg a számítógépen a pendrive-ként megjelenő tollat.
 - D. Fehér/Üres helyre való jobb kattintással válassza ki az “Új” funkciót, majd a “Szöveg dokumentum”-ot, amelyet nevezzen el “time”-nak
 - E. Nyissa meg az újonnan létrehozott szöveges dokumentumot, majd írja bele az aktuális dátumot és időt a következő formában:
Év/Hónap/Nap Óra/Perc/Másodperc Příkladul: 2018.01.01 12:00:01

8. Töltés

- A tollat a hozzá csomagolt kábel segítségével csatlakoztassa adapterhez amelyen található USB bemenet és azt csatlakoztassa a tápegységhez, vagy az USB kábelt csatlakoztassa a számítógéphez. A piros fényjelzés jelzi, hogy a berendezés töltődik.
- A toll magas kapacitású lithium elemmel van ellátva, amely tölthető használat mellett is. Legyen figyelemmel arra, hogy a berendezés rendes kihasználásához

szükséges annak elemének formázása. Töltse majd merítse le a berendezést teljesen legalább 5x. A toll feltöltéséhez 50-60 perc szükséges.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.