

## **MF-BES távolsági lehallgató készülék**

Használati útmutató




### **A szállító elérhetősége:**

SHX Trading s.r.o.

Kloboučnická 26, 140 00 Praha 4, Cseh Köztársaság

## 1. Termékleírás



- A. Mikrofon
- B. Parabola antenna
- C. Kukucskáló
- D. Képesítő
- E. ON/OFF gomb
- F. Felvételt indító gomb
- G. Lejátszást indító gomb
- H. A vevő frekvencia állítója
- I. Fülhallgató bemenet
- J. Hely az elemeknek

## 2. Kezdetek

- A parabola antennát kattintsa a berendezés fő testéhez
- A parabola helyre kattintása érdekében óvatosan nyomja le a kapcsokat amíg szembe velük nyomja a parabolát

## 3. Elem behelyezése

- A berendezés 9V-os elemmel tölthető
- Csillagcsavarhúzóval távolítsa el az alsó takaró csavarjait, majd helyezze be a berendezésbe az elemet
- Zárja vissza az elem takarótát a csavarhúzó segítségével

- A berendezés készen áll a használatra

#### **4. Kereső**

A berendezés egy nyomcsororos nagyításra képes lencsével van ellátva, amely azt jelenti, hogy Ön 8x közelebből látja a képet mint a valóságban. Először a kukucskálóba tekintve keresse meg a megfigyelni szánt helyet majd az élesítővel állítsa be a kép élességét.

#### **5. Lehallgatás**

- A. Csatlakoztassa a fülhallgatót a fülhallgató bemeneten
- B. Irányítsa a berendezést a lehallgatni kívánt területre
- C. Nyomja meg az ON/OFF gombot és halani fogja az erősített hangot

#### **6. A vevő frekvenciát hangoló tekerő**

- Miközben hallgatni fog egy bizonyos területet előfordulhat, hogy más zavaró hangokat, jeleket is hallani fog
- A frekvenciát hangoló tekerő az ilyen zajok kiszűrésére szolgál
- Addig tekergesse a hangolót amíg a zavaró zajok nem múlnak el

Megjegyzés: A termék árára és felszereltségére való tekintettel lehetséges, hogy nem sikerül minden zajt teljesen kizárni.

#### **7. Rögzítés**

- A berendezés el van látva egy digitális chippel, amely lehetővé teszi a 10 másodperces hangfelvételek rögzítését
- A rögzítés aktiválásához nyomja meg a berendezés jobb oldalán található gombot. A felvétel készítése alatt világít a piros fényjelzés.
- Ha ismét megnyomja ezt a gombot, akkor ismét elindítja a hangrögzítést, és az előző felvétel kitörlődik

#### **8. Hangrögzítés külső berendezésre**

- Ha szeretné a hangfelvételt külső berendezésre rögzíteni, akkor szükséges egy jack 3,5mm - jack 3,5mm vezeték beszerzése
- Ezt követően csatlakoztassa az egyik jack végződést a távolsági lehallgatóhoz, a másik jack végződést pedig a LINE IN vagy MIC jelzéssel ellátott bemenethez az Ön diktafonján
- A diktafon legyen bekapcsolva a rögzítés ideje alatt
- Ettől kezdve rögzítheti a felvételeket, ha az ON/OFF kapcsoló a berendezésen be van nyomva

Figyelmeztetés: Soha ne irányítsa a berendezést a napra vagy annak környezetére úgy, hogy Ön éppen a lencsébe tekint. A napra való tekintéssel károsíthatja látását, vagy akár ideiglenes vakságot is okozhat.



A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.