

BASIC falon keresztüli lehallgató készülék

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4

1. A termék leírása

- Töltse fel a lehallgató készüléket a mellékelt USB kábel segítségével. Csatlakoztassa a töltő kábelt a bemenetre, ahol a töltő jel található. A kábel másik végét csatlakoztassa a töltő adapterre vagy számítógépre, és töltse fel a berendezést.
- Töltse legalább 2 óráig a berendezést (ha tovább hadja rajta a töltőn, akkor az nem okoz problémát)
- Csatlakoztassa a fülhallgatót (a bemenetbe, amely a fülhallgató jellel van ellátva)
- Fordítsa el a középső gombot balról jobbra. Amint a gomb kattant egyet, a készülék be van kapcsolva. A gomb fordításával beállíthatja az eszköz érzékenységet. Minél jobbra eltekeri azt jobbra, annál érzékenyebb lesz.
- Tartsa az eszközt a falhoz szorítva, úgy, hogy az elején lévő gomb ezzel lenyomódjon. A gomb benyomódásával a hangok továbbítva vannak felerősítve a fülhallgatóba.



2. Tippek a használathoz

- A lehallgatás alatt igyekezzon a berendezést mozdulatlanul tartani a helyén. Ha mozgatja a berendezést a lehallgatás folyamán, akkor az felerősítheti a surlódás hangját, ami Ön így nagyon hangosan hall a fülhallgatón keresztül.
- A lehallgatás lehetséges fán, vason, üvegen, betonon vagy téglafalon keresztül is. Minél vastagabb a fal, annál gyengébb a hang.
- Ha a fülhallgató bemenetére egy rögzítő berendezést kapcsol, feljátszhatja az érzékelt hangfelvételt.



Környezetvédelmi célokból a meghibásodott, már javításra nem alkalmas terméket elektronikai hulladékként szelektálva dobja ki.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.