



LONGLIFE KÉSZÜLÉKEK

Használati útmutató



A LONGLIFE készülékek olyan professzionális lehallgatóeszközök, amelyeket hosszú távú készenléti lehallgatásra fejlesztettek ki. HQ hangminőségű mikrofonokkal és beépített elemekkel vannak felszerelve.

A sorozatnak különböző változatai vannak ugyanazzal a modulokkal, ezért kérjük, nézze meg a csomagolását annak érdekében, hogy lássa, mekkora az Ön által választott készülék üzemideje. A kezdő változat a LongLife 10, amely üzemideje 10 napos.

LONGLIFE KÉSZÜLÉKEK

„LONGLIFE 10“ - akár 10 napos üzemidővel

„LONGLIFE 10+“ - akár 10 napos üzemidővel
+ kábeles mikrofon

„LONGLIFE 20“ - akár 20 napos üzemidővel

„LONGLIFE 20+“ - akár 20 napos üzemidővel
+ kábeles mikrofon

„LONGLIFE 60“ - akár 60 napos üzemidővel



BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ

FONTOS:

- A TERMÉK NEM ALKALMAS ÁLLANDÓ TÁPEGYSÉGRE VALÓ CSATLAKOZÁSSAL VALÓ MŰKÖDTETÉSRE
- A VISSZAHÍVÓ FUNKCIÓ AKTIVÁLÓ SMS KÓDJA = 1111 és a DEAKTIVÁLÓ KÓDJA = 0000

FÉNY VILLOGÁS MAGYARÁZAT:

- helyezzen be SIM kártyát: 3 villanás
- alacsony töltöttségi szint: állandó villogás

1. LÉPÉS

A készülék beindítása

Tegye fel a készüléket töltőre, és várjon amíg az feltöltődik. A készülék feltöltése eltarthat néhány óráig, az elem méretétől függően.

2. LÉPÉS

A termék használata

A SIM kártyán ki kell kapcsolni a PIN kód védelmet, amelyet könnyedén megcsinálhat egy telefon segítségével. Ezután helyezze be a SIM kártyát a LONGLIFE lehallgató készülékbe.

Vegye le a készüléket a töltőről, és várjon kb. 10 másodpercet amíg a készülék beindul. Ezután Ön képes lesz felhívni a készüléket, amely azonnal felveszi az Ön hívását, és így képes lesz lehallgatni annak 5-10 méteres környezetét.

3. LÉPÉS

Visszahívó aktiválása

A lehallgató készülék amint valamilyen hangot érzékel felhívja azt a számot, amely azt legutoljára hívta. A visszahívó funkció aktiválható és deaktiválható a készülékben elhelyezett SIM kártyára való SMS paranccsal.

Aktiválás = 1111

Deaktiválás = 0000

SMS paranccsal beállítható a lehallgató készülék érzékenysége is. Az SMS kód formája "szám#". Az érzékenységet állíthatja 30 és 100 között, ahol 30 a legalacsonyabb és 100 a legmagasabb érzékenységi szint.

SMS parancs példája:

83#

TECHNIKAI LEÍRÁS

	KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD		VISSZAHÍVÓ ÜZEMMÓD		ÁLLANDÓ LEHALLGATÁS		TÖLTÉSI IDŐ
	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	
LONGLIFE 10	15,6 nap	10,4 nap	1,6 nap	1,0 nap	5,8 nap	5,0 nap	2 óra
LONGLIFE 20	25,0 nap	16,7 nap	2,5 nap	1,7 nap	9,2 nap	8,0 nap	4 óra
LONGLIFE 30	37,5 nap	25,0 nap	3,8 nap	2,5 nap	13,8 nap	12,0 nap	6 óra
LONGLIFE 40	50,0 nap	33,3 nap	5,0 nap	3,3 nap	18,5 nap	16,0 nap	7 óra
LONGLIFE 60	75,0 nap	50,0 nap	7,5 nap	5,0 nap	24-17 nap	24,0 nap	8 óra

Működési frekvenciák: 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz

A csomag tartalma:

- LONGLIFE készülék
- töltő
- kábel
- 3M ragasztó a könnyű elhelyezés érdekében

Hasznos információk

Ha a készülék teljesen lemerült, akkor a töltés 3 perc után kezdődik, miután csatlakoztatta a tápegységhez.

Ajánljuk az elem formázását. Töltse az eszközt legalább 10 óráig, majd hadja azt lemerülni teljesen. Ismételje ezt meg 3x.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a lehallgató készülék hangfelvétele nagyban függ a telefon jel minőségétől.

Ha valamelyik funkció nem működik, kérjük vegye ki és tegye vissza a SIM kártyát, esetleg tegye fel tölteni a készüléket.



A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.